

Dräger lichtgewicht cilinders Uitstroombeveiliging

Service info adembescherming
PM VT - SI 09 2009

Montage uitstroombeveiliging



M. Schilte, oktober 2009

Algemeen:

De uitstroombeveiliging zorgt voor een beperking van de uitstroom van de lucht in het geval dat een afsluiter door een val van de cilinder afbreekt of dat de afsluiter ongewild geopend wordt. De uitstroombeveiliging is gecertificeerd door de BAM in Berlijn en is te gebruiken voor afsluiters van Dräger of afsluiters geproduceerd door VTI/Schmöle. De uitstroombeveiliging mag niet worden gebruikt in duikcilinders.

Montage:

Plaats druppels Loctite 270 op 4 verschillende plaatsen op het schroefdraad van de uitstroombeveiliging. Verdeel de Loctite over 4 x 90°. Let op: Er mag geen Loctite in de uitstroombeveiliging stromen. Draai de uitstroombeveiliging handvast in de afsluiter. Geen gereedschap gebruiken. Na montage dient het samenstel 24 uur te drogen alvorens er druk op gezet mag worden.

Onderhoud:

De uitstroombeveiliging dient iedere 5 jaar preventief te worden vervangen.

