



en For your safety

WARNING

TO AVOID DEATH OR SERIOUS INJURY, FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS:

- Never use tubes unless
- You can fully understand and observe these instructions for use (tubes) and the tube pump's instructions for use
- Your employer has trained you how to use the tube properly
- You have passed a test demonstrating to your employer that you can properly use the tube
- The content of the tube is toxic/caustic. Do not swallow. Avoid skin or eye contact. Be careful when opening, glass splinters may fly off.
- Use the tubes only in accordance with their intended use (see the "Intended use" section below).
- Before each measurement, perform a leak test of the tube pump with an unused tube - otherwise you may get a false reading.
- Break off the inner tube tips by bending the tubes in the ceramic sleeve (2), see Figure 1. Check the heat-shrink tube (1) of the tube for damage. If it is damaged, do not use the tube.
- Both tips of both tubes must be broken off before placing the tube into the tube pump - otherwise, no measurement will be possible.
- After breaking off the tube tips, the heat-shrink tube must be undamaged.
- Tubes must be firmly seated in the heat-shrink tube.
- When inserting the tubes, the black arrow must point toward the tube pump - otherwise, no measurement will be possible.
- To avoid false readings, never use tubes after the expiration date printed on the packaging has passed or that have been stored at temperatures exceeding the limits printed on the packaging.
- Use Dräger tube pumps only - non-Dräger pumps may cause false readings.

1 Intended use

The tube is used to determine the amount of methyl isothiocyanate in the air and in technical gases. The tube is only intended for selective measurements.

2 Reaction principle

Methyl isothiocyanate + palladium sulfate → brown-gray reaction product

3 Measurement and evaluation

- 1 The measuring environment must be well illuminated.
- 2 Determine the test air temperature and humidity.
- 3 Break off the inner tube tips covered with the ceramic sleeve by holding one end of the tube and bending the other end until the inner tip breaks off. Repeat the process for the second tip, see Figure 1.
- 4 Break off both outer tips of the tube.
- 5 Insert the tube tightly into the pump. The arrow points toward the pump.
- 6 Draw the air or gas sample through the tube. If the pump does not complete the first stroke, check if the inner tips are broken.
- 7 Read off the total length of the discoloration immediately after the measurement.
- 8 Multiply the value by factor F for correction of the atmospheric pressure.
- 9 Observe possible cross sensitivities.
- 10 Purge the tube pump with air after use. Remove the tube and draw in 3–4 strokes of fresh air.

1 ppm MITC = 3.05 mg/m³ MITC

1 mg/m³ MITC = 0.33 ppm MITC

4 Application range/ambient conditions

Measuring range	: 0.2 to 6 ppm,	0.1 to 1.2 ppm
Number of strokes (n)	: 6	20
Measuring time	: approx. 60 s	200 s
Standard deviation	: ±10% to 15%	
Color change	: yellow → brown-gray	
Temperature	: 0°C to 50°C	
Humidity	: ≤ 55 mg/L (approximately 65% RH at 50°C)	
Correction factor	: F = 1013/actual atmospheric pressure (hPa)	

To ensure correct temperature and humidity dependence, correct the result using the following factors:

Temp. [°C] rel. humidity [%]	0	20	50
5	1.4	1	0.9
50	1.2	1	0.9
90	1.2	1	—

5 Cross sensitivities

Not displayed:

20 ppm methyl bromide, 20 ppm chloropicrin.

6 Update of Dräger X-act 5000

To be able to use the barcode function of the Dräger X-act 5000 automatic tube pump, it may be necessary to update the tube database of the Dräger X-act 5000. To do so, go to www.draeger.com/software_xact and follow the instructions.

7 Disposal

The tube packaging indicates the order number, shelf life, storage temperature and serial number. Dispose of tubes in accordance with local waste disposal regulations. When disposing, observe the safety advice S-2-13-20-21-22-26-28-30-44. Keep out of reach of children and unauthorized persons.

8 Questions

If you have any questions or doubts about how to use the tubes properly, please contact your Dräger branch or representative office. For customers in the USA: Call Dräger at 1-800-437-2437 (toll-free).

es Para su seguridad

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LA MUERTE O LESIONES FÍSICAS GRAVES, ES NECESARIO RESPETAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Utilizar únicamente los tubos de control cuando:
- Se hayan entendido completamente y se puedan cumplir estas instrucciones de uso (tubo de control), así como las instrucciones de uso de la bomba para tubos de control.
- Se haya instruido a los usuarios sobre la aplicación técnica del tubo de control.
- Se haya realizado una prueba práctica a los usuarios en la que se demuestre que dominan la aplicación técnica del tubo de control Dräger.
- El contenido del tubo de control es tóxico/corrosivo. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Precaución al abrirlos, pueden desprenderse esquirlas de vidrio.
- Utilizar el tubo de control solo según el uso previsto establecido (véase el capítulo "Uso previsto").
- Antes de cada medición, para evitar cualquier indicación errónea, realizar una prueba de estanqueidad de la bomba con un tubo de control sin utilizar.
- Doblar el tubo de control en el casquillo cerámico (2) para romper las puntas interiores del tubo de control; véase la fig. 1. Comprobar que la sonda termorretáctil (1) del tubo de control no presenta daños. No utilizar el tubo de control en caso de daños.
- Romper las dos puntas de los dos tubos de control antes de colocar el tubo en la bomba, ya que de lo contrario no sería posible realizar mediciones.
- Después de romper las puntas del tubo de control, la sonda termorretáctil no debe presentar daños.
- El tubo de control debe estar bien colocado en la sonda termorretáctil.
- Al colocar el tubo de control, la flecha negra debe apuntar hacia la bomba para tubos de control, ya que de lo contrario no sería posible realizar mediciones.
- Para evitar indicaciones erróneas, utilizar solo los tubos de control que todavía no hayan caducado y que hayan sido almacenados según el rango de temperatura indicado (ver envase).
- Emplear únicamente bombas para tubos de control Dräger, ya que el uso de bombas de otro fabricante puede provocar indicaciones erróneas.

1 Uso previsto

El tubo de control sirve para la determinación de metil-isotiocianato en aire y gases industriales. El tubo de control está indicado exclusivamente para una medición puntual.

2 Principio reactivivo

Metil-isotiocianato + sulfato de paladio → producto de reacción gris marronáceo

3 Realización y evaluación de la medición

- 1 El entorno de medición debe estar bien iluminado.
- 2 Determinar la temperatura y la humedad del aire de prueba.
- 3 Romper las puntas interiores cubiertas por un casquillo cerámico; para ello, sujetar un extremo del tubo de control y doblar el otro hasta que se rompa la punta interior. Repetir el proceso en la segunda punta, véase la fig. 1.
- 4 Romper ambas puntas exteriores del tubo de control.
- 5 Colocar el tubo de control de forma estanca en la bomba. La dirección de la flecha señala hacia la bomba.
- 6 Aspirar la muestra de aire o gas a través del tubo de control. Si la bomba no efectúa la primera embolada en su totalidad, comprobar que las puntas interiores se han roto correctamente.
- 7 Leer la longitud completa de la decoloración inmediatamente después de la medición.
- 8 Multiplicar el valor por el factor F para la corrección de la presión atmosférica.
- 9 Tener en cuenta las posibles interferencias cruzadas.
- 10 Después del uso, la bomba para tubos de control se debe limpiar con aire. Retirar el tubo de control y aspirar 3-4 emboladas de aire fresco.

1 ppm MITC = 3.05 mg/m³ MITC
1 mg/m³ MITC = 0.33 ppm MITC

4 Campo de aplicación/condiciones ambientales

Rango de medición	: de 0,2 a 6 ppm,	de 0,1 a 1,2 ppm
Número de embaladas (n)	: 6	20
Duración de la medición	: aprox. 60 s	200 s
Desviación estándar	: ± 10 a 15 %	
Cambio de color	: amarillo → gris marronáceo	
Temperatura	: 0 °C a 50 °C	
Humedad relativa	: ≤ 55 mg/l (aprox. 65 % h. r. a 50 °C)	
Factor de corrección	: F = 1013/presión atmosférica real (hPa)	
Para corregir la dependencia de temperatura y humedad del resultado obtenido, utilizar los siguientes factores:		

Temp. [°C]/humedad rel. [%]	0	20	50
5	1,4	1	0,9
50	1,2	1	0,9
90	1,2	1	—

5 Interferencias cruzadas

No se indican:

20 ppm de bromuro de metilo, 20 ppm de cloropicrina.

6 Actualización de la Dräger X-act 5000

Para utilizar la función de código de barras de la bomba para tubos de control automática Dräger X-act 5000, es posible que sea necesario actualizar la base de datos de tubos de control de la Dräger X-act 5000. Para ello, seguir las instrucciones en www.draeger.com/software_xact.

7 Eliminación

El embalaje de los tubos de control indica los datos correspondientes a la referencia para pedidos, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y número de serie. Eliminar los tubos de control según las disposiciones de eliminación locales. Tener en cuenta los consejos de seguridad S-2-13-20-21-22-26-28-30-44 al eliminar los tubos de control. Mantener fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

8 Dudas o preguntas

En caso de preguntas o problemas en relación con el uso del tubo de control, ponérse en contacto con la filial Dräger o el representante correspondiente.

Para clientes en EE. UU.: llamar por teléfono sin coste a Dräger Safety Inc., al 1-800-437-2437.

fr Pour votre sécurité

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT DANGER DE MORT OU BLESSURE GRAVE,
RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES :

- Utiliser les tubes réactifs uniquement si :
 - vous comprenez et respectez l'ensemble de cette notice d'utilisation (Tube réactif) ainsi que la notice d'utilisation de la pompe pour tubes réactifs,
 - votre employeur vous a appris à utiliser le tube réactif de manière conforme,
 - vous avez montré à votre employeur, dans la pratique, que vous savez utiliser le tube réactif de manière conforme.
- Le contenu du tube réactif est toxique/caustique. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Attention à la projection d'éclats de verre lors de l'ouverture.
- Utiliser le tube réactif uniquement conformément à l'utilisation prévue (voir chapitre « Domaine d'application »).
- Avant chaque mesure, effectuer un test d'étanchéité de la pompe pour tubes réactifs avec un tube réactif non ouvert afin d'éviter toute erreur d'affichage.
- Briser les pointes internes des tubes réactifs en incurvant les tubes réactifs dans le manchon en céramique (2) ; voir **fig. 1**. Contrôler si la gaine thermorétractable (1) du tube réactif est endommagée. Ne pas utiliser le tube si la gaine protectrice est endommagée.
- Casser les **deux** pointes des deux tubes réactifs avant d'insérer le tube réactif dans la pompe pour tubes réactifs, sans quoi il n'est pas possible d'effectuer la mesure.
- Après avoir cassé les pointes du tube réactif, la gaine thermorétractable doit être en bon état.
- Les tubes réactifs doivent être fermement insérés dans la gaine thermorétractable.
- Lors de l'insertion des tubes réactifs, la flèche noire doit être tournée vers la pompe pour tubes réactifs, sans quoi il n'est pas possible d'effectuer la mesure.
- Afin d'éviter toute erreur d'affichage, utiliser uniquement des tubes réactifs dont la date d'utilisation n'est pas dépassée (voir emballage) et qui ont été exclusivement stockés aux températures limites prescrites (voir emballage).
- À utiliser exclusivement avec la pompe pour tubes réactifs Dräger, car l'utilisation de pompes d'autres fabricants peut entraîner des erreurs d'affichage.

1 Domaine d'application

Le tube réactif permet de determiner la quantité d'isothiocyanate de méthyle dans l'air et dans les gaz techniques. Le tube réactif est exclusivement conçu pour des mesures ponctuelles.

2 Principe de réaction

Isothiocyanate de méthyle + sulfate de palladium → produit réactionnel gris-brun

3 Mesure et analyse

- 1 L'environnement de mesure doit être bien éclairé.
- 2 Déterminer la température et l'humidité de l'air à analyser.
- 3 Casser les pointes internes masquées par le manchon en céramique ; pour cela, tenir une extrémité du tube et incurver l'autre extrémité jusqu'à ce que la pointe intérieure se casse. Répéter l'opération pour la seconde pointe, **voir ill. 1**.
- 4 Casser les deux pointes extérieures du tube réactif.

5 Insérer fermement le tube réactif dans la pompe. La flèche est dirigée vers la pompe.

6 Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube réactif. Si la pompe n'exécute pas entièrement le premier coup, vérifier que les pointes intérieures sont cassées.

7 Relever la longueur totale de la décoloration directement après la mesure.

8 Multiplier la valeur par le facteur F pour la correction de la pression atmosphérique.

9 Tenir compte d'éventuelles sensibilités transversales.

10 Après utilisation, purger la pompe pour tubes réactifs à l'air frais. Retirer le tube réactif et effectuer 3-4 coups de pompe à l'air frais.

1 ppm MITC = 3,05 mg/m³ MITC

1 mg/m³ MITC = 0,33 ppm MITC

4 Domaine d'application/Conditions ambiantes

Plage de mesure	: 0,2 à 6 ppm,	0,1 à 1,2 ppm
Nombre de coups de pompe (n):	6	20
Durée de la mesure	: env. 60 s	200 s
Déviation standard relative	: ± 10 à 15 %	
Virage de coloration	: jaune → gris-brun	
Température	: 0 °C à 50 °C	
Humidité	: ≤ 55 mg/L (env. 65 % d'humidité relative à 50 °C)	
Facteur de correction	: F = 1013/pression atmosphérique réelle (hPa)	
Afin de compenser l'impact de la température et de l'humidité, le résultat relevé doit être corrigé à l'aide des facteurs suivants :		

Temp. [°C] Humidité relative [%]	0	20	50
5	1,4	1	0,9
50	1,2	1	0,9
90	1,2	1	—

5 Sensibilités transversales

Ne sont pas indiqués :

20 ppm de bromure de méthyle, 20 ppm de chloropicrine.

6 Mise à jour Dräger X-act 5000

Pour utiliser la fonction code-barres de la pompe automatique Dräger X-act 5000 pour tubes réactifs, la base de données sur les tubes réactifs de la Dräger X-act 5000 doit être éventuellement actualisée. Pour procéder à cette mise à jour, suivre les instructions données sur www.draeger.com/software_xact.

7 Élimination

Le code de commande, la date de péremption, la température de stockage et le numéro de série sont indiqués sur l'emballage des tubes réactifs. Éliminer les tubes réactifs conformément aux dispositions locales relatives à l'élimination.

Pour la mise au rebut, respecter les conseils de sécurité aux pages 2, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 44. Maintenir hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

8 Questions

Pour toute question ou tout problème concernant l'utilisation conforme du tube réactif, contacter la filiale Dräger locale ou le bureau représentant. Pour les clients aux États-Unis : Contacter Dräger au +1-800-437-2437 (numéro gratuit).