

Dräger X-pid® xx00

Software update



Dräger

en - Supplement

Software updates are provided for the X-pid xx00 via the Draeger App Store preinstalled on the control units. It is highly recommended to check and install available software updates before first use and at regular intervals. Benefits are new features and bug fixes.

Connect to the Internet

- Open the Android notification panel on the control unit by "pulling down" from the top of the display.
- Select **Wifi**.
- Select your own network.
- Internet connection is established.

Update mobile app on control unit

- Open Draeger App Store on homescreen.
- Select **Update** beside the mobile app and follow the instructions.

Update firmware on sensor unit

- Available firmware updates are indicated each time the sensor unit is connected to the control unit.
- Turn off the sensor unit, do not charge and then press the on/off button until (>8 s) the status LED starts to flash rapidly.
- Connect sensor unit to control unit.
- Open mobile app settings and select **Update firmware**.
- Select highest version number.
- Select **Send** and wait for the update to be finished.
- Sensor unit is switched off automatically.
- Switch on sensor unit normally and connect.

de - Einlegeblatt

Für das X-pid xx00 werden Softwareupdates über den auf den Bedieneinheiten vorinstallierten Dräger App Store bereitgestellt. Vor der Erstinbetriebnahme sowie in regelmäßigen Abständen ist es dringend empfohlen, verfügbare Softwareupdates zu prüfen und zu installieren. Vorteile bestehen in neuen Funktionen sowie Fehlerbehebungen.

Mit dem Internet verbinden

- Auf der Bedieneinheit die Android-Hinweis-Leiste aufrufen durch „Herunterziehen“ vom oberen Rand des Displays.
- **WLAN** wählen.
- Eigenes Netzwerk wählen.
- Internetverbindung wird hergestellt.

Update Mobile App auf Bedieneinheit

- Dräger App Store auf Homescreen öffnen.
- **Aktualisieren** neben der Mobile App auswählen und den Anweisungen folgen.

Update Firmware auf Sensoreinheit

- Auf verfügbare Updates der Firmware wird bei jeder neuen Verbindung der Sensoreinheit mit der Bedieneinheit hingewiesen.
- Sensoreinheit ausschalten, nicht laden und anschließend so lange (>8 s) auf Ein/Aus-Taste drücken, bis Status-LED beginnt schnell aufzublitzen.
- Sensoreinheit mit Bedieneinheit verbinden.
- Mobile App Einstellungen öffnen und **Firmware aktualisieren** wählen.
- Höchste Versionsnummer wählen.
- **Senden** wählen und Aktualisierung abwarten.
- Sensoreinheit wird automatisch ausgeschaltet.
- Sensoreinheit normal einschalten und verbinden.