A



0012808_01.eps

B



0022928_01.eps

de

Prozessadapter PIR 7000[1] – 68 11 915
Prozessküvette PIR 7000[1] – 68 11 415, Installationshinweis

VORSICHT

Jeder Einsatz des Prozessadapters PIR 7000 und der Prozessküvette PIR 7000 setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung Dräger PIR 7000/ Dräger PIR 7200 (Bestell-Nr. 9023885) voraus!

Verwendungszweck:
- Der Prozessadapter/die Prozessküvette dient zum Betrieb des Gastransmitters im Pumpenbetrieb, wenn das Messgas über eine externe Pumpe dem Gastransmitter zugeführt wird oder bei einer andersartigen, aktiven Gaszuführung (z. B. durch eine prozessbedingte Druckdifferenz).
- Nur für Gastransmitter ohne Spritzschutz, Ferntest-adapter oder Flowcell.
- Der Prozessadapter/die Prozessküvette enthält zwei Lichtleiter, die die Leuchtzeichen der grünen und gelben Statusleuchten des Gastransmitters auf zwei gegenüberliegende Seiten des Prozessadapters seitlich sichtbar machen.
- Der Prozessadapter besteht aus Kunststoff (POM).
- Die Prozessküvette besteht aus rostfreiem Edelstahl SS 303.

Montage:
- Falls vorhanden, Statusanzeige, Flowcell bzw. Ferntestadapter sowie Dichtung vom Gastransmitter demontieren, Bild **A**.

1 Prozessadapter/Prozessküvette vorsichtig zwischen die zwei Stege des Gastransmitters schieben. Sicherstellen, dass der Dichtring zwischen Prozessadapter/ Prozessküvette und Gastransmitter eingelegt ist. Auf planen Sitz und Sauberkeit der Dichtungen und Dichtflächen achten, Bild **B**.

2 Halter auf den Gastransmitter aufsetzen und mit den zwei Schrauben befestigen, Bild **B**.

3 Anschlussülle anschrauben (Gewinde: R1/8" nach DIN 259, zylindrisch, Gewindelänge: 8 mm). Dräger empfiehlt, für eine ausreichende Gasdichtigkeit ein PTFE-Gewindedichtband zu verwenden.
- Prüfgas-Zuleitung und -Ableitung an Schlauchtüllen (Durchmesser 6 mm) anschließen. Die Gasführung ist in beliebiger Richtung möglich.
- Abgasleitung so führen, dass kein ausströmendes Gas in die Umgebung des Gastransmitters gelangen kann.
- Zur Vermeidung von Verschmutzungen der Gasleitungen und des Prozessadapters wird empfohlen geeignete Leitungsfilter zu verwenden.
- Zur Erkennung von Durchflussfehlern eine geeignete Überwachung des Gasflows sicherstellen.
- Materialverträglichkeit mit den vorkommenden Substanzen sicherstellen.
- Nach Fertigstellung aller Gasanschlüsse die Dichtigkeit der Leitungen und Verbindungen prüfen, z. B. durch Druckabfallmethode oder Blasentest.
- Aufkleber „Power" an grüne und „Fault" an gelbe Leuchtflächen anbringen. Dabei Leuchtflächen nicht abdecken.
- Nach der Montage oder Demontage des Prozessadapters/der Prozessküvette ist eine Nullpunkt- und Empfindlichkeitskalibrierung des Gastransmitters erforderlich.

Betrieb:
- Messgas mit einem Gasflow von vorzugsweise 0,5 bis 10 L/min. (min. 0,3 L/min, max. 20 L/min) durch den Prozessadapter/Prozessküvette leiten.
- Die Messwerteinstellzeit des Gastransmitters mit Prozessadapter ist vom Gasflow abhängig, Werte siehe Tabelle.
- Der zulässige Innendruck beträgt 700 bis 3000 hPa.[2]
- In Abhängigkeit von Gasflow sowie Länge und Durchmesser der verwendeten Gasleitungen, ist es möglich, dass im Prozessadapter ein wechselnder oder vom atmosphärischen Umgebungsdruck abweichender Innendruck (Staudruck oder Sog) entsteht.[3]
- Druckschwankungen im Prozessadapter/in der Prozessküvette können zu Signalschwankungen führen, da das Signal des Gastransmitters vom Partialdruck des Messgases abhängt.[3]

Messwerteinstellzeit, $t_{0\text{--}50}$/$t_{0\text{--}90}$		
Gasflow	Ansprech-verhalten "normal"	Ansprech-verhalten "schnell"
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

HINWEIS

Bei Betrieb des Gastransmitters mit dem Prozessadapter/ Prozessküvette muss die Umgebung frei von Messgas und sonstigen Kohlenwasserstoffen sein. Kohlenwasserstoffe zwischen Spiegel und Prozessadapter (bzw. zwischen Teil 1 und 2, Bild B) verursachen erhöhte Messwerte.

1) Der Prozessadapter PIR 7000 sowie die Prozessküvette PIR 7000 sind ebenfalls für die Verwendung zusammen mit dem Dräger PIR 7200 geeignet.

2) Die Messfunktion für den Explosionsschutz (EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 08 ATEX G 001 X) gilt für den Druckbereich von 700 bis 1300 hPa.

3) Zur Minimierung des Druckeinflusses wird empfohlen, die Kalibrierung des Gastransmitters bei betriebsmäßigem Druck durchzuführen.

4) The PIR 7000 process adapter and the PIR 7000 process cuvette are also suitable for use in conjunction with the Dräger PIR 7200.

en

Process Adapter PIR 7000[4] – 68 11 915
Process Cuvette PIR 7000[4] – 68 11 415, Installation Instructions

CAUTION

Any use of the PIR 7000 process adapter or the PIR 7000 process cuvette requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (Order No. 9023885)!

Intended Use:
- The process adapter / process cuvette is used to operate the gas transmitter in pump mode when the measured gas is delivered to the gas transmitter via an external pump or in the case of a different active gas supply (e.g. by a process-related pressure difference).
- Only for gas transmitters without splash guard, remote test adapter or flow cell.
- The process adapter / process cuvette contains two light guides which allow the light from the green and yellow status lights on the gas transmitter to be seen on two opposing sides of the adapter.
- The process adapter is made of plastic (POM).
- The process cuvette is made of stainless steel SS 303.

Mounting:
- If present, remove the status indicator, flow cell or remote test adapter and the joint ring from the gas transmitter, Figure **A**.

1 Carefully insert the process adapter / process cuvette between the two ridges on the gas transmitter. Make sure that the sealing ring is fitted between the process adapter / process cuvette and the gas transmitter. Ensure that the seals and sealing surfaces are tightly fitted and clean, Figure **B**.

2 Fit holder to the gas transmitter and fasten using two screws, Figure **B**.

3 Screw on connecting bushes. Screw on connecting grommets (thread: R1/8" in accordance with DIN 259, cylindrical, thread length: 8 mm). Dräger recommends using PTFE thread sealing tape to ensure sufficient gas tightness.
- Connect the test gas supply and discharge lines to the hose nozzles (6 mm diameter). The gas flow may be in either direction.
- Run the exhaust line so that no exhausted gas can enter the vicinity of the gas transmitter measuring cuvette.
- The use of suitable line filters is recommended to prevent contamination of the gas lines and the process adapter.
- To identify faults in throughflow, ensure the gas flow is monitored appropriately.
- Ensure the compatibility of the materials with the substances occurring.
- After all the gas connections have been made, check the lines and unions for leaks, e.g. by means of the pressure drop method or a bubble test.
- Attach "Power" and "Fault" labels to the green and yellow status lamps respectively. Do not cover the status lamps.
- A zero point and span calibration of the gas transmitter is required after installing or removing the process adapter / process cuvette.

Operation:
- Pass the sample gas through the process adapter/ process cuvette at a gas flow rate of preferably 0.5 to 10 l/min (min. 0.3 l/min, max. 20 l/min).
- The response time of the gas transmitter with process adapter depends on the gas flow. See table for values.
- The permissible internal pressure is 700 to 3000 hPa.[5]
- Depending on the gas flow and the length and diameter of the gas lines used, it is possible for an internal pressure (back pressure or suction) that alternates or deviates from the atmospheric ambient pressure to arise in the process adapter.[6]
- Pressure fluctuations in the process adapter / process cuvette can result in signal fluctuations, since the signal from the gas transmitter depends on the partial pressure of the measured gas.[6]

Response time: $t_{0\text{--}50}$/$t_{0\text{--}90}$		
Gas flow	Response characteristic "normal"	Response characteristic "fast"
0.5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1.0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1.5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

NOTICE

When operating the gas transmitter with the process adapter / process cuvette, the surrounding area must be free of measured gas and other hydrocarbons. Hydrocarbons between the reflector and the process adapter (or between parts 1 and 2, Figure B) can cause increased measurements.

fr

Adaptateur de processus PIR 7000[7] – 68 11 915
Cuvette de processus PIR 7000[7] – 68 11 415, consignes d'utilisation

ATTENTION

Toute utilisation de l'adaptateur de processus PIR 7000 et de la cuvette de processus PIR 7000 présuppose la connaissance exacte et le respect strict de la notice d'utilisation Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (n° de commande 9023885) !

Domaine d'application :
- L'adaptateur/la cuvette de processus servent au fonctionnement du transmetteur de gaz en mode de pompage lorsque le gaz de mesure est amené au transmetteur de gaz via une pompe externe ou avec une amenée du gaz active d'un autre genre (par ex. via une différence de pression due au processus).
- Uniquement pour les transmetteurs de gaz sans protection anti-projection, adaptateur de test à distance ou Flowcell.
- L'adaptateur/la cuvette de processus contiennent deux câbles de lumière permettant de visualiser latéralement les signaux lumineux des voyants d'état vert et jaune du transmetteur de gaz sur deux côtés opposés de l'adaptateur de processus.
- L'adaptateur de processus est en plastique (POM).
- La cuvette de processus est en acier inoxydable SS 303.

Montage :
- Le cas échéant, démonter du transmetteur de gaz, l'indicateur d'état, le Flowcell ou l'adaptateur de test à distance ainsi que la garniture, figure **A**.

1 Pousser avec précaution l'adaptateur/la cuvette de processus entre les deux montants du transmetteur de gaz. S'assurer que la bague d'étanchéité est insérée entre l'adaptateur/la cuvette de processus et le transmetteur de gaz. Veiller à un placement à plat et à la propreté des joints et surfaces d'étanchéité, figure **B**.

2 Poser le support sur le transmetteur de gaz et fixer avec deux vis, figure **B**.

3 Visser les douilles de raccord. Veuillez visser les raccords (filetage : R1/8" selon DIN 259, cylindrique, longueur du filetage : 8 mm). Pour une étanchéité aux gaz optimale, Dräger recommande l'utilisation d'un ruban d'étanchéité en polytétrafluoréthylène.
- Raccorder la conduite d'amenée et d'évacuation du gaz étalon aux douilles de raccord (diamètre 6 mm). Le gaz peut circuler dans la direction souhaitée.
- Installer la conduite d'échappement de sorte que le gaz qui s'échappe puisse parvenir dans l'environnement du transmetteur de gaz.
- Pour éviter tout encrassement des conduites de gaz et de l'adaptateur de processus, il est conseillé d'utiliser des filtres de conduite adaptés.
- Prévoir une surveillance adaptée du débit de gaz afin de détecter les débits incorrects.
- Garantir la compatibilité du matériau avec les substances concernées.
- Lorsque tous les raccords de gaz ont été réalisés, contrôler l'étanchéité des conduites et des raccords avec la méthode de la chute de pression ou le test des bulles par exemple.
- Apposer l'autocollant « Power » sur la surface lumineuse verte et « Fault » sur la surface lumineuse jaune. Ne pas recouvrir les surfaces lumineuses.
- Après le montage ou le démontage de l'adaptateur/de la cuvette de processus, il est nécessaire d'effectuer un calibrage de la sensibilité/du point zéro du transmetteur de gaz.

Fonctionnement :
- Diriger le gaz de mesure, débit compris de préférence entre 0,5 et 10 L/min. (min. 0,3 L/min, max. 20 L/min), dans l'adaptateur/cuvette du processus.
- Le temps de réponse du transmetteur de gaz avec adaptateur de processus dépend du débit de gaz, pour les valeurs, voir tableau.
- La pression interne autorisée est comprise entre 700 et 3000 hPa.[8]
- En fonction du débit de gaz ainsi que de la longueur et du diamètre des conduites de gaz utilisées, il est possible qu'une pression interne variable ou différente de la pression atmosphérique ambiante s'établisse dans l'adaptateur de processus (pression de retenue ou courant d'aspiration).[9]
- Les variations de pression dans l'adaptateur/la cuvette de processus peuvent être à l'origine de variations du signal car le signal du transmetteur de gaz dépend de la pression partielle du gaz de mesure.[9]

Temps de réponse, $t_{0\text{--}50}$/$t_{0\text{--}90}$		
Débit de gaz	Comportement de réponse « normal »	Comportement de réponse « rapide »
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

REMARQUE

Lorsque le transmetteur de gaz fonctionne avec l'adaptateur/la cuvette de processus, l'environnement doit être exempt de gaz de mesure et d'hydrocarbures. La présence d'hydrocarbures entre le miroir et l'adaptateur de processus (ou entre les pièces 1 et 2, figure B) entraîne une augmentation des valeurs de mesure.

5) The measuring function for explosion protection (EC type examination certificate BVS 08 ATEX G 001 X) applies to the pressure range from 700 to 1300 hPa.

6) To minimise the influence of pressure, it is recommended that the calibration of the gas transmitter is carried out at normal operating pressure.

7) L'adaptateur de processus PIR 7000 et la cuvette de processus PIR 7000 peuvent également être utilisés avec Dräger PIR 7200.

8) La fonction de mesure pour la protection antidéflagrante (attestation CE de modèle type BVS 08 ATEX G 001 X) est valable pour la plage de pression comprise entre 700 et 1300 hPa.

9) Pour minimiser l'influence de la pression, il est conseillé de réaliser le calibrage du transmetteur de gaz à la pression de fonctionnement moyenne.

es

Adaptador de proceso PIR 7000[10] – 68 11 915
Cubeta de proceso PIR 7000[10] – 68 11 415, indicaciones de instalación

ATENCIÓN

¡Cada aplicación del adaptador de proceso PIR 7000 y de la cubeta de proceso PIR 7000 presupone el conocimiento preciso y la observancia del manual de instrucciones Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (Nº de ref. 9023885)!

Finalidad de uso:
- El adaptador de proceso / la cubeta de proceso sirven para el servicio del transmisor de gas en el modo de bombeo, cuando el gas de medición se suministra al transmisor de gas a través de una bomba externa o en caso de una conducción de gas de otro tipo activa (p. ej. a través de una diferencia de presión condicionada por el proceso).
- Sólo para transmisores de gas sin protección antisalpicaduras, adaptador de telecomprobación o Flowcell.
- La adaptador de proceso / la cubeta de proceso disponen de dos conductores ópticos que hacen visibles lateralmente las señales luminosas de las luces de estado verde y amarilla del transmisor de gas en dos lados opuestos del adaptador de proceso.
- El adaptador de proceso es de material plástico (POM).
- La cubeta de proceso es de acero inoxidable SS 303.

Montaje:
- En caso de estar disponibles, desmontar del transmisor de gas la indicación de estado, la Flowcell o el adaptador de telecomprobación y el anillo de unión, figura **A**.

1 Insertar el adaptador de proceso / la cubeta de proceso cuidadosamente entre los dos nervios del transmisor de gas. Asegurar que está colocado el anillo de sellado entre el adaptador de proceso / la cubeta de proceso y el transmisor de gas. Prestar atención a un asiento plano y limpieza de las juntas y superficies de sellado, imagen **B**.

2 Colocar el soporte sobre el transmisor de gas y fijarlo con los dos tornillos, imagen **B**.

3 Desenroscar las boquillas de conexión. Atornillar las boquillas de conexión (rosca: R1/8" según DIN 259, cilíndrica, longitud de rosca: 8 mm). Dräger recomienda utilizar una cinta selladora de teflón para garantizar la estanqueidad del gas.
- Conectar la tubería de salida de gas de modo que el gas que sale no pueda acceder al entorno del transmisor de gas.
- Para impedir que las tuberías de gas y el adaptador de proceso se ensucien, se recomienda utilizar filtros adecuados para tuberías.
- Para detectar fallos en el caudal de paso, garantizar una supervisión adecuada del flujo de gas.
- Asegurar la compatibilidad del material con las sustancias presentes.
- Después de realizar todas las conexiones de gas, comprobar la estanqueidad de las tuberías y de las conexiones, p. ej. mediante el método de caída de presión o la prueba de burbujas.
- Colocar la etiqueta adhesiva "Power" en la superficie luminosa verde y la etiqueta adhesiva "Fault" en la superficie luminosa amarilla. Al hacerlo, no cubrir las superficies luminosas.

10) El adaptador de proceso PIR 7000, así como la cubeta de proceso PIR 7000, son igualmente apropiados para la utilización conjuntamente con Dräger PIR 7200.

- Después de montar o desmontar el adaptador de proceso / la cubeta de proceso es necesaria una calibración del punto cero y de la sensibilidad del transmisor de gas.

Funcionamiento:
- Hacer circular el gas de medición preferiblemente con un caudal de 0,5 a 10 L/min (mín. 0,3 L/min, máx. 20 L/min) a través del adaptador de proceso/la cubeta de procesos.
- El tiempo de ajuste del valor de medición del transmisor de gas con adaptador de proceso depende del caudal del gas, véanse los valores en la tabla.
- La presión interior permitida es de 700 a 3000 hPa.[11]
- En función del caudal de gas, así como de la longitud y del diámetro de las tuberías de gas utilizadas, es posible que en el adaptador de proceso se genere una presión interior alternante o que diverja de la presión atmosférica (presión de retención o succión).[12]
- Las oscilaciones de presión en el adaptador de proceso / la cubeta de proceso pueden conducir a oscilaciones de señal, puesto que la señal del transmisor de gas depende de la presión parcial del gas de medición.[12]

Tiempo de ajuste de valores de medición, $t_{0\text{--}50}$/$t_{0\text{--}90}$		
Caudal de gas	Comportamiento de respuesta "normal"	Comportamiento de respuesta "rápido"
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

NOTA

En caso de utilizar el transmisor de gas con el adaptador de proceso / cubeta de proceso, el entorno debe estar libre de gas de medición y de otros hidrocarburos. Los hidrocarburos entre el espejo y el adaptador de proceso (o entre la parte 1 y 2, imagen B) originan valores de medición elevados.

pt

Adaptador de processo PIR 7000[13] – 68 11 915
Cubeta de processo PIR 7000[13] – 68 11 415, Indicação de instalação

CUIDADO

Qualquer utilização do adaptador de processo PIR 7000 e da cubeta de processo PIR 7000 pressupõe o conhecimento e o cumprimento exactos das Instruções de Uso Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (n.º de encomenda 9023885)!

Finalidade:
- O adaptador de processo/ a cubeta de processo serve para a operação do transmissor de gás no modo de bomba quando o gás de medição é alimentado através de uma bomba externa para o transmissor de gás ou quando uma alimentação de gás activa de outro tipo (p. ex. através de uma diferença de pressão condicionada pelo processo).
- Apenas para transmissores de gás sem protecção contra respingamento, adaptador de teste remoto ou Flowcell.
- O adaptador de processo/ a cubeta de processo contém duas barras de luzes, que tornam visíveis os sinais de luzes das lâmpadas de estado amarelas e verdes do transmissor do gás nos dois lados opostos do adaptador de processo.
- O adaptador de processo é de plástico (POM).
- A cubeta de processo é de aço inoxidável SS 303.

Montagem:
- Se disponível, desmonte a indicação de estado, o Flowcell ou o adaptador de teste remoto, bem como o anel de junta, figura **A**.

1 Empurre o adaptador de processo/a cubeta de processo cuidadosamente os dois cavaletes do transmissor de gás. Certifique-se de que o anel de vedação está colocado entre o adaptador de processo/a cubeta de processo e o transmissor de gás. Preste atenção ao assentamento plano e à limpeza das vedações e das superfícies de vedação, figura **B**.

2 Coloque o suporte no transmissor de gás e fixar com dois parafusos, figura **B**.

3 Aparafuse as buchas de ligação. Aparafusar as luvas de conexão (rosca: R1/8" conforme DIN 259, cilíndrica, comprimento da rosca: 8 mm). Para uma estanqueidade a gás suficiente, a Dräger recomenda a utilização de uma fita veda rosca de PTFE.
- Conecte a linha de entrada e de saída do gás de ensaio nas braçadeiras (diâmetro 6 mm). A entrada do gás é possível em qualquer direcção.
- A linha de saída de gás deve ser concebida de modo que não haja fuga de gás para o ambiente do transmissor de gás.
- Para evitar sujidades nas linhas de gás e do adaptador de processo, recomendável a utilização de uma filtro de linha adequado.
- Para a detecção dos erros de fluxo, é recomendada uma monitorização adequada do fluxo de gás.
- Certifique a compatibilidade do material com as substâncias presentes.
- Após a conclusão de todas as conexões de gás, verifique a estanqueidade das linhas e as juntas, p. ex. através dos métodos de queda de pressão ou do teste de insuflação.
- Coloque um adesivo "Power" na área iluminada verde e "falha" na amarela. Não cubra as áreas iluminadas.
- Após a montagem ou a desmontagem do adaptador de processo/da cubeta de processo, é obrigatoriamente necessária a calibragem da sensibilidade e do ponto zero do transmissor de gás.

Funcionamento:
- Passar um gás de medição com um fluxo de gás de preferencialmente 0,5 até 10 L/min. (mín. 0,3 L/min, máx. 20 L/min) através do adaptador de processo/da cubeta de processo.
- O tempo de ajuste do valor de medição do transmissor de gás com adaptador de processo depende do fluxo de gás; para os valores ver a tabela.
- A pressão interna permitida é de 700 a 3000 hPa.[14]
- Dependendo do fluxo de gás, bem como o comprimento e o diâmetro das linhas de gás usadas, é possível que no adaptador de processo ocorra uma pressão interna alternada ou diferente da pressão ambiente atmosférica (pressão de estagnação ou sucção).[15]
- As diferenças de pressão no adaptador de processo/na cubeta de processo podem levar a sinais diferentes, pois o sinal do transmissor de gás depende da pressão parcial do gás de medição.[15]

Tempo de ajuste do valor de medição, $t_{0\text{--}50}$/$t_{0\text{--}90}$		
Fluxo de gás	Comportamento de reacção "normal"	Comportamento de reacção "rápido"
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

NOTA

Na operação do transmissor de gás com o adaptador de processo/cubeta de processo, o ambiente deve ser livre de gás de medição e outros hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos entre o espelho e o adaptador de processo (ou entre a parte 1 e 2, figura B) causam valores de medição mais altos.

11) La fonction de medición para la protección contra explosión (certificado de examen de tipo CE BVS 08 ATEX G 001 X) es aplicable para el rango de presión de 700 a 1300 hPa.

12) Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración entre 700 y 1300 hPa.

13) O adaptador de processo PIR 7000, bem como a cubeta de processo PIR 7000, também são adequadas à utilização juntamente com o Dräger PIR 7200.

14) A função de medição para a proteção contra explosão (certificado de exame de tipo CE BVS 08 ATEX G 001 X) é válido para a faixa de pressão de 700 a 1300 hPa.

15) Para minimizar a influência da pressão, é recomendado que a calibragem do transmissor de gás seja executada com pressão de serviço.

sv

Processadapter PIR 7000[31] – 68 11 915
Processkyvett PIR 7000[31] – 68 11 415, installationsanvisning

OBSERVERA

All användning av processadaptern PIR 7000 och processkyvetten PIR 7000 förutsätter god kännedom om och beaktande av bruksanvisningen till Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (best.-nr 9023885)!

Användningsändamål:
- Processadaptern/processkyvetten används för att driva gastransmittern i pumpdrift när mätgasen tillförs via en extern pump till gastransmittern eller vid annan typ av aktiv gastillförsel (t.ex. via en tryckskillnad orsakad av processen).
- Endast för gastransmittrar utan stänkskydd, fjärrtestadapter eller Flowcell.
- Processadaptern/processkyvetten består av två ljusledare, som synliggör statussignalen med grönt och gult statuslampor för gastransmittern på två motsatta sidor om processadaptern.
- Processadaptern består av plast (POM).
- Processkyvetten består av rostfritt stål SS 303.

Montering:
- Demonter statusvisning, Flowcell og fjerntestadapter samt fugering fra gasstransmitteren om montert, bilde **A**.

1 Skyv processadapteren/processkyvetten forsiktig inn mellom de to forbindelsene på gasstransmitteren. Kontroller at tetningsringen mellom prosessadapteren/ prosesskyvetten og gasstransmitteren er lagt inn. Pass på at den sitter plant og at tetningen og tetningsflaten rene, bilde **B**.

2 Sett holderen på gasstransmitteren og fest den med de to skruene, bilde **B**.

3 Skru på tilkoblingsbusser. Skru på tilkoblingstuter (gjenger: R1/8" iht. DIN 259, sylindrisk, gjengelengde: 8 mm). Dräger anbefaler bruk av et PTFE-gjengelimbånd for tilstrekkelig gasstetthet.
- Koble kalibreringsgasstilog -retur til trykkstussene (diameter 6 mm). Gassføringen er mulig i hvilken som helst retning.
- For gasssledningen slik at utstrømmende kalibreringsgass ikke kan komme i gasstransmitterens omgivelser.
- Det anbefales å bruke egnede ledningsfiltre for å unngå tilsmussing av gassledningene og prosessadapteren.
- Bruk en egnet overvåking av gasstrømningen for å oppdage gjennomstrømningsfeil.
- Kontroller materialkompatibilitet med stoffer som forekommer.
- Etter at alle gasstilkoblingene er koblet ferdig, kontrolleres ledningene og forbindelsene for tetthet, f.eks. ved hjelp av trykkfallmetoden eller blåsetesten.
- Sett på klebemerkene "Power" på grønn og "Fault" på gul lysflate. Lysflatene må ikke tildekkes når du gjør dette.
- Etter montering eller demontering av prosessadapteren/prosesskyvetten er det nødvendig å utføre en kalibrering av gasstransmitterens nullpunkt og følsomhet.

Drift:
- Før målegass med en gasstrømming på fortrinnsvis 0,5 til 10 L/min. (min. 0,3 L/min, maks. 20 L/min)

28) Prosessadapter PIR 7000 egner seg til bruk sammen med Dräger PIR 7200, slik som også et tilfellet med prosesskyvetten PIR 7000.

- gjennom prosessadapteren/prosesskyvetten.
- Måleverdi innstillingstid på gasstransmitteren med prosessadapter er avhengig av gasstrømming. Se tabell for verdier.
- Tillatt innvendig trykk er på 700 til 3000 hPa.[29]
- Det er mulig, alt etter gasstrømming samt lengde og diameter på anvendte gassledninger, at det oppstår et vekslende eller et avvikende innvendig trykk (dynamisk trykk eller sug) i forhold til det atmosfæriske omgivelsestrykket.[30]
- Trykkavvik i prosessadapteren/prosesskyvetten kan føre til signalsvingninger, ettersom signalet fra gasstransmitteren er avhengig av partialtrykket til målegassen.[30]

Måleverdi innstillingstid, $t_{0\text{--}50}$/$t_{0\text{--}90}$		
Gas-strømning	Reaksjons-forhold "normalt"	Reaksjons-forhold "raskt"
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

ANVISNING

Ved bruk av gasstransmitteren med prosessadapter/ prosesskyvette må omgivelsene være fri for målegass og andre hydrokarboner. Hydrokarboner mellom speil og prosessadapter (el. mellom del 1 og 2, bilde B) forårsaker høyere måleverdier.

29) Målefunksjonen for eksplosionsbeskyttelsen (EF-modelprøvningscertifikat BVS 08 ATEX G 001 X) gælder for trykområdet fra 700 til 1300 hPa.

30) Det anbefales at gjennomføre en kalibrering av gasstransmitteren ved driftstrykk for at minimere trykkavvikningen.

31) Prosessadapter PIR 7000 samt prosesskyvetten PIR 7000 er endast avsedda att användas tillsammans med Dräger PIR 7200.

no

Prosessadapter PIR 7000[28] – 68 11 915
Prosesskyvette PIR 7000[28] – 68 11 415, Installasjonsveiledning

FORSIKTIG

All bruk av prosessadapteren PIR 7000 og prosesskyvetten PIR 7000 forutsetter inngående kjennskap til og overholdelse av bruksanvisningen Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (bestillingsnr. 9023885).

Bruksområde:
- Prosessadapteren/prosesskyvetten brukes til drift av gasstransmitteren i pumpedrift, når målegassen tilføres gasstransmitteren via en ekstern pumpe eller ved hjelp av en annen type aktiv gasstilførsel (f.eks. gjennom prosessbetinget trykkdifferanse).
- Kun for gasstransmitter uten sprutbeskyttelse, fjerntestadapter eller Flowcell.
- Prosessadapteren/prosesskyvetten inneholder to lysledere som gjør lyssignalene til den grønne og gule statusindikatoren på gasstransmitteren synlig på to sider overfor hverandre på prosessadapteren sett fra siden.
- Prosessadapteren består av plast (POM).
- Prosesskyvetten består av rustfritt edelstål SS 303.

Montering:
- Demonter statusvisning, Flowcell og fjerntestadapter samt fugering fra gasstransmitteren om montert, bilde **A**.

1 Skyv prosessadapteren/prosesskyvetten forsiktig inn mellom de to forbindelsene på gasstransmitteren. Kontroller at tetningsringen mellom prosessadapteren/ prosesskyvetten og gasstransmitteren er lagt inn. Pass på at den sitter plant og at tetningen og tetningsflaten rene, bilde **B**.

2 Sett holderen på gasstransmitteren og fest den med de to skruene, bilde **B**.

3 Skru på tilkoblingsbusser. Skru på tilkoblingstuter (gjenger: R1/8" iht. DIN 259, sylindrisk, gjengelengde: 8 mm). Dräger anbefaler bruk av et PTFE-gjengelimbånd for tilstrekkelig gasstetthet.
- Koble kalibreringsgasstilog -retur til trykkstussene (diameter 6 mm). Gassføringen er mulig i hvilken som helst retning.
- For gasssledningen slik at utstrømmende kalibreringsgass ikke kan komme i gasstransmitterens omgivelser.
- Det anbefales å bruke egnede ledningsfiltre for å unngå tilsmussing av gassledningene og prosessadapteren.
- Bruk en egnet overvåking av gasstrømningen for å oppdage gjennomstrømningsfeil.
- Kontroller materialkompatibilitet med stoffer som forekommer.
- Etter at alle gasstilkoblingene er koblet ferdig, kontrolleres ledningene og forbindelsene for tetthet, f.eks. ved hjelp av trykkfallmetoden eller blåsetesten.
- Sett på klebemerkene "Power" på grønn og "Fault" på gul lysflate. Lysflatene må ikke tildekkes når du gjør dette.
- Etter montering eller demontering av prosessadapteren/prosesskyvetten er det nødvendig å utføre en kalibrering av gasstransmitterens nullpunkt og følsomhet.

Drift:
- Før målegass med en gasstrømming på fortrinnsvis 0,5 til 10 L/min. (min. 0,3 L/min, maks. 20 L/min)

29) Målefunksjonen for eksplosionsskydd (EG-byggutvärderingscertifikat BVS 08 ATEX G 001 X) gäller för tryckområdet fra 700 til 1300 hPa.

30) Det anbefales å gjennomføre en kalibrering av gasstransmitteren ved driftstrykk for å minimere trykkinnvirkning.

31) Prosessadapter PIR 7000 og prosesskyvett PIR 7000 er endast avsedda att användas tillsammans med Dräger PIR 7200.

- gjennom prosessadapteren/prosesskyvetten.
- Måleverdi innstillingstid på gasstransmitteren med prosessadapter er avhengig av gasstrømming. Se tabell for verdier.
- Tillatt innvendig trykk er på 700 til 3000 hPa.[29]
- Det er mulig, alt etter gasstrømming samt lengde og diameter på anvendte gassledninger, at det oppstår et vekslende eller et avvikende innvendig trykk (dynamisk trykk eller sug) i forhold til det atmosfæriske omgivelsestrykket.[30]
- Trykkavvik i prosessadapteren/prosesskyvetten kan føre til signalsvingninger, ettersom signalet fra gasstransmitteren er avhengig av partialtrykket til målegassen.[30]

Måleverdi innstillingstid, $t_{0\text{--}50}$/$t_{0\text{--}90}$		
Gas-strømning	Reaksjons-forhold "normalt"	Reaksjons-forhold "raskt"
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

ANVISNING

Ved bruk av gasstransmitteren med prosessadapter/ prosesskyvette må omgivelsene være fri for målegass og andre hydrokarboner. Hydrokarboner mellom speil og prosessadapter (el. mellom del 1 og 2, bilde B) forårsaker høyere måleverdier.

sv

Processadapter PIR 7000[31] – 68 11 915
Processkyvett PIR 7000[31] – 68 11 415, installationsanvisning

OBSERVERA

All användning av processadaptern PIR 7000 och processkyvetten PIR 7000 förutsätter god kännedom om och beaktande av bruksanvisningen till Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (best.-nr 9023885)!

Användningsändamål:
- Processadaptern/processkyvetten används för att driva gastransmittern i pumpdrift när mätgasen tillförs via en extern pump till gastransmittern eller vid annan typ av aktiv gastillförsel (t.ex. via en tryckskillnad orsakad av processen).
- Endast för gastransmittrar utan stänkskydd, fjärrtestadapter eller Flowcell.
- Processadaptern/processkyvetten består av två ljusledare, som synliggör statussignalen med grönt och gult statuslampor för gastransmittern på två motsatta sidor om processadaptern.
- Processadaptern består av plast (POM).
- Processkyvetten består av rostfritt stål SS 303.

Montering:
- Demontera statusvisning, flowcell resp. fjärrtestadapter samt fogningsring från gastransmittern om sådana finns, bild **A**.

1 Skjut försiktigt in processadaptern/processkyvetten mellan de två bryggorna på gastransmittern. Säkerställ att tätningsringen är anbringad mellan processadaptern/ processkyvetten och gastransmittern. Kontrollera att den ligger jämnt och att tätningarna och tätningsytorna är rena, bild **B**.

2 Sätt på hållaren på gastransmittern och fäst med de två skruvarna, bild **B**.

3 Skruva fast anslutningsbussningar. Skruva i anslutningshylsorna (Gänga: R1/8" enligt DIN 259, cylindrisk, Gänglängd: 8 mm). För bästa gastäthet rekommenderar Dräger att man använder ett PTFE-gängtätningsband.
- Anslut testgastillledningen och -frånledningen till slangmunstycken (diameter 6 mm). Gasledningen kan flöda åt valfritt håll.
- Koppla avgasledningen så att ingen utströmmande gas kan tränga ut i gastransmittorns omgivning.
- För att undvika nedsmutsning av gasledningarna och processadaptern rekommenderar vi att lämpliga ledningsfilter används.
- En övervakning av gasflödet skall säkerställas för att detektera ogenomtränglighet i gasledningarna.
- Kontrollera materialkompatibilit

stumkite tarp dviejų dujų transmiterio tiltelių. Įsitikinkite, kad tarp procesinio adapterio / procesinės kiuvetės ir dujų transmiterio įdėtas sandarinamasis žiedas. Įsitikinkite, kad tarpiklis ir sandarinamieji paviršiai yra lygioje padėtyje ir švarūs **B** paveikslėlis.
2 Ant dujų transmiterio uždėkite laikiklį ir priveržkite dviem varžtais, **B** paveikslėlis.
3 Priveržkite jungiamąsias užmovas. Prisukite prijungimo antgalius (srieginis: R1/8 col. pagal DIN 259, cilindrinis, sriegio ilgis: 8 mm). „Dräger" rekomenduoja pakankamam dujų tiekimo sandarumui užtikrinti naudoti PTFE sriegio sandarinimo juostą.
● Prie žarnų užmovų prijunkite bandomųjų dujų įvadus ir išvadus (skerspjūvis 6 mm). Dujos gali tekėti bet kuria kryptimi.
● Dujų išvadus įrenkite taip, kad į dujų transmiterio aplinką negalėtų patekti išeinančios dujos.
– Siekiant išvengti dujų lūkių ir procesinio adapterio užsiteršimo rekomenduojama naudoti tinkamus linijų filtrus.
– Siekiant atpažinti protekėjimo srauto trūkį, rekomenduojama užtikrinti pinkamą dujų srauto kontrolę.
– Būtinai užtikrinkite medžiagos suderinamumą su naudojamomis medžiagomis.
– Įrenge visas dujų jungtis patikrinkite linijų ir jungčių sandarumą, pvz., naudodamiesi skiedžio kritimo metodu arba atlikdami burbuliuko testą.
● Lipduką „Power" uždėkite ant šalio, o „Fault" – ant geltono šviečiančio paviršiaus. Tai darydami neuždenkite šviečiančių laukelių.
● Sumontavus arba išmontavus procesinį adapterį / procesinę kiuvetę būtina atlikti dujų transmiterio nulinio taško ir jautrumo kalibravimą.

Veikimas:
● Pageidautina, kad matavimo dujų srautas per proceso adapterį / proceso kiuvetę būtų 0,5–10 l/min. (min. 0,3 l/min., maks. 20 l/min.).
– Dujų transmiterio su procesiniu adapteriu matavimo reikšmių nustatymo trukmė priklauso nuo dujų srauto, reikšmės pateikiamos lentelėje.
– Leistinas vidinis slėgis yra nuo 700 iki 3000 hPa.[41])
– Priklausomai nuo dujų srauto bei naudojamos dujų linijos ilgio ir skersmens procesiniame adapteryje gali susidaryti kintantis arba nuo atmosferinio aplinkos slėgio nukrypęs vidinis slėgis (dinaminis slėgis arba vakuumas).[42])
– Slėgio svyravimai procesiniame adapteryje / procesinėje kiuvetėje gali sukelti signalo svyravimus, nes dujų transmiterio signalas priklauso nuo dalinio matavimo dujų slėgio.[42])

Matavimo dydžiai, t_{0-50}/t_{0-90}		
Dujų srautas	Suveikimas „normalus"	Suveikimas „greitas"
0,5 l/min.	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 l/min.	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 l/min.	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 l/min.	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

PRANEŠIMAS

Eksploatuojant dujų transmiterį su procesiniu adapteriu / procesine kiuvete aplinkoje netiri išdirbinių ir kitų angliavandenilių. Angliavandeniliai taip veidrodžio ir procesinio adapterio (ir /arba) tarp 1 ir 2 dalių, pav. B) padidina matavimo reikšmes.

41) Apsaugos nuo sprogimo matavimo funkcija (EB modelio atitikties norma BVS 08 ATEX G 001 X) taikoma slėgio zonai nuo 700 iki 1300 hPa.
42) Slėgio poveikiui sumažinti rekomenduojama atlikti dujų transmiterio kalibravimą esant darbiniam slėgiui.

pl

Adapter procesowy PIR 7000[43]) – 68 11 915, Instrukcja instalacji
Kuweta procesowa PIR 7000[43]) – 68 11 415, Instrukcja instalacji

OSTROŻNIE

Warunkiem przystąpienia do jakiegokolwiek użytkowania adaptera procesowego PIR 7000 oraz kuwety procesowej PIR 7000 jest znajomość i przestrzeganie Instrukcji obsługi Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (nr kat. 9023885)!

Przeznaczenie:
– Adapter procesowy służy do użytkowania detektora gazów podczas pompowania, gdy gaz pomarowy jest doprowadzany przez zewnętrzną pompę do detektora gazów lub też przy innego rodzaju czynnym doprowadzeniu gazu (np. poprzez powstającą w procesie różnicę ciśnień).
– Wyłączenie detektory gazów bez ochrony przeciwwybuchowej, adaptera do badań zdalnych lub kuwety przepływowej.
– Adapter procesowy / kuweta procesowa zawiera dwa światłowody, które pokazują znaki świetlne zielonego i żółtego wskaźnika stanu detektora gazu po obu przeciwnych stronach adaptera.
– Adapter procesowy składa się plastiku (POM).
– Kuweta procesowa została wyposażona z nierdzewnej stali szlachetnej SS 303.

Montaż:
● Jeżeli są dostępne zdemontować wskaźnik stanu, kuwetę przepływową lub adapter do badań zdalnych jak również pierścień szczelinowy z detektora gazu, ilustracja **A**.
1 Ostrożnie wsunąć adapter procesowy / kuwetę procesową między dwa moduły detektora gazów. Upewnić się, że między adapterem procesowym / kuwetą procesową a detektorem gazów leży pierścień uszczelniający. Zwracać uwagę na płaskie położenie i czystość uszczelek oraz powierzchni uszczelnienia, ilustracja **B**.
2 Na detektor gazu założyć uchwyt i przymocować z śruby, ilustracja **B**.
3 Przykręcić złączki. Przykręcić tuleje przyłączeniowe (gwint: R1/8" wg DIN 259, cylindryczny; długość gwintu: 8 mm). Firma Dräger zaleca używanie taśmy PTFE do uszczelnienia gwintów w celu zapewnienia odpowiedniej gazoszczelności.
● Podłączyć przewód doprowadzający i odprowadzający gaz próbny oraz kontrolki (średnica 6mm). Gaz może prowadzący gaz może być ulotny w dowolnym kierunku.
● Przewód odprowadzający gaz tak ułożyć, by żaden wypływający gaz nie dostał się do kuwety pomiarowej detektora gazu.
● Aby uniknąć zabrudzeń przewodów gazowych oraz adaptera procesowego zaleca się stosowanie odpowiedniego filtra.
– Zaleca się odpowiednią kontrolę przepływu gazu w celu rozpoznania błędów przepływu.
– Sprawdzić odporność materiału na występujące substancje.
● Po przygotowaniu wszystkich podłączeń gazu, sprawdzić szczelność przewodów i połączeń, np. poprzez metodę spadku ciśnienia lub test dmuchania.
● Skontrolować prawidłowe umieszczenie naklejki „Power" na zielonej i „Fault" na żółtej powierzchni podświetlanej. Przy tym nie zakrywać podświetleń.
● Po montażu lub demontażu adaptera procesowego / kuwety procesowej wymagana jest kalibracja punktu zerowego i czułości detektora gazu.

Użytkowanie:
● Doprowadzić gaz pomiarowy przez adapter procesowy/kuwetę procesową. Zaleca się, by wartość przepływu gazu wynosiła od 0,5 do 10 l/min (min. 0,3 l/min, maks. 20 l/min).
– Czas ustawienia wartości pomiarowej detektora gazy wraz z adapterem procesowym zależy od przepływu gazu, wartość patrz tabela.
– Dopuszczalne ciśnienie wewnętrzne wynosi od 700 do 3000 hPa.[44])
● W zależności od przepływu gazu jak i długości i średnicy gazowych przewodów gazowych, możliwe jest że w adapterze procesowym powstanie zmienne lub ciśnienie ciśnienie wewnętrzne.[45])
– Wahania ciśnienia w adapterze procesowym / kuwecie procesowej mogą prowadzić do wahań sygnału, ponieważ sygnał w detektorze gazu zależy od ciśnienia częściowego gazu pomiarowego.[45])

Czas nastawienia wartości pomiarowych t_{0-50}/t_{0-90}		
Przepływ gazu	Czas zadziałania „normalny"	Czas zadziałania „szybki"
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

WSKAZÓWKA

Przy pracy detektora gazu z użyciem adaptera procesowego / kuwety procesowej, otoczenie musi być wolne od gazu pomiarowego i innych substancji z dwutlenkiem węgla. Węglowodory pomiędzy lustrem cieczy a pierścieniem szczelinowym (w pomiędzy częścią 1 i 2, ilustracja B) powodują podwyższoną wartość pomiarową.

44) Funkcja pomiarowa dla ochrony przeciwwybuchowej (BVS 08 ATEX G 001 X) obowiązuje dla zakresu ciśnienia od 700 do 1300 hPa.
45) Do minimalizacji wpływu ciśnienia zaleca się kalibrację detektora gazu przy umiarkowanym ciśnieniu.
46) Technologia mostkowa, czujnik adapter PIR 7000, a także technologia mostkowa, czujnik adapter PIR 7000 także wzgl. przeznaczone do zastosowania wraz z urządzeniem Dräger PIR 7200.

ru

Технологический проточный адаптер PIR 7000[46]) – 68 11 915
Технологическая проточная кювета PIR 7000[46]) – 68 11 415, Инструкции по установке

ВНИМАНИЕ

При любом использовании технологического проточного адаптера PIR 7000 и технологической проточной кюветы PIR 7000 необходимо полностью знать и выполнять требования руководства по эксплуатации Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (код заказа 9023885)!

Область использования:
– Технологический проточный адаптер/кювета используются для работы газоизмерительной головки в проточном режиме, когда анализируемый газ поставляется к головке внешним насосом или с помощью другого метода активной подачи газа (например, благодаря технологической разности давлений).
– Используется только для газовых измерительных головок без брызгозащитного кожуха, адаптера для дистанционной проверки или проточной ячейки.
– Технологический проточный адаптер/кювета содержит два световода, передающие световые сигналы желтого и зеленого индикаторов состояния газоизмерительной головки на две противоположные стороны технологического проточного адаптера, делая их видимыми.
– Технологический проточный адаптер изготовлен из пластмассы (POM).
– Технологическая проточная кювета изготовлена из высококачественной нержавеющей стали SS 303.

Установка:
● Снимите с газоизмерительной головки индикатор состояния, проточную ячейку или адаптер для дистанционной проверки, а также уплотнительное кольцо, если таковое установлено, см. рис. **A**.
1 Осторожно вставьте технологический проточный адаптер/кювету между двумя ребрами газоизмерительной головки, убедившись, что вставленно уплотнительное кольцо между технологическим проточным адаптером/кюветой и газоизмерительной головкой. Обратите внимание на плоскую посадку и чистоту уплотнителей и уплотняющих поверхностей, см. рис. **B**.
2 Наденьте держатель на газоизмерительную головку и закрепите двумя винтами, см. рис. **B**
3 Привинтите соединитель. Прикрутите соединительные наконечники (резьба: R1/8" согласно DIN 259, цилиндрическая, длина резьбы: 8 мм). Компания Dräger рекомендует использовать ленту для уплотнения резьбовых соединений из ПТФЭ для обеспечения достаточной герметичности.
● Подсоедините к соединительным патрубкам (диаметр 6 мм) впускной и выпускной шланги для тестового газа. Поток газа возможен в любом направлении.
● Располагайте выпускную линию так, чтобы поток выходящего газа не мог попасть в окружающее пространство газоизмерительной головки.
– Для защиты от загрязнения газовых линий и технологического проточного адаптера рекомендуется использовать подходящие защитные фильтры.
– Для выявления нарушений потока обеспечьте надлежащий контроль газового потока.
– Убедитесь в совместимости материалов с присутствующими веществами.
● Подсоединив все шланги, поверьте герметичность газовых линий и соединений, например, создав разрежение или избыточное давление.
● Разместите наклейку „Power" (питание)в области зеленой и „Fault" (неисправность)в области желтой индикации. При этом не закрывайте области индикации.
– После установки или демонтажа технологического проточного адаптера/кюветы требуется калибровка точки нуля/чувствительности газоизмерительной головки.

Эксплуатация:
● Пропускайте через проточный адаптер/кювету измеряемый газ с расходом от 0,5 до 10 л/мин. (мин. 0,3 л/мин, макс. 20 л/мин).
– Время стабилизации показаний газоизмерительной головки с проточным адаптером зависит от потока, см. значения в таблице.
– Допустимый диапазон внутреннего давления составляет 700 - 3000 гПа.[47])
– В зависимости от расхода, а также от длины и диаметра используемых газовых линий в проточном адаптере можеть создаться внутреннее давление, которое зависти от времени или отличается от атмосферного (динамическое давление или подсос).[48])
– Колебания давления в технологическом проточном адаптере/кювете могут вызывать колебания сигнала, поскольку сигнал газоизмерительной головки зависит от парциального давления измеряемого газа.[48])

Время стабилизации показаний, t_{0-50}/t_{0-90}		
Поток	Режим отклика „стандартный"	Режим отклика „быстрый"
0,5 л/мин	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 л/мин	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 л/мин	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 л/мин	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте только газоизмерительные головки с технологическим проточным адаптером/кюветой окружающая атмосфера не должна содержать измеряемый газ и прочие углеводороды. Наличие углеводородов между зеркалом и проточным адаптером (например, между элементами 1 и 2, рисунок B) приведет к завышенным показаниям.

43) Adapter procesowy PIR 7000 jak i kuweta procesowa PIR 7000 są przeznaczone do zastosowania wraz z urządzeniem Dräger PIR 7200.

44) Funkcja pomiarowa dla ochrony przeciwwybuchowej (BVS 08 ATEX G 001 X) obowiązuje dla zakresu ciśnienia od 700 do 1300 hPa.
45) Do minimalizacji wpływu ciśnienia zaleca się kalibrację detektora gazu przy umiarkowanym ciśnieniu.
46) Технологическая проточная кювета PIR 7000, а также технологическая проточная кювета PIR 7000 также могут применяться с Dräger PIR 7200.

hr

Procesni adapter PIR 7000[49]) – 68 11 915
Procesna kiveta PIR 7000[1]) – 68 11 415, upute za instalaciju

OPREZ

Svaka uporabena procesnog adaptera PIR 7000 i procesne kivete PIR 7000 zahtijeva potpuno poznavanje i strikno pridržavanje uputa za uporabu senzora Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (br. za narudžbu 9023885)!

Namjena:
– Procesni adapter / procesna kiveta služi za rad detektora plina u pumpnom pogonu, kad se mjerni plin dovodi do detektora plina pomoću vanjske pumpe ili u slučaju drukčijeg aktivnog dovoda plina (npr. putem procesnog tlaka nastalog razlikom u tlaku).
– Samo za detektore plina bez zaštite od prskanja, adaptera za daljinsko testiranje ili jedinice Flowcell.
– Procesni adapter / procesna kiveta sadrži dva svjetlovoda koja vode kod koji vidljivim svjetlosne znakove zelenih i žuth statusnih lampica detektora plina na dvjema nasuprotnim stranama procesnog adaptera.
– Procesni adapter izrađen je od plastike (POM).
– Procesna kiveta izrađena je od nehrđajućeg čelika SS 303.

Montaž:
● Ako su postavljeni na detektor plina, demontirajte pokazivač statusa, Flowcell odn. adapter za daljinsko testiranje, kao i sprpni prsten, slika **A**.
1 Pritisnite procesni adapter / procesnu kivetu između dva potporna detektora plina. Između procesnog adaptera / procesne kivete i detektora plina mora biti umetnuta protetsnasta brtva. Pazite da ravan dosjed i čistoću brtvi i brtvenih površina; slika **B**.
2 Postavite držač na detektor plina i pričvrstite ga pomoću dva vijka, slika **B**.
3 Vijcima pričvrstite priključne tuljke. Vijcima pričvrstite priključne tuljke (navoj: R1/8" prema DIN 259, cilindrični, dužina navoja: 8 mm). Dräger preporučuje upotrebu PTFE brtvene trake za navoje kako bi se postigla dostatna razina plinonepropusnosti.
● Priključite dovodni i odvodni vod za testni plin na crijevne tuljke (promjer 6 mm). Moguće je usmjeravanje plina u bilo kojem smjeru.
● Odvodni vod provedite tako da izlazeći plin ne dospijeva nigdje u okolini detektora plina.
– Kako bi se spriječilo zaprljanje vodova za plin i procesnog adaptera, preporučuje se korištenje namjenskog filtra od senzora.
– Osigurajte namjenski nadzor protoka plina s ciljem prepoznavanja pogrešaka u protoku.
– Osigurajte kompatibilnost materijala s prisutnim tvarima.
● Po dovršenju svih priključaka za plin provjerite nepropusnost vodova i spojeva, npr. metodom spuštanja tlaka ili pomoću testa s puhanjem.
● Postavite naljepnicu "Power" (napajanje) na zeleni i "Fault" (pogreška) na žutu svjetleću površinu. Pritom nemojte pokrivati svjetleće površine.
● Nakon montaže ili demontaže procesnog adaptera / procesne kivete potrebna je kalibracija nulte točke i osjetljivosti detektora plina.

Rad:
● Pustite mjerni plin uz protok od 0,5 do 10 l/min (min. 0,3 l/min, maks. 20 l/min) kroz procesni adapter / procesnu kivetu.
– Vrijeme odziva mjernih vrijednosti detektora plina s procesnim adapterom ovisi o protoku plina; vrijednosti potražite u tablici.
– Dopušteni unutarnji tlak iznosi 700 do 3.000 hPa.[50])
– Ovisno o protoku plina te dužini promjeru voova za plin koji se koriste, moguće je da u procesnom adapteru nastane unutarnji tlak koji je promjenjiv ili odstupa od okolnog atmosferskog tlaka (stagnacijski tlak ili usis).[5])
– Kolebanja tlaka u procesnom adapteru / procesnoj kiveti mogu dovesti do varirarija signala jer signal detektora plina ovisi o djelomičnom tlaku mjernog plina.[51])

Protok plina	Vrijeme odziva mjernih vrijednosti, t_{0-50}/t_{0-90}	
	Ponašanje odaziva "normalno"	Ponašanje odaziva "brzo"
0,5 l/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 l/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 l/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 l/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

UPUTA

Pri radu detektora plina s procesnim adapterom / procesnom kivetom u okolini se ne smije nalaziti mjerni plin niti drugi ugljikovodici. Prisutnost ugljikovodika između reflektora i procesnog adaptera (odn. između dijelova 1 i 2 na slici B) dovodi do povišenih mjernih vrijednosti.

sl

Procesni adapter PIR 7000[52]) – 68 11 915
Procesna kuveta PIR 7000[49]) – 68 11 415, opozorilo glede instalacije

PREVIDNOST

Pred vsako uporabo procesnega adapterja PIR 7000 in procesne kivete PIR 7000 morate prebrati in upoštevati navodila za uporabo za Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (naročniška št. 9023885)!

Namen uporabe:
– Procesni adapter/procesna kuveta se uporablja za obratovanje prenosnika merilne vrednosti plina s črpalko, ko se dovaja merilni plin s prenosnika merilne vrednosti plina preko zunanje črpalke ali pri drugih načinov aktivnega dovoda plina (npr. s procesno pogojeno diferenco tlaka).
– Velja samo za prenosnika merilne vrednosti plina brez zaščite pred brizganjem vode, adapterja za oddaljeno preverjanje ali pretočne celice Flowcell.
– Procesni adapter/procesna kuveta vsebuje dva svetlobna prevodnika, ki stransko osvetlita svetlobna znaka zelenih in rumenih statusnih luč prenosnika merilne vrednosti plina na nasprotnih straneh procesnega adapterja.
– Procesni adapter je narejen iz umetne mase (POM).
– Procesna kuveta je narejena iz nerjavečega legiranega jekla SS 303.

Montaža:
● Če obstajajo, s prenosnika merilne vrednosti plina demontirajte kazalnik stanja, pretočno celico Flowcell oz. adapter za oddaljeno preverjanje ter obroč za spoje; slika **A**.
1 Previdno potisnite procesni adapter/procesno kuveto med dvema vodilnima prenosnika merilne vrednosti plina. Preverite, ali je vložen tesnilni obroč procesnim adapterjem/procesno kuveto in prenosnikom merilne vrednosti plina. Pazite, da so nanesitev in tesnile povrsine ravno nameščeni in da so čisti; slika **B**.
2 Postavite držalo na prenosnika merilne vrednosti plina in ga pritrdite z dvema vijakoma; slika **B**.
3 Nato privijte priključne tulce. Privijte priključni nastavek (navoj: R1/8" v skladu z DIN 259, cilindričen, dolžina navoja: 8 mm). Za zagotavljanje zadostne plinske zatesnitve priporoča Dräger nanesitev tesnilnega traku iz materiala PTFE na navoj.
● Na tulca cevi (premer 6 mm) priključite dovod in odvod preizkusnega plina. Napeljava plina se lahko položi v poljubni smeri.
● Vod za odpadni plin položite tako, da unajajoč plin ne more zaiti v okolico prenosnika merilne vrednosti plina.
– Za preprečitev onesnaženosti zbirališn napeljav in procesnega adapterja priporočamo, da uporabite primerni filter za vod.
– Za prepoznavanje napak pri pretoku zagotovite primerni nadzor pretoka plina.
– Zagotovite združljivost materiala z uporabljenimi snovmi.
● Ko priključite vse plinske priključke, preverite tesnjenje vodov in povezav, npr . s pomočjo padca tlaka ali preizkusom z mehurčki.
● Nalepko "Power" prilepite na zeleno in "Fault" na rumeno površino površino. Pri tem svetlobnih površin ne prekrivajte.
● Po montaži ali demontaži procesnega adapterja/ procesne kuvete je treba umeriti ničelno točko in občutljivost prenosnika merilne vrednosti plina.

Pri delovanju:
● Merilni plin skozi procesni adapter/procesno kiveto vzdržujte s pretokom plina 0,5 do 10 l/m. (min. 0,3 L/min, maks. 20 L/min).
– Nastavitveni čas merilne vrednosti prenosnika merilne vrednosti plina s procesnim adapterjem je odvisen od pretoka plina; vrednosti najdete v tabeli.
– Dovoljeni notranji tlak je 700 do 3000 hPa.[53])
– Odvisno od pretoka plina ter dolžine in premera uporabljene plinske napeljave se lahko zgodi, da se v procesnem adapterju ustvari (nihajoč notranji tlak ali notranji tlak, ki odstopa od okoljskega zračnega pritiska (zastojni tlak ali srk).[51])
– Tlačna nihanja v procesnem adapterju/procesni kuveti lahko vodijo do nihanja signala, ker je signal prenosnika merilne vrednosti plina odvisen od parcialnega tlaka merilnega plina.[54])

Pretok plina	Nastavitveni čas merilne vrednosti, t_{0-50}/t_{0-90}	
	Vklopno vedenje "normalno"	Vklopno vedenje "hitro"
0,5 L/min	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1,0 L/min	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1,5 L/min	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 L/min	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

NAPOTEK

Pri uporabi prenosnika merilne vrednosti plina s procesnim adapterjem/procesno kuveto v okoljskem zraku ne sme biti merilnega zraka in drugih ogljikovodikov. Ogljikovodiki med zrcalom in procesnim adapterjem (oz. med delovna 1 in 2, slika B) povzročajo višje merske vrednosti.

tr

PIR 7000 proses adaptörü[73]) – 68 11 915
PIR 7000 proses haznesi[1]) – 68 11 415, kurulum bilgisi

DİKKAT

PIR 7000 proses adaptörü ve PIR 7000 proses haznesi ile ilgili her türlü kullanım için Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (sipariş no. 9023885) kullanım kılavuzu hakkında bilgi sahibi olunması ve bunlara uyulması şarttır!

Kullanım amacı:
– Proses adaptörü/proses haznesi, ölçüm gazının harici bir pompa üzerinden gaz transmiterine beslendiği veya başka türlü aktif bir gaz beslemesinin (or. prosese bağlı basınç farkı üzerinden) bulunduğu pompa işletiminde gaz transmiterinin işletimi için kullanılır.
– Sadece sıçrama korumasız, uzaktan test adaptörü veya akış hücresi içermeyen gaz transmiterleri için.
– Proses adaptörü/proses haznesi, gaz transmiterinin yeşil ve sarı durum lambasının işik işaretlerini proses adaptöründen karşı tarafında yandan görünür hale getiren iki optik iletkene sahiptir.
– Proses adaptörü plastikten oluşur (POM).
– Proses haznesi SS 303 paslanmaz çeliktendir.

Montaj:
● Varsa durum göstergesi, akış hücresi veya uzaktan test adaptörü ile derz halkasını gaz transmiterinden sökün, Resim **A**.
1 Proses adaptörünü/proses haznesini gaz transmiterinin iki oluğu arasına itin. Proses adaptörü/ proses haznesi ile gaz transmiteri arasındaki contanın takılmış olduğundan emin olun. Contaların ve sızdırmazlık yüzeylerini düz oturmasına ve temiz olmasına dikkat edin, Resim **B**.
2 Tutucuyu gaz transmiterinin üzerine yerleştirin ve iki vidayla sabitleyin, Resim **B**.
3 Bağlantı manşonlarını vidalayın Bağlantı manşonlarını vidalayın (Diş: R1/8 inç DIN 259'a uygun, silindirik, Diş uzunluğu: 8 mm). Dräger yetersiz gaz sızdırmazlığı için bir PTFE conta şeridinin kullanılmasını önerir.
● Gaz besleme ve tahliye hatlarını hortum bağlantılarına (çap 6 mm) bağlayın. Gaz iletimi istenen yönde mümkündür.
● Atık gaz hattını, çıkan gazın gaz transmiterinin çevresine ulaşmayacağı şekilde öngörün.
– Gaz hatlarının ve proses adaptörünün kirlenmesini önlemek için uygun hat filtrelerinin kullanılması öneriliir.
– Debi hatalarının algılanması için gaz akışında uygun bir denetim sağlanmalıdır.
– Oluşan maddelerle malzeme uyguluğunu sağlayın.
● Tüm gaz bağlantıları tamamlandıktan sonra hat ve bağlantıların sızdırmazlığını or. basınç düşmesi yöntemi veya kabarcık testiyle kontrol edin.
● "Power" etiketini yeşil ve "Fault" etiketini sarı işıklı alana yerleştirin. Bu sırada işıklı alanın üstünü örtmeyin.
● Proses adaptörü/proses haznesinin montajından veya sökülmesinden sonra gaz transmiterinde sıfır noktası ve hassasiyet kalibrasyonu yapılmalıdır.

Işletim:
● Tercihen 0,5 ila 10 L/dk gaz debili ölçüm gazını (min. 0,3 L/dk, maks. 20 L/dk) proses adaptörü/proses haznesinden geçirin.
– Proses adaptörü gaz transmiterinin tepki süresi gaz debisine bağlıdır; değerler için tabloya bakın.
– İzin verilen iç basınç 700 ile 3000 hPa arasındadır.[74])
– Gaz debisi ile kullanılan gaz hatlarının uzunluk ve çapına bağlı olarak proses adaptöründe değişken veya atmosferik ortam basıncından farklı bir iç basınç (dinamik basınç veya emiş) oluşabilir.[3])
– Gaz transmiterinin sinyali ölçüm gazının kimi basıncına bağlı olduğundan proses adaptörü/proses haznesindeki basınç dalgalanmaları, sinyal dalgalanmalarına yol açabilir.[75])

Gaz debisi	Tepki süresi, t_{0-50}/t_{0-90}	
	Tetikleme tutumu "normal"	Tetikleme tutumu "hızlı"
0,5 L/dk	<6 sn/ <12 sn	<3 sn/ <9 sn
1,0 L/dk	<5 sn/ <7 sn	<3 sn/ <5 sn
1,5 L/dk	<4 sn/ <5 sn	<2 sn/ <4 sn
10 L/dk	<4 sn/ <4 sn	<2 sn/ <2 sn

NOT

Gaz transmiterinin proses adaptörü/proses haznesiyle işletiminde ortamda ölçüm gazı ve diğer hidrokarbonlar bulunmamalıdır. Ayna ile proses adaptörü arasındaki hidrokarbonlar (veya parça 1 ile 2 arasında, resim B) daha yüksek ölçüm değerlerine yol açar.

zh

进程适配器 PIR 7000[76]) – 68 11 915
进程测量皿 PIR 7000[76]) – 68 11 415，安装说明

小心

每次使用进程适配器 PIR 7000 和进程测量皿 PIR 7000 时，都必须仔细参考使用说明 PIR 7000/Dräger PIR 7200（订购编号：9023885）！

用途：
– 通过一个外接的泵给气体传送装置提供测量气体，或者通过其它方式主动供气（例 如，通过进程所决定的压力差）时，使用进程适配器 / 进程测量皿使气体传送装置以实现行方式运行。
– 只适用于不配备防飞溅保护装置、远程测试适配器或 Flowcell 的气体传送装置。
– 进程适配器 / 进程测量皿包括两个光导体，通过该导体可以从侧面在进程适配器相对的两个面上，观察到气体传送装置绿色和黄色状态指示灯的光信号。
– 进程适配器由塑料 (POM) 组成。
– 进程测量皿由不锈钢 SS 303 组成。

装配：
● 在状态显示器、流动样品池 Flowcell、远程测试适配器或接合环（如果有）从气体传送装置上拆下，图 A。
1 小心地将进程适配器 / 进程测量皿置入气体传送装置两个连接片之间，确 认，密封环的确保位于进程适配器 / 进程测量皿和气体传送装置之间。注意，密封环和密封面必须清洁且其固定位置必须平整 ，图 B。
2 将支架放到气体传送装置上，并用两个螺栓固定，图 B。
3 拧上连接套管。拧紧连接套管（螺纹：R1/8" 根据 DIN 259，圆柱形，螺纹长度：8 mm）。Dräger 建议使用 PTFE 螺纹带密封，以获得充分的气密性。
● 将检测气体输入管和输出管连接到软管套管（直径 6 mm ）上。可以沿任意方向导向气体。
● 接气管的导向方向应确保流出的气体不会进入气体传送装置的周围环境中。
– 为了避免弄脏进程适配器和气体管，建议使用合适的管道过滤器。
– 确保使用合适的气流速度监控仪，以识别流量错误。
– 确保对易与使用的物质兼容。
● 完成所有气体连接后，检查管道和连接的密封性，例 如通过降压方法或吹气测试。
● 将 "Power" 标签粘贴在绿色的发光面，并将 "Fault" 标签粘贴在黄色的发光面上。同时不要覆盖任发光面。
● 装配或拆卸进程适配器 / 进程测量皿后，需要校准气体传送装置的零点和灵敏度。

操作：
● 优选流量在 0.5 至 10 升 / 分钟 （最小 0.3 升 / 分钟，最大 20 升 / 分钟）的测量气体导过过程适配器 / 过程皿。
– 带有进程适配器的气体传送装置的测量值设定时间取决于气流速度，其值参见表格。
– 允许的内压为 700 至 3000 hPa。[77])
– 根据气流速度以及所使用气体管的长度和直径，在进程适配器中可以出现变化的内压或者与大气压强有差异（动压或吸压）。[72])
– 进程适配器 / 进程测量皿中的压力波动可能导致信号波动，因为气体传送装置的信号取决于测量气体的分压力。[78])

气流速度	测量值设定时间， t_{0-50}/t_{0-90}	
	反应特性 " 标准 "	反应特性 " 快 "
0.5 升 / 分钟	<6 s/ <12 s	<3 s/ <9 s
1.0 升 / 分钟	<5 s/ <7 s	<3 s/ <5 s
1.5 升 / 分钟	<4 s/ <5 s	<2 s/ <4 s
10 升 / 分钟	<4 s/ <4 s	<2 s/ <2 s

注意

操作带有进程适配器 / 进程测量皿的气体传送装置时，周围环境内不得有测量气体和其他碳氢化合物。镜子和进程适配器之间（或部件 1 和 2 之间，图 B ）的碳氢化合物可能造成测量值增大。

41) Процесорният адаптер PIR 7000 както и процесорната кювета PIR 7000 също са подходящи за използване заедно с Dräger PIR 7200.

42) Функцията за измерване на взривозащитата (сертификат за ЕО изследване на типа BVS 08 ATEX G 001 X) е валидна за обхват на налягане от 700 до 1300 hPa.
43) За намаляване до минимум на влиянието на налягането се препоръчва, калибрирането на газовия трансмитер да се извършва при работно налягане.
44) Adaptorul de proces PIR 7000, precum și cuva de proces PIR 7000 sunt de asemenea potrivite pentru utilizarea împreună cu Dräger PIR 7200.

45) Funcția de măsurare pentru protecția împotriva exploziilor (Certificatul CE de examinare a mostrelor tip BVS 08 ATEX G 001 X) este valabilă pentru domeniul de presiune de la 700 la 1300 hPa.
46) Pentru minimizarea influenței presiunii se recomandă efectuarea calibrării transmițătorului de gaz la presiunea normală de exploatare.

47) Измерительная функция для взрывозащиты (сертификат типового испытания ЕС BVS 08 ATEX G 001 X) действительна для диапазона давления 700 - 1300 гПа.
48) Для минимизации воздействия давления рекомендуется выполнять калибровку газоизмерительной головки при давлении, обусловленном производственным процессом.
49) Procesni adapter PIR 7000 i procesna kiveta PIR 7000 namijenjeni su i za upotrebu s detektorom Dräger PIR 7200.

50) Mjerna funkcija za protueksplozijsku zaštitu (EZ certifikat o tipskom ispitivanju BVS 08 ATEX G 001 X) vrijedi za raspon tlaka od 700 do 1300 hPa.
51) Kako bi se minimiziralo utjecaj tlaka, preporučuje se provođenje kalibracije detektora plina u uporabnom tlaku uz radnu tlak.
52) Tako procesni adapter PIR 7000 kot tudi procesna kuveta PIR 7000 sta prav tako primerna skupaj z Drägerjem PIR 7200.

53) Merilna funkcija za protieksplozijsko zaščito (certifikat o preskusu tipa ES BVS 08 ATEX G 001 X) velja za območje tlaka od 700 do 1300 hPa.
54) Za zmanjšanje tlačnih vplivov priporočamo, da umerjanje detektorja plina merilne vrednosti plina pri obratovalnem tlaku.

55) Mерилна функция за протеклозащитно защита (сертификат с преоткъсн тип ЕО BVS 08 ATEX G 001 X) е валидна за обхвата налягане от 700 до 1300 hPa.
56) Технологията на мостовата схема, сензорът адаптер PIR 7000, както и технологията на мостовата схема, сензорът адаптер PIR 7000 са подходящи за използване заедно с Dräger PIR 7200.

57) Ο μετρητής διαφοράς πίεσης (πιστοποίηση τύπου ΕΚ BVS 08 ATEX G 001 X) ισχύει για το εύρος πίεσης 700 έως 1300 hPa.

58) Pentru a reduce la minimum influența presiunii, se recomandă calibrarea senzorului de gaz la presiunea normală de funcționare.
59) Měřicí funkce pro ochranu před výbuchem (EG certifikát typu BVS 08 ATEX G 001 X) platí pro rozsah tlaku od 700 do 1300 hPa.
60) Pro minimalizaci vlivu tlaku se doporučuje provést kalibraci senzoru při provozním tlaku.

61) Адаптерът PIR 7000 както и кюветата PIR 7000 са подходящи за използване заедно с Dräger PIR 7200.

62) Функцията за измерване на взривозащита (сертификат за ЕО изследване на типа BVS 08 ATEX G 001 X) е валидна за обхват на налягане от 700 до 1300 hPa.
63) За намаляване до минимум на влиянието на налягането се препоръчва, калибрирането на газовия трансмитер да се извършва при работно налягане.
64) Adaptorul de proces PIR 7000, precum și cuva de proces PIR 7000 sunt de asemenea potrivite pentru utilizarea împreună cu Dräger PIR 7200.

65) Funcția de măsurare pentru protecția împotriva exploziilor (Certificatul CE de examinare a mostrelor tip BVS 08 ATEX G 001 X) este valabilă pentru domeniul de presiune de la 700 la 1300 hPa.
66) Pentru minimizarea influenței presiunii se recomandă efectuarea calibrării transmițătorului de gaz la presiunea normală de exploatare.

67) Ο μετρητής πίεσης για προστασία από εκρήξεις (βεβαίωση εξέ