

Dräger X-plore® 6000 Einfilter Vollmasken



ST-8425-2005

Einsatz vorbereiten



ST-7818-2006

1 Dräger X-plore Rd40 filter drehend an Masken-Gewinde anbringen.

Maske anlegen



ST-7822-2006

2 Bebänderung bis zum Anschlag öffnen. Maske an das Gesicht führen.



ST-7835-2006

3 Zuerst das Kinn in die Kinnmulde der Maske einlegen.



ST-7843-2006

4 Bebänderung über den Kopf führen und Maske zurechtrücken.



ST-7853-2006

5 Bänder anziehen, bis die Maske dicht und bequem sitzt: Zuerst Nackenbänder gleichmäßig straffziehen.



ST-7859-2006

6 Schläfenbänder gleichmäßig straffziehen.



ST-7861-2006

7 Falls erforderlich zusätzlich Stirrband straffziehen.



ST-7876-2006

8 Unterdruckprüfung: Filter mit einer Hand Dichthalten und einatmen, bis Unterdruck entsteht, Luft kurzzeitig anhalten. Der Unterdruck soll bestehen bleiben. Sonst Maske zurechtrücken und Bänder nachziehen. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.

Dichtprüfung: Vor jedem Einsatz!

Warnung: Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Vollmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Vollmaske und eingebauten Atemfiltern antreten. Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske und der eingesetzten Filter. Beide Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch von Maske und Filter genau gelesen und verstanden werden! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Krankheit oder Tod führen! Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Dräger-Organisation unter +49 451 882-0 ansprechen.