

## Cómo ponerse el Dräger CPS 7900



Introducir la pierna derecha y subir el traje como un pantalón.



Introducir la pierna izquierda y subir el traje hasta la altura de la cadera...



Si el traje está equipado con un ajuste de altura, colocar el gancho en el cinturón de la cadera del equipo autónomo de respiración...



...y con la presilla ajustar según el tamaño corporal.



Si el traje está equipado con una válvula de regulación PT 120L o Air-Connect, unir el tubo de presión interno con el equipo de respiración.



Si existe, cerrar el cinturón de la cadera y ajustar.



Introducir el brazo derecho en la manga derecha...



...y la cabeza en la capucha.



Introducir la mano en el guante.



Colocar la mochila sobre el equipo de respiración.



Introducir la mano izquierda en la manga y el guante.



Cerrar la válvula de demanda.



Con las dos manos sujetar la capucha y en esta posición subir el cierre en línea recta. Cerrar la cremallera. No subir con fuerza.



En caso de que la cremallera se enganche, retroceder ligeramente y probar de nuevo. Comprobar que esté bien engrasada. Cerrar la cubierta.



Dado el caso, conectar la fuente de aire externa.



## Cómo ponerse el Dräger CPS 7900



Introducir la pierna derecha y subir el traje como un pantalón.



Introducir la pierna izquierda y subir el traje hasta la altura de la cadera.



Si el traje está equipado con un ajuste de altura, colocar el gancho en el cinturón de la cadera del equipo autónomo de respiración...



...y con la presilla ajustar según el tamaño corporal.



Si el traje está equipado con una válvula de regulación PT 120L o Air-Connect, unir el tubo de presión interno con el equipo de respiración.



Si existe, cerrar el cinturón de la cadera y ajustar.



Introducir el brazo derecho en la manga derecha...



...y la cabeza en la capucha.



Introducir la mano en el guante.



Colocar la mochila sobre el equipo de respiración.



Introducir la mano izquierda en la manga y el guante.



Meter los pies con los calcetines en las botas de protección...



...y bajar la protección contra salpicaduras sobre las botas.



Cerrar la válvula de demanda.



Con las dos manos sujetar la capucha y en esta posición subir el cierre en línea recta. Cerrar la cremallera.



No subir con fuerza. En caso de que la cremallera se enganche, retroceder ligeramente y probar de nuevo.



Comprobar que esté bien engrasada. Cerrar la cubierta.

