

Zakładanie kombinezonu Dräger SPC 4800



91 06 721 | 18.12.1 | HQ | HO | Zastrzegamy prawo zmian | © 2018 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-51776-2018

Rozepnij kombinezon ochronny i przygotuj go do założenia.



D-5191-2018

Zdejmij obuwie i przez otwarty suwak na plecach włóż prawą nogę do prawej nogawki, a następnie lewą do lewej nogawki.



D-5231-2018

Podciągnij nogawkę i wsuń nogę z założoną skarpetą do buta.



D-5258-2016

Założ maskę i pociągnij równomiernie taśmy nagłowne do tyłu.



D-5232-2018

Wsuć ręce w rękawy i rękawice. W razie potrzeby możesz założyć pod spód bawełniane rękawiczki.



D-5260-2018

Nasuń kaptur na maskę pełnotwarzową.



D-5273-2018

Naciągnij mankiet twarzowy na maskę. Materiał mankietu, do którego przylega maska, nie powinien być pomarszczony.



D-5232-2018

Wsuć ręce w rękawy i rękawice. W razie potrzeby możesz założyć pod spód bawełniane rękawiczki.



D-5245-2018

Założ kaptur na głowę.



D-5257-2018

Umieść mankiet twarzowy na twarzy poniżej brody, aby uzyskać optymalną szczelność.



D-5306-2018

Umieść i dociśnij maskę na mankiecie twarzowym, następnie pociągnij lekko mankiet do tyłu. Wygląd pomarszczony materiał kaptura.



D-5320-2018

Pociągnij równomiernie taśmy nagłowne maski do tyłu. Krawędź uszczelniająca maski musi spoczywać na mankiecie twarzowym, a nie na materiale kombinezonu lub szwie.



D-5282-2018

Poproś drugą osobę o zasunięcie suwaka.



D-5216-2018 / D-5220-2018

Zapnij najpierw zatrzaski, a następnie klapkę ochronną. Sprawdź czy zapięcie na rzep jest właściwie wyrównane.



D-5152-2014

W razie konieczności możesz założyć rękawice zewnętrzne. Nasuń mankiety na rękawice.



D-3208 / ST-715-2006

Podłącz aparat oddechowcy na sprężone powietrze i/lub podłącz zewnętrzne źródło powietrza do oddychania.

Dräger zaleca, aby zakładać kombinezon ochronny z pomocą drugiej osoby. Przed użyciem kombinezonu Dräger SPC 4800 należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.