

Procedura zakładania Dräger SPC 4900



D-8891-2018



D-5166-2018

Przeprowadź kontrolę wzrokową elementów i kombinezonu ochronnego. Następnie załóż aparat oddechowy.



D-5176-2018

Rozepnij kombinezon ochronny i przygotuj go do założenia.



D-5184-2018

Zdejmij obuwie i przez otwarty suwak na plecach włóż prawą nogę do prawej nogawki, a następnie lewą do lewej nogawki.



D-5191-2018

Podciągnij mankiet spodni i wsuń nogę z założoną skarpetą do buta. Naciągnij mankiet spodni na but.



D-5194-2018

Włóż prawą rękę do prawego rękawa i prawej rękawicy. W razie potrzeby możesz założyć pod spód bawełniane rękawiczki. Włóż lewą rękę do lewego rękawa w taki sam sposób.



D-5199-2018

Założ hełm. Załóż na niego kaptur.



D-5205-2018

Poproś drugą osobę o naciągnięcie plecaka na aparat oddechowy...



D-5214-2018

... i o zasunięcie suwaka.



D-5216-2018

Zapnij najpierw zatrzaski.



D-5220-2018

Zapnij klapkę ochronną na rzepe. Sprawdź, czy zapięcie na rzepe jest właściwie wyrównane po obu stronach.



D-1705-2018

Możesz przystąpić do pracy.

Przed użyciem kombinezonu Dräger SPC 4900 należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.
Przed użyciem kombinezonu zaleca się pokrycie wewnętrznej strony wizjera środkiem chroniącym przed zaparowaniem.
Dräger zaleca, aby zakładać kombinezon ochronny z pomocą drugiej osoby.