

Anlegevorgang Spritzschutzanzug SPC 3700 mit Kühlweste CVA 0700



D-10404-2014



D-17990-2014

1 Verbinden Sie den Schlauch mit der Weste und dann mit dem Druckluft-Schlauchgerät. Der Anschluss rastet hörbar ein.



D-17992-2014 / D-17991-2014

2 Ziehen Sie die Kühlweste an und schnallen Sie sich das Druckluft-Schlauchgerät um. Schließen Sie erst die Steckschnalle an der Hüfte und dann an der Weste. Passen Sie die Bänderung an Ihren Körperumfang an.



D-17993-2014

4 Achten Sie darauf, dass das Druckluft-Schlauchgerät links am Körper sitzt, damit der Schlauch der Druckluftverbindung später in der korrekten Position mit der Kühlweste verbunden werden kann.

Variante 1: Schutzanzug aus Tychem® F



D-17994-2014

5 a Öffnen Sie den Schutzanzug. Ziehen Sie die Sicherheitsstiefel/-schuhe an und steigen Sie durch den geöffneten Reißverschluss am Rücken zuerst in das rechte und dann in das linke Hosenbein ein.

Variante 2: Schutzanzug aus Tychem® C



D-17995-2014

5 b1 Öffnen Sie den Schutzanzug. Steigen Sie ohne Schuhe durch den geöffneten Reißverschluss am Rücken zuerst in das rechte und dann in das linke Hosenbein ein.



D-17996-2014

5 b2 Ziehen Sie den Tropfrand hoch und steigen Sie mit der Socke in den Stiefel ein. Ziehen Sie den Tropfrand über die Stiefel.



D-17997-2014 / D-18081-2014

6 Führen Sie den Schlauch der Druckluftversorgung durch den Eingangstunnel in den Schutzanzug und schließen Sie ihn an das Druckluft-Schlauchgerät an. Umwickeln Sie das Ende des Schlauches eng mit dem Klettband, um den Eingangstunnel zu schließen.



D-17998-2014

7 Führen Sie den linken Arm in den linken Ärmel und Handschuh des Anzugs und dann analog den rechten Arm in den rechten Ärmel. Bei Bedarf können Sie Baumwollhandschuhe als Unterhandschuhe tragen.



D-18092-2014

8 Öffnen Sie die externe Druckluftversorgung. Beim Druckanstieg muss die Warnpeife kurzzeitig zu hören sein. Sie können die Reißverschlüsse der Kühlweste öffnen oder schließen, um den Kühleffekt am Rücken zu regulieren.



D-17999-2014

9 Streifen Sie die Kopfhaube über den Kopf. Die Luft muss merklich entlang unterhalb der Haube und des Rückens strömen. Lassen Sie den Reißverschluss und die Abdecklasche auf der Rückseite durch eine zweite Person schließen.



D-5152-2014

10 Bei Bedarf können Sie Überhandschuhe verwenden. Wenn vorhanden (bei Tychem® F Anzug), ziehen Sie die Armmanschette darüber.



D-18000-2014

Dräger empfiehlt, das Anlegen des Schutzanzuges durch eine zweite Person zu unterstützen. Die Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch des Dräger SPC 3700 mit der Kühlweste CVA 0700 genau gelesen und verstanden werden!