

# Anlegevorgang Dräger SPC 4400 CLF



1



Chemikalienschutzanzug  
sichtprüfen. Beschädigten  
Chemikalienschutzanzug nicht  
verwenden!

Öffnen Sie den Schutzanzug und  
bereiten Sie ihn zum Einstieg vor.

2



Steigen Sie ohne Schuhe durch  
den geöffneten Reißverschluss,  
zuerst in das rechte und dann in  
das linke Hosenbein ein.

3



Ziehen Sie das Anzugbein hoch  
und steigen Sie mit dem Fuß in  
den Stiefel ein. Ziehen Sie das  
Anzugbein über die Stiefel.

4



Lassen Sie den Stiefel von einer  
zweiten Person mit einem  
chemikalienbeständigen  
Klebeband an dem Hosenbein  
vom Schutzanzug fixieren.

5



Legen Sie die Maske an und  
ziehen Sie die Bänderung  
gleichmäßig nach hinten.

6



Bei Bedarf können Sie  
Baumwollhandschuhe als  
Unterhandschuhe tragen.

7



Ziehen Sie den (Folien-)  
Handschuh an.

8



Ziehen Sie die Daumenschleife  
über Ihren Daumen.

9



Lassen Sie von einer zweiten  
Person den (Folien-)Handschuh  
mit einem  
chemikalienbeständigen  
Klebeband am Ärmel vom  
Schutzanzug fixieren.

10



Beim Tragen eines  
Folienhandschuhes, sollten  
Überziehhandschuhe verwendet  
werden, um einen mechanischen  
Schutz zu bieten.

11



Lassen Sie den Überhandschuh  
von einer zweiten Person mit  
einem chemikalienbeständigen  
Klebeband an dem Ärmel vom  
Schutzanzug fixieren.

12



Streifen Sie die Haube über  
den Kopf und über die  
Vollgesichtsmaske.

13



Lassen Sie den Reißverschluss  
und dessen Abdecklasche  
von einer zweiten Person  
schließen. Dabei darauf achten,  
dass das Klett komplett aufliegt  
und keine Luftschlüsse oder  
undichte Stellen auftreten.

14



Führen Sie die Kinnlasche  
unterhalb der Maske entlang und  
befestigen Sie diese an dem  
hierfür vorgesehenen Klettband.

15



Lassen Sie von einer zweiten  
Person den Übergang von Maske  
und Haube mit einem  
chemikalienbeständigen  
Klebeband sorgfältig abkleben.

16



Falls benötigt, legen Sie einen  
Pressluftatmer/ Gebläsefiltergerät  
an und/oder schließen Sie eine  
externe Atemluftversorgung an.

\*Beachten Sie unbedingt die Inhalte der Schutzanzug-Gebrauchsanweisung!

\*\*Achtung: Beim Tapen mit chemikalienbeständigen Klebeband müssen Falten aufgrund von möglichen Undichtigkeiten vermieden werden! Interne Vorschriften müssen beachtet werden.