

Dräger X-plore® 3300/3500

Procedimiento de colocación



D-7868-2018



D-16563-2018

Sítúe los dos filtros de bayoneta.



D-16577-2018

Asegúrese de que las marcas de los filtros y de la máscara quedan alineadas. Inserte los filtros en la dirección de la flecha hasta que encajen en su lugar.



D-16581-2018

Dirija las hebillas del arnés de la cabeza hacia el extremo del arnés. Tire de la correa del cuello completamente hasta que las hebillas del arnés de la cabeza toquen la abrazadera de la semimáscara.



D-16651-2018

Cierre el gancho (solo en la Dräger X-plore® 3500). Pase la correa alrededor del cuello.



D-16592-2018

Colóquese la semimáscara por encima de la boca y la nariz y pase el arnés de la cabeza por la nuca, por encima de las orejas.



D-16596-2018

Tire de los extremos de las correas hasta que la semimáscara quede firmemente encajada en la cara.

Antes del uso: Realice una prueba de estanquidad



D-16600-2018

Prueba de presión negativa: selle los dos filtros respiratorios con la mano y respire hasta que se genere una presión negativa. Aguante brevemente la respiración. La presión negativa debe mantenerse. Si no se mantiene, ajuste el arnés.



D-16610-2018

Listo para el uso.