

Dräger VarioGard AkkuModul

Das Dräger VarioGard AkkuModul ist ein Zubehör des Dräger VarioGard Gaswarnsystems. Bei Spannungsausfall kann der Mess- und Alarmbetrieb des Dräger VarioGard Systems für ca. zwei Stunden aufrecht erhalten werden.



ÜBERWACHTE VERFÜGBARKEIT

Der Betriebszustand des Dräger VarioGard AkkuModuls wird von der Dräger VarioGard Zentrale überwacht. Eine Betriebsleuchte signalisiert, dass das Dräger VarioGard AkkuModul mindestens 25 % Kapazität aufweist, gleichzeitig steuert eine interne Elektronik das Nachladen der Bleiakkus und schützt diese vor Tiefentladung.

AUSWECHSELBARE BLEIAKKUS

Das Dräger VarioGard AkkuModul ist als Wandgerät erhältlich. Die Bleiakkus müssen gesondert bestellt werden. Ein Satz Bleiakkus besteht aus zwei Akkus mit je 12 V / 7,2 Ah.



Dräger VarioGard AkkuModul
Notversorgung bei Stromausfall.



Bleiakkus
Leistungsstarke Akkus für das
Dräger VarioGard AkkuModul.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Notstromversorgung für Dräger VarioGard System	
Spannungsversorgung	230 V / 115 V, 50 / 60 Hz	
Ausgang	28 V DC; 1,2 A	
Ladezeit nach Tiefentladung	< 48 Stunden	
Umweltbedingung	Temperatur	- 20 bis 40 °C
	Feuchte	10 bis 90 %r.F., nicht kondensierend
	Druck	700 bis 1300 hPa
Wandgehäuse	Kunststoff ABS, lichtgrau RAL 7035, IP 32	
Abmessungen	245 x 190 x 125 mm (B x H x T)	
Gewicht	7 kg inkl. Bleiakumulatoren	
Zulassung	CE Zeichen	RFI/EMC 89/336/EWG
		SELV 72/23/EWG

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger VarioGard AkkuModul (ohne Akkus)	83 15 178
Dräger VarioGard Akku Satz	83 15 569

HAUPTSITZ
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

**ANLAGENBAU
GASMESSTECHNIK**

REGION NORD
23560 Lübeck
Tel 0451 882-4722
Fax 0451 882-4724

REGION OST
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-173
Fax 0341 35 0 31-172

REGION SÜD
82008 Unterhaching
Tel 089 61 52 03 13
Fax 089 61 52 03 10

REGION WEST
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35 39
Fax 02151 37 35 35

**VERTRIEB
INTERNATIONAL**

P. R. CHINA
Beijing Fortune Draeger
Safety Equipment Co., Ltd.
A22 Yu An Rd, B Area,
Tianzhu Airport
Industrial Zone,
Shunyi District,
Beijing 101300
Tel +86 10 80 49 80 00
Fax +86 10 80 49 80 05

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération,
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7, 8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82 82
Fax +41 44 805 82 80
info.ch.sd@draeger.com

SINGAPORE
Dräger Safety Asia Pte Ltd
67 Ayer Rajah Crescent #06-03
Singapore 139950
Tel +65 68 72 92 88
Fax +65 65 12 19 08

UNITED KINGDOM
Dräger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside
Business Park
Blyth, Northumberland
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 544 475

USA
Dräger Safety, Inc.
505 Julie Rivers,
Suite 150
Sugar Land, TX 77478
Tel +1 281 498 1082
Fax +1 281 498 5190