VentStar Resus Neo

de Einweg-Atemschlauchsystem zur Verwendung mit einem Resuscitation Modul — Gebrauchsanweisung

en / enUS Disposable breathing circuit for use with a resuscitation module — Instructions for use

fr Circuit patient à usage unique destiné à être utilisé avec un module de réanimation — Notice d'utilisation

es Circuito respiratorio desechable para el uso con un módulo de reanimación — Instrucciones de uso

ptBR Circuito respiratório descartável para uso com um módulo de ressuscitação — Instruções de uso

nl Beademingscircuit voor éénmalig gebruik voor combinatie met een Resuscitaire warmtestraler — Gebruiksaanwijzing

da Engangsslangesystem til brug sammen med et genoplivningsmodul — Brugsanvisning

no Slangesett til engangsbruk for bruk med gjenopplivningsmodul — Bruksanvisning

sv Engångs-slangsystem för användning med andningsgaskälla (Resuscitation-modul) — Bruksanvisning

fi Kertakäyttöinen hengitysletkustosto käytettäväksi elvytysmoduulin kanssa — Käyttöohje

et Vienkartinė kvėpavimo grandinė, skirta naudoti su reanimacijos moduliu — Naudojimo instrukcija

lv Vienreiz lietojams elpināšanas kontūrs lietošanai ar reanimācijas moduli — Lietošanas instrukcija

ru Одноразовый дыхательный контур для использования с реанимационным модулем — Руководство по эксплуатации

pl Jednorazowy układ oddechowy do użycia z modułem resuscytacyjnym — Instrukcja obsługi

cs Jednorázový dýchací okruh určený pro použití s resuscitačním modulem — Návod k použití

WARNING
To properly use this medical device, read and comply with these instructions for Use.

CE 0123

Hersteller
Dräger Medical AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
Deutschland
T +49 451 882-0
FAX +49 451 882-20 80
http://www.draeger.com

Представитель в РФ
ООО Дрегер
Россия, 125284, Электрозаводская, д. 33, стр.4
Ph. 125 7076, г. Москва,
Россия
T +7 (495) 775 15 20
ФАКС + 7 (495) 775 15 21

Сервисная служба
ООО Дрегер
+7 (495) 775 15 20

日本国内販売元
ドレーガージャパン株式会社
東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル 6・7
03-6447-7200
03-6447-7210
http://www.draeger.com

Ihal Eden / Importer
Dräger Merkezi Tic. ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75 A
Kat:12 Kisikli Is Merkezi 109-110
34870 Kartal – Istanbul,
Turkey
T +90-216-469 0500
Faks: +90-216-469 0560

Dräger

Die folgende Internetseite führt die Länder auf, in denen die Marken eingetragen sind: www.draeger.com/trademarks

Definitionen

WARNUNG
Eine wichtige Information zu einer potentiell gefährlichen Situation, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn deren Eintritt nicht verhindert wird.

ACHTUNG
Eine wichtige Information zu einer potentiell gefährlichen Situation, die zu einer geringen oder mäßigen Verletzung des Anwenders oder Patienten oder zu Schäden am Medizinprodukt oder an anderen Gegenständen führen kann, wenn deren Eintritt nicht verhindert wird.

HINWEIS
Eine inhaltliche Information, die dazu dienen soll, Schwierigkeiten bei der Bedienung des Medizinprodukts zu vermeiden.

Zielgruppen

Hinweise an den Betreiber
Die in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten stellen Anforderungen an die jeweilige Zielgruppe.
Der Betreiber dieses Produkts muss Folgendes sicherstellen:
- Die Zielgruppe verfügt über die erforderliche Qualifikation (z. B. eine fachliche Ausbildung), um die jeweiligen erworbenen fachlichen Wissens).
- Die Zielgruppe ist in der Tätigkeit eingewiesen.
- Die Zielgruppe hat die für die Tätigkeit erforderlichen Kapitel gelesen und verstanden.

Beschreibung der Zielgruppen
Die Zielgruppe darf nur diejenigen Tätigkeiten nur ausführen, wenn sie die entsprechenden Anforderungen erfüllen.

Tätigkeit

Tätigkeit	Anforderung
Verwendung gemäß Zweckbestimmung	Medizinische Fachkenntnisse in der Anwendung des Produkts

Symbole

Weitere Informationen zu den Symbolen stehen auf folgender Internetseite: www.draeger.com/symbols

Ohne Naturlatex hergestellt	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
PVC-frei	Gebrauchsanweisung beachten
Achtung	Lagertemperatur
Nicht zur Wiederverwendung	Relative Feuchte
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Umsteril
Umgebungsdruck	Sachnummer
Verwendbar bis	Chargennummer
Herstelldatum	Stückzahl
Hersteller	

Zu Ihrer und Ihrer Patienten Sicherheit

WARNUNG
Vor jeder Anwendung des Medizinprodukts hat sich der Anwender durch das sorgfältige Lesen dieser Gebrauchsanweisung mit dem Funktionsumfang des Medizinprodukts vertraut zu machen.

WARNUNG
Das Medizinprodukt darf nicht verändert werden. Modifikationen können Fehlfunktionen verursachen, die zu einer Patientengefährdung führen können.

ACHTUNG
Die Installation am Grundgerät muss entsprechend der Gebrauchsanweisung des Grundgeräts vorgenommen werden, als dass dieses Medizinprodukt angeschlossen werden soll. Den sicheren Anschluss am Grundgerät prüfen.

WARNUNG
Zur Vermeidung von Kontamination und Verschmutzung das Atemschlauchsystem bis zum Einsatz versiegelt belassen.

WARNUNG
Vor Inbetriebnahme, Aufbereitung oder Sterilisation kann es einem Versagen der Medizinprodukte und zu Schäden bei den Patienten führen.
Die Medizinprodukte wurden ausschließlich zur einmaligen Verwendung konzipiert, geprüft und hergestellt. Einmalartikel dürfen nicht wiederverwendet, aufbereitet oder sterilisiert werden.

ACHTUNG
Die Medizinprodukte sind nicht einzeln erhältlich. Die Gebrauchsanweisung ist nur einmal im Karton. Kleinteile können verloren und nicht mehr bestellt werden.

WARNUNG
Nur das in der Bestellliste aufgeführte Zubehör ist für die Verwendung mit dem Medizinprodukt getestet und zugelassen worden. Folglich wird dringend empfohlen, das Medizinprodukt nicht mit Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen anderer Hersteller zu betreiben.

WARNUNG
Nur das in der Bestellliste aufgeführte Zubehör ist für die Verwendung mit dem Medizinprodukt getestet und zugelassen worden. Folglich wird dringend empfohlen, das Medizinprodukt nicht mit Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen anderer Hersteller zu betreiben. Die Verwendung von Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen anderer Hersteller kann die korrekte Funktion des Medizinprodukts gefährdet sein.

Zweckbestimmung

VentStar Resus Neo/ß PEEP-Ventil ist ein Einweg-Atemschlauchsystem zur Durchleitung von Atemgas zwischen einer Atemgasquelle (Resuscitation-Module) mit zusätzlichem PEEP und einem Patienten, z. B. auf der Entbindungsstation. Es ist für Patienten mit einem maximalen Atemvolumen von 10 kg (22 lb) bestimmt.

Systemkompatibilitäten

Weitere Informationen zu Systemkompatibilitäten und den Zubehörteilen der Grundgeräte oder separaten Erklärungen von Dräger zu entnehmen.

Übersicht



9030174

A Einstellbares PEEP-Ventil
B PEEP-Einstellknopf mit Bypass
C Atemschlauch
D Konnektor mit 15 mm OD Konus

Vorbereitung und Installation

ACHTUNG
Alle Anschlüsse auf festen Sitz und Dichtheit prüfen.
Selbstheil des Grundgeräts und installiertem PEEP sind zusätzlich regelmäßig durch Messung der Atemwiderstände (Schlauch, Filter usw.) und vor dem Einsatz auf Patienten durchführen.

WARNUNG
Gefahr von Fehlfunktion
Blockierungen, Beschädigungen und Fremdkörper können zu Fehlfunktion führen.
Vor der Installation alle Systemkomponenten auf Blockierungen, Beschädigungen und Fremdkörper prüfen. Keine beschädigten Medizinprodukte verwenden.

WARNUNG
Patientengefährdung
Das Hinzufügen von weiteren Komponenten und die Verwendung von nicht kompatiblen Komponenten kann die inspiratorische und exspiratorische Widerstände erhöhen und zu einer eingeschränkten Leistung des Beatmungsgeräts führen.

WARNUNG
Feuergefahr
Zündquellen wie Elektro- und Laserchirurgiegeräte können zusammen mit Sauerstoff oder Lachgas zu Bränden führen.
Um Patient und Anwender zu schützen, Leckagen an den Sauerstoff und Lachgas führenden Schläuchen zu vermeiden.
Vor Beginn von Elektro- oder Laserchirurgie muss im Bereich des Gas führenden Teile (Endotrachealtubus, Maske, Y-Stück, Schläuche, Filter und Atembeutel) ausreichend mit Luft (<25 % O_2) oder, sofern möglich, Stickstoff gespült werden.

ACHTUNG
Patientengefährdung
Bei der Installation darauf achten, dass das Atemschlauchsystem keine Schlieben und Knicke aufweist, da diese zu einer Erhöhung der Atemarbeit führen können.

ACHTUNG
Verwendung im Autoflowsh Modus nicht möglich.
Das Einweg-Atemschlauchsystem nur jeweils für einen Patienten und ausschließlich im manuellen Modus anwenden.



9030176

(Die Abbildung ist beispielhaft. Gerätespezifische Abbildungen und der Gerätezusammenhang des Grundgeräts zu finden.)

1 VentStar Resus Neo Atemschlauchsystem mit dem Gasausgang (E) des Grundgeräts verbinden.
2 Die Verbindung mit dem exhalativen PEEP-Ventil des Atemschlauchsystems verbinden.
3 Prüfen, ob der Knopf zur PEEP-Einstellung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht ist. Der rechte Anschlag markiert den maximal einstellbaren PEEP-Druck.
4 Alle Anschlüsse auf festen Sitz und Dichtheit prüfen.

Betrieb

WARNUNG
Patientengefährdung
Keine Veränderung an Patienten bevor alle Beatmungsparameter mit Hilfe der Testlunge eingestellt wurden.

WARNUNG
Das Anwenden eines Atemschlauchsystems setzt die genaue Kenntnis dieser Gebrauchsanweisung sowie die Handhabung des Grundgeräts voraus.
Die Anwendung dieser Produkte darf nur durch Anwender erfolgen, die über entsprechende Kenntnisse der Reanimation von Neugeborenen verfügen und mit dem Gerätekonzept vertraut sind.
Unsterilisierte Handhabung oder Anwendungsfehler können zu einer Patientenbefährdung führen.

Funktion und Einstellen prüfen

1 Bypass (B) mit Daumen oder Zeigefinger verschließen.
2 Die Atemwegsdruckentlastung (p.max) am Grundgerät (P) auf den gewünschten Wert einstellen.
3 Den Fluss (Q) auf die gewünschte Flowrate von 5 bis max. 15 L/min am Grundgerät einstellen. Um dabei die 7 à 8 L/min nicht zu überschreiten.
4 Bypass (B) öffnen. Den PEEP auf den gewünschten Wert abstimmen.
5 Den einreichten PEEP-Druck am Manometer (H) prüfen.

Um Atelektasfehler zu vermeiden, muss der Druck frontal vom Manometer abgelesen werden. Ein Ablesen von den Einstellknopfs gegen den Uhrzeigersinn wird der PEEP-Druck reduziert.
Einstellen kann mit PEEP-Druck von 5 bis 8 mbar (5 bis 8 cmH2O).

WARNUNG
Patientengefährdung
Der PEEP-Druck ist von eingestellten Flow abhängig und ändert sich mit der Einstellung des Flows.
Bei der Installation von Zubehör, Verbrauchsartikeln den Atemwegsdruck überwachen und, wenn erforderlich, den Druck regulieren.

6 Geschlossakse, Lanyrmasken oder Endotrachealtubus am Standardanschluss des PEEP-Ventils anschließen.

WARNUNG
Patientengefährdung
Das Atemschlauchsystem bei eingeschalteten Wärmestrahler nicht unbeinzut unter den Wärmestrahler positionieren. Verschlauchungsgefahr durch heiße Atemgase und hohe Oberflächentemperatur. Verbindungen können sich lösen.

Beatmen des Patienten
Das PEEP-Ventil festhalten und gleichzeitig mit Daumen oder Zeigefinger die Bypass-Öffnung (B) verschließen und in der gewünschten Atemfrequenz beatmen.

Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

WARNUNG
Patientengefährdung
Ein eingeschränkte Konzentration muss kontinuierlich durch ein geeignetes Ox-Messgerät überwacht werden.

ACHTUNG
Patientengefährdung
Das Atemschlauchsystem bei eingeschalteten Wärmestrahler nicht unbeinzut unter den Wärmestrahler positionieren. Verschlauchungsgefahr durch heiße Atemgase und hohe Oberflächentemperatur. Verbindungen können sich lösen.

HINWEIS
Das Einweg-Atemschlauchsystem darf nur an einem Patienten verwendet werden. Ein Wechsel des Atemschlauchsystems erfolgt nach den geltenden hygienevorschriften. Es wird empfohlen, das Atemschlauchsystem nach max. 7 Tagen zu wechseln.

Technische Daten

Atemschlauchlänge	1,02 m (40 in)
Volumen des Atemschlauchsystems	0,1 L
Material	
Atemschläuche	EVA
PEEP-Ventil	PC
Alle Komponenten sind PVC-frei.	
Leistungsdaten	
Insp./Exsp. Widerstand bei 15 L/min	<2 mbar* (<2 cmH2O)
Insp./Exsp. Widerstand bei 5 L/min	<2 mbar (<2 cmH2O)
Insp./Exsp. Widerstand bei 2,5 L/min	<0,1 mbar (<0,1 cmH2O)
Compliance bei 30 mbar	<0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH2O)
Compliance at 60 mbar	<1 mL/mbar (<1 mL/cmH2O)
Leakage at 60 mbar	<50 mL/min
Leakage at 30 mbar	<10 mL/min
Ambient conditions	
During storage	
Temperature	–20 to 60 °C (–4 to 140 °F)
Relative humidity	10 % to 95 % (non-condensing)
Ambient pressure	500 to 1200 hPa (7.3 pis to 17.4 psi)
During operation	
Temperature	10 to 40 °C (50 to 104 °F)
Relative humidity	10 % to 95 % (non-condensing)
Ambient pressure	500 to 1200 hPa (7.3 pis to 17.4 psi)
Classification according to EC Directive 93/42/EEC, Annex IX	Class IIa
UMDNS code	14-238
Universal Medical Device Nomenclature System – nomenclature for medical devices	
Protection class	Type BF

*) The medical device meets the requirements of the ISO 80601-2-13 standard.

*) 1 bar = 1 kPa x 100

Bestelliste

Benennung	Sachnummer
VentStar Resus Neo	MP00310
Zubehör	
Testlunge	MP02425
Anästhesiemaske LiteStar, Einweg, Größe 1, Frühgeborene, ohne Hakenring (30 St.)	MP01501
Anästhesiemaske LiteStar, Einweg, Größe 2, Säuglinge, ohne Hakenring (30 St.)	MP01502
Anästhesiemaske ComfortStar, Einweg, Größe 0, Frühgeborene, Säuglinge, mit Hakenring (20 St.)	MP01510
Anästhesiemaske ComfortStar, Einweg, Größe 1, Neonaten, Standard, mit Hakenring (20 St.)	MP01511
Anästhesiemaske ComfortStar, Einweg, Größe 2, Säuglinge, Standard, mit Hakenring (20 St.)	MP01512
Silikon-Anästhesiemaske, Mehrweg, Größe 00, Frühgeborene	MP02900
Silikon-Anästhesiemaske, Mehrweg, Größe 0, Neugeborene, klein	MP01910
Silikon-Anästhesiemaske, Mehrweg, Größe 1, Neugeborene, groß	MP01911
Adapter für MX300/MX300	MP01880

*) Nicht als Artikel und weltweit erhältlich.

9 0 5 2 7 7 6

fr **Notice d'utilisation**
VentStar Resus Neo
Circuit patient à usage unique destiné à être utilisé avec un module de réanimation

Marques déposées

Marques déposées de Dräger

Marque déposée
VentStar®
Resuscitaire®

Le site Internet suivant fournit une liste des pays dans lesquels les marques déposées sont enregistrées : www.draeger.com/trademarks

Définitions

AVERTISSEMENT
Les messages d'AVERTISSEMENT délivrent des informations importantes sur une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des accidents graves.

ATTENTION
Les messages de mise en garde "ATTENTION" fournissent des informations importantes sur une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées chez l'utilisateur ou le patient, ainsi que l'endommagement du dispositif médical ou d'autres objets.

REMARQUE
Les REMARQUES délivrent des informations complémentaires destinées à faciliter le fonctionnement.

Groupes cibles

Obligations de l'organisation opérationnelle
Les tâches décrites dans ce document spécifient les exigences à respecter par chacun des groupes cibles.
L'organisation opérationnelle de ce produit doit s'assurer des points suivants :
- Le groupe cible dispose des qualifications requises (p.ex. a suivi une formation spécialisée ou acquis par l'expérience des connaissances spécialisées).
- Le groupe cible a été formé pour la tâche.
- Le groupe cible a lu et compris les chapitres requis pour accomplir la tâche.

Description des groupes cibles
Les groupes cibles sont autorisés à accomplir les tâches suivantes à condition de respecter les exigences correspondantes.

Utilisateur

Tâche	Exigence
Utilisation du produit conformément à l'utilisation prévue	Connaissances médicales spécialisées dotes soiree of usio del producto

Symboles

Des plus amples informations relatives aux symboles sont disponibles sur la page Internet suivante : www.draeger.com/symbols

sans latex caoutchouc	Tenir à l'abri des rayons du soleil
Sans PVC	Consulter la notice d'utilisation
Attention	Température de stockage
Ne pas réutiliser	Humidité relative
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Non stérile
Pression ambiante	Référence de pièce
Date de péremption	Numéro de lot
Date de fabrication	Quantité
Fabricant	

Pour votre sécurité et celle de vos patients

AVERTISSEMENT
Pour s'assurer de bien comprendre les caractéristiques de performance de ce dispositif médical, l'utilisateur devrait lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le dispositif médical.

AVERTISSEMENT
Ne pas modifier le dispositif médical. Une modification peut endommager l'appareil ou nuire à son bon fonctionnement, ce qui peut causer des blessures au patient.

ATTENTION
Ce dispositif médical doit être monté sur l'appareil de base comme indiqué dans la notice d'utilisation de ce dernier. Sinon, il ne le sûr-courté du raccordement au système de l'appareil de base.

AVERTISSEMENT
Afin d'éviter toute contamination ou salissure, le circuit patient doit rester emballé jusqu'à son utilisation.

AVERTISSEMENT
La réutilisation, le retraitement ou la stérilisation peuvent entraîner le dysfonctionnement des dispositifs médicaux et mettre le patient en danger.
Ces dispositifs médicaux ont été conçus, fabriqués et testés spécialement pour un usage unique. Ils ne doivent ni réutiliser, retraiter ou de stériliser les produits à usage unique.

ATTENTION
Les notices des dispositifs médicaux ne sont pas disponibles séparément. Conserver la notice d'utilisation dans un endroit accessible avec le dispositif médical ou sauf pour son exemplaire par kit.

Accessoires

AVERTISSEMENT
Seuls les accessoires indiqués dans la liste « Pour vos commandes » ont été testés et homologués pour une utilisation avec le dispositif médical. Folglich wird dringend empfohlen, das Medizinprodukt nicht mit Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen anderer Hersteller zu betreiben.

*) Nicht alle Artikel sind weltweit erhältlich.

Domaine d'application

Le VentStar Resus Neo avec valve PEP manuelle est un circuit patient à usage unique servant à acheminer le gaz respiratoire entre la source de gaz respiratoire (module de réanimation) avec une valve PEP supplémentaire et un patient, p. ex. dans une salle d'accouchement. Il est adapté à des patients avec un volume maximal de 10 kg (22 lb).

Compatibilité du système
Pour plus d'informations sur les compatibilités du système, se référer aux listes d'accessoires des dispositifs de base ou autres documents d'utilisation de Dräger.

Vue d'ensemble

9030174

A Valve de réglage PEP
B Bouton de réglage PEP avec by-pass
C Tuyau de ventilation
D Connecteur coni d'un cône ISO de 15 mm de diamètre extérieur

Préparation et installation

ATTENTION
Vérifier l'assise et l'étanchéité des raccords.
Effectuer un autotest du dispositif de base incluant un test de fuite une fois le circuit patient (tuyaux, filtre, etc.) complètement installé et avant de l'utiliser sur le patient.

AVERTISSEMENT
Risque de dysfonctionnement
Les obstructions, dommages et corps étrangers peuvent causer un dysfonctionnement.
Vérifier l'absence d'obstructions, dommages et corps étrangers sur tous les composants du système avant l'installation.
Ne pas utiliser de dispositifs médicaux endommagés.

AVERTISSEMENT
Risque d'accident
Le circuit patient à usage unique doit être utilisé pour un seul patient. Le remplacement du circuit patient doit être effectué conformément à la réglementation hygiénique en vigueur. Il est recommandé de remplacer le circuit patient au bout de maximum 7 jours d'utilisation sur un patient.

Caractéristiques techniques

Longueur du tuyau respiratoire	1,02 m (40 in)
Volume du circuit patient	0,1 L
Matériel	
Tuyaux respiratoires	EVA
Valve PEEP	PC
Tous les composants sont exempts de PVC	
Performance data	
Résistance insp./exp. à 15 L/min	<2 mbar* (<2 cmH2O)
Résistance insp./exp. à 5 L/min	<2 mbar (<2 cmH2O)
Résistance insp./exp. à 2,5 L/min	<0,1 mbar (<0,1 cmH2O)
Compliance à 30 mbar	<0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH2O)
Compliance à 60 mbar	<1 mL/mbar (<1 mL/cmH2O)
Fuite à 60 mbar	< 50 mL/min
Fuite à 30 mbar	<10 mL/min
Conditions environnantes	
Pendant le stockage	
Température	–20 à 60 °C (–4 à 140 °F)
Humidité relative	10 à 95 % (sans condensation)
Pression ambiante	500 à 1200 hPa (7,3 psi à 17,4 psi)
En fonctionnement	
Température	10 à 40 °C (50 à 104 °F)
Humidité relative	10 % à 90 % (sans condensation)
Pression ambiante	500 à 1200 hPa (7,3 psi à 17,4 psi)
Classification selon la Directive CE 93/42/CEE Annexe IX	Classe IIa
Code UMDNS	14-238
Universal Medical Device Nomenclature System – Nomenclature des dispositifs médicaux	
Classe de protection	Type BF

Le dispositif médical répond aux exigences définies par la norme ISO 80601-2-13.

*) 1 bar = 1 kPa x 100

Pour vos commandes

Désignation*	Référence de pièce
VentStar Resus Neo	MP00310
Accessoires	
Poumon test	MP02425
Masque d'anesthésie LiteStar, à usage unique, taille 1, bébé prématuré, sans crochet (jeu de 30)	MP01501
Masque d'anesthésie LiteStar, à usage unique, taille 2, bébé, sans crochet (jeu de 30)	MP01502
Masque d'anesthésie ComfortStar, à usage unique, taille 0, bébés prématurés, avec crochet (jeu de 20)	MP01510
Masque d'anesthésie ComfortStar, à usage unique, taille 1, nouveau-né, standard, avec crochet (jeu de 20)	MP01511
Masque d'anesthésie ComfortStar, taille 2, bébé, standard, avec crochet (jeu de 20)	MP01512
Masque d'anesthésie en silicone, réutilisable, taille 00, bébé prématuré	MP02900
Masque d'anesthésie en silicone, réutilisable, taille 0, nouveau-né, petit	MP01910
Masque d'anesthésie en silicone, réutilisable, taille 1, nouveau-né, grand	MP01911
Adaptateur pour MX300/MX300i	MP01880

*) Certains articles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

es **Instrucciones de uso**
VentStar Resus Neo
Circuito respiratorio desechable para el uso con un módulo de reanimación

Marcas comerciales

Marcas comerciales propiedad de Dräger

Marca comercial
VentStar®
Resuscitaire®

La siguiente página web proporciona una lista de los países donde están registradas las marcas: www.draeger.com/trademarks

Definiciones

ADVERTENCIA
Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona información importante sobre una situación potencialmente peligrosa, la cual puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

PRECAUCIÓN
Un mensaje de PRECAUCIÓN proporciona información importante sobre una situación potencialmente peligrosa, la cual puede provocar lesiones leves o moderadas al usuario o al paciente o daños al producto médico o a otros objetos en caso de no evitarse.

NOTA
Una NOTA proporciona información adicional para evitar inconvenientes durante el manejo.

Grupos destinatarios

Deberes de la entidad explotadora
Las tareas descritas en este documento especifican los requisitos que ha de cumplir cada grupo destinatario.
La entidad explotadora de este producto debe asegurarse de lo siguiente:
- El grupo destinatario tiene las cualificaciones necesarias (p. ej., se ha sometido a una formación especializada o ha adquirido conocimientos especializados mediante la experiencia profesional).
- El grupo destinatario ha sido formado para realizar la tarea.
- El grupo destinatario ha leído y comprendido los capítulos requeridos para realizar la tarea.

Descripción de los grupos destinatarios
Los grupos destinatarios solo pueden realizar las siguientes tareas si cumplen con los requisitos correspondientes.

Usuario

Tarea	Requisito
Uso del producto de acuerdo con el uso previsto	Conocimientos médicos especializados sobre el uso del producto

Símbolos

Más información sobre los símbolos está disponible en la siguiente página web: www.draeger.com/symbols

No fabricado con látex de caucho natural	No exponer a la luz del sol
Sin PVC	Consultar las instrucciones de uso
Precaución	Temperatura de almacenamiento
No reutilizar	Humedad relativa
No utilizar si está dañado el embalaje	No estéril
Presión ambiente	Número de referencia
Uso hasta	Número de lote
Fecha de fabricación	Cantidad
Fabricante	

Para su seguridad y la de sus pacientes

ADVERTENCIA
Para comprender totalmente las características de funcionamiento de este dispositivo médico, el usuario debe leer atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA
No modifique el dispositivo médico. Las modificaciones pueden dañar o menoscabar el funcionamiento adecuado del dispositivo, lo cual puede provocar lesiones en el paciente.

PRECAUCIÓN
La instalación en el dispositivo básico tiene que efectuarse de acuerdo con las instrucciones de uso del dispositivo básico, en el cual se utilizará este equipo médico. Asegúrese de que esta unión conectado segura con el sistema del dispositivo básico.

ATENCIÓN
Para evitar la contaminación y el ensuciamiento del circuito de respiración, debe dejar permanecer embalado hasta el momento de su utilización.

ADVERTENCIA
La reutilización, el reprocesamiento o la esterilización puede provocar fallos en los dispositivos médicos y causar lesiones al paciente.
Estos dispositivos médicos han sido diseñados, comprobados y fabricados exclusivamente para un solo uso. Los productos de un solo uso no se deben volver a utilizar, tratar ni esterilizar.

PRECAUCIÓN
Los dispositivos médicos no están disponibles individualmente. En el paquete clínico solo se incluye una copia de las instrucciones de uso, por lo cual, las instrucciones tienen que guardarse en un lugar accesible para los usuarios.

Accesorios

ADVERTENCIA
Solo los accesorios incluidos en la lista de pedido han sido comprobados y aprobados para su uso con el dispositivo médico. En consecuencia, se recomienda que solo se utilicen estos accesorios con el dispositivo médico en cuestión. De lo contrario, el dispositivo médico podría no funcionar correctamente.

Uso previsto

VentStar Resus Neo con válvula PEEP manual es un circuito respiratorio desechable para conducir gas respiratorio desde una fuente de gas respiratorio (módulo de reanimación) con PEEP adicional hasta un paciente, p. ej., en una unidad de suministros. Es apto para pacientes con un volumen máximo de 10 kg (22 lb).

Compatibilidad de sistema
Para más información sobre compatibilidad de sistema, consulte las listas de accesorios de los dispositivos básicos u otros documentos emitidos por Dräger.

Descripción



9030174

A Válvula de control PEEP
B Botón de ajuste PEEP con bypass
C Tubo de respiración
D Conector con cono ISO, D.E. de 15 mm

Preparación e instalación

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y herméticas.
Un autotest del dispositivo básico, incluyendo una prueba de fugas, debe realizarse una vez que el circuito paciente (tubos, filtro, etc.) esté totalmente instalado y antes de utilizarlo en el paciente.

ADVERTENCIA
Riesgo de funcionamiento incorrecto
Las obstrucciones, los daños y los cuerpos extraños pueden originar un funcionamiento incorrecto.
Comprobar todos los componentes del sistema en cuanto a obstrucciones, daños y cuerpos extraños antes de la instalación.
No utilice dispositivos médicos que presenten daños.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones para el paciente
La adición de otros componentes y el uso de componentes incompatibles puede aumentar la resistencia inspiratoria y espiratoria y afectar negativamente en el rendimiento del ventilador.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio
En combinación con oxígeno o óxido nitroso, las fuentes de ignición, como dispositivos de electrocirugía y cirugía láser, pueden provocar incendios. Para proteger al paciente y al usuario, prevenga las fugas en mangueras que transporten oxígeno y óxido nitroso.
Antes de iniciar la electrocirugía o cirugía láser, limpie adecuadamente con aire las inmediaciones de las piezas conductoras de gas (tubo endotraqueal, máscara, pieza en Y, mangueras, filtro y bolsa de reinhalación manual) avec de l'air (<25 % O_2) , si cabe, con N_2O, siempre que sea posible.

PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones para el paciente
Asegúrese de instalar el circuito respiratorio sin bucles ni pliegues para evitar que aumente la resistencia.

PRECAUCIÓN
No puede utilizarse en modo Autobreath.
Cada circuito respiratorio desechable solo puede utilizarse para un paciente y solo debe utilizarse en el modo manual.



9030176

(Cette illustration est un exemple. Les illustrations spécifiques à l'appareil se trouvent dans la notice d'utilisation de l'appareil de principal.)

1 Raccorder le circuit patient VentStar Resus Neo à la sortie de gaz (E) de l'appareil principal.
2 Raccorder le poumon test à la valve de réglage PEP du circuit patient.
3 Vérifier que le bouton de réglage PEP est bien tourné vers la droite jusqu'en butée. Cela correspond au réglage maximal de la PEP.
4 Vérifier l'assise et l'étanchéité des raccords.

Fonctionnement

AVERTISSEMENT
Risque d'accident
Ne pas utiliser sur le patient avant que tous les paramètres de ventilation aient été réglés à l'aide du poumon test.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de ce circuit patient exige des connaissances précises de la présente notice d'utilisation ainsi que de l'appareil principal auquel il est raccordé.
Les appareils ne doivent être utilisés que par des personnes ayant des connaissances suffisantes dans la réanimation des nouveau-nés et ayant suivi une formation relative à l'utilisation des appareils.
Toute utilisation inadéquate ou erreur d'utilisation peut mettre en danger la santé du patient.

Accessoires

AVERTISSEMENT
Seuls les accessoires indiqués dans la liste « Pour vos commandes » ont été testés et homologués pour une utilisation avec le dispositif médical. Il est donc fortement recommandé de n'utiliser que ces accessoires avec le dispositif médical en question. Dans le cas contraire, l'appareil médical risque de ne pas fonctionner correctement.

Domaine d'application

Le VentStar Resus Neo avec valve PEP manuelle est un circuit patient à usage unique servant à acheminer le gaz respiratoire entre la source de gaz respiratoire (module de réanimation) avec une valve PEP supplémentaire et un patient, p. ex. dans une salle d'accouchement. Il est adapté à des patients avec un volume maximal de 10 kg (22 lb).

Compatibilité du système
Pour plus d'informations sur les compatibilités du système, se référer aux listes d'accessoires des dispositifs de base ou autres documents d'utilisation de Dräger.

Vue d'ensemble



9030174

A Valve de réglage PEP
B Bouton de réglage PEP avec by-pass
C Tuyau de ventilation
D Connecteur coni d'un cône ISO de 15 mm de diamètre extérieur

Préparation et installation

ATTENTION
Vérifier l'assise et l'étanchéité des raccords.
Effectuer un autotest du dispositif de base incluant un test de fuite une fois le circuit patient (tuyaux, filtre, etc.) complètement installé et avant de l'utiliser sur le patient.

AVERTISSEMENT
Risque de dysfonctionnement
Les obstructions, dommages et corps étrangers peuvent causer un dysfonctionnement.
Vérifier l'absence d'obstructions, dommages et corps étrangers sur tous les composants du système avant l'installation.
Ne pas utiliser de dispositifs médicaux endommagés.

AVERTISSEMENT
Risque d'accident
Le circuit patient à usage unique doit être utilisé pour un seul patient. Le remplacement du circuit patient doit être effectué conformément à la réglementation hygiénique en vigueur. Il est recommandé de remplacer le circuit patient au bout de maximum 7 jours d'utilisation sur un patient.

Caractéristiques techniques

Longueur du tuyau respiratoire	1,02 m (40 in)
Volume du circuit patient	0,1 L
Matériel	
Tuyaux respiratoires	EVA
Valve PEEP	PC
Tous les composants sont exempts de PVC	
Performance data	
Résistance insp./exp. à 15 L/min	<2 mbar* (<2 cmH2O)
Résistance insp./exp. à 5 L/min	<2 mbar (<2 cmH2O)
Résistance insp./exp. à 2,5 L/min	<0,1 mbar (<0,1 cmH2O)
Compliance à 30 mbar	<0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH

Bestillingsliste

Betegnelse*	Artikk-nummer
VentStar Resus Neo	MP00310
Tilbehør	
Testlunge	MP02425
LiteStar anestesimaske, engångsbruk, størrelse 1, for tidligt født baby, uten samlering (20 stk.)	MP01501
LiteStar anestesimaske, engångsbruk, størrelse 2, baby, uten samlering (20 stk.)	MP01502
ComfortStar anestesimaske, til engangsbruk, størrelse 0, for tidligt født baby, standard, med samling (20 stk.)	MP01510
ComfortStar anestesimaske, til engangsbruk, størrelse 1, nyfødt, standard, med samling (20 stk.)	MP01511
ComfortStar anestesimaske, størrelse 2, baby, standard, med samlering (20 stk.)	MP01512
Silikonanestesimaske, til flergangsbruk, størrelse 00, for tidligt født	MP02900
Silikonanestesimaske, til flergangsbruk, størrelse 0, liten nyfødt	MP01910
Silikonanestesimaske, til flergangsbruk, størrelse 1, stor nyfødt	MP01911
Adapter for MX300/MX300i	MP01880

*) Nogle artikler fås ikke i alle lande.

no Bruksanvisning

VentStar Resus Neo

Slangesett til engangsbruk for bruk med gjenopplivingsmodul

Varemerker

Varemerker tilhører Dräger

Varemerke
VentStar®
Resuscitaire®

Følgende nettside viser en liste over landene der varemerkene er registrert: www.draeger.com/trademarks

Definisjoner

ADVARSEL

En ADVARSEL-melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan medføre dødsfall eller alvorlig skade.

FORSIKTIG

En FORSIKTIG-melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre mindre eller moderat skade på brukeren eller pasienten, eller skade på det medisinske utstyret eller annet utstyr.

MERKNAD

En MERKNAD gir ytterligere informasjon som skal følges, for å unngå problemer under bruken.

Målgrupper

Driftsorganisasjonens pliktar

Opplæringen av helsepersonell i dette dokumentet, spesifiserer kravene som må oppfylles av hver respektive målgruppe.

Driftsorganisasjonen for dette produktet må sørge for følgende:

- Målgruppen har de nødvendige kompetansene for å kunne, helt gjennomgått spesialopplæring eller tilsvarende kvalifikasjoner, gjennomføre sikker og effektiv håndtering av produktet.
- Målgruppen er opptatt til å utføre oppgaven.
- Målgruppen har lest og forstått kapitlene som kreves for å utføre oppgaven.

Beskrivelse av målgrupper

Målgruppene kan bare utføre følgende oppgaver hvis de mater de nødvendende kvalifikasjonene.

Oppgave	Krav
Bruk av produktet i tråd med tiltenkt bruk	Medisinsk spesialsykepleier i bruk av produktet

Symboler

Ytterligere informasjon om symbolene finnes på følgende nettside: www.draeger.com/symbols

	Ikke laget med naturlig gummilateks		Må holdes unna sollys
	PVC-fri		Se bruksanvisningen
	Forsiktig		Lagringstemperatur
	Skal ikke gjenbrukes		Relativ fuktighet
	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet		Ikke-sterilt
	Omgivelsestrykk		Delenummer
	Brukes innen		Partinummer
	Produksjonsdato		Antall
	Produsent		

For din egen og dine pasienters sikkerhet

ADVARSEL

For full forståelse av bruksegenskapene til dette medisinske utstyret, skal brukeren lese denne bruksanvisningen grundig før bruk av det medisinske utstyret.

ADVARSEL

Ikke modifiser det medisinske utstyret. Modifisering kan skade eller forringe utstyrets funksjon, noe som kan føre til pasientskade.

FORSIKTIG

Montering på hovedapparatet må være i overensstemmelse med bruksanvisningen for hovedapparatet slik som dette medisinske utstyret brukes sammen med. Pass på at det er en trygg forbindelse mellom tilbehøret og hovedapparatet.

ADVARSEL

For å unngå forurensning og tilsmussing bør respirasjonssløyfen, gassetet ligge i emballasjen til det skal brukes.

ADVARSEL

Brukeren av dette slangesettet kryss inngående kunnskap om risikoene i denne bruksanvisningen samt om hvordan pasienten det er koplet til.

Dette medisinske utstyret er bare konstruert, testet og produsert for engangsbruk. Engangsprodukter må ikke brukes flere ganger, reprosesseres eller steriliseres.

FORSIKTIG

De medisinske utstyrskomponentene er ikke tilgjengelige enkeltvis. Bestill en komplett slangesett som beskrevet i den kliniske pakken, og skal derfor oppbevares tilgjengelig for brukene.

Tilbehør

ADVARSEL

Bare tilbehøret som står oppført på bestillingsliste, er testet og godkjent for bruk med det medisinske utstyret. Det anbefales på det sterkeste at kun slikt tilbehør brukes sammen med det spesifikke medisinske utstyret. Ellers kan man risikere at det medisinske utstyret ikke fungerer slik det skal.

Tiltenkt bruk

VentStar Resus Neo med manuell PEEP-ventil er et slangesett til engangsbruk for transport av respirasjonsgass fra en respirasjonsmaskin (gjenopplivingsmodul) til med økte PEEP til en pasient, dvs. en forsyningsenhet. Det er egnet for pasienter med en maksimal kroppsvekt på 10 kg (22 lb).

Systemkompatibilitet

For ytterligere informasjon om systemkompatibilitet, se listen over tilbehør for hovedapparatene eller andre dokumenter utgitt av Dräger.

Oversikt



A Reguleringsventil PEEP
B Styrker for innstilling av PEEP, med omslipp
C Respirasjonslange
D Tilkopling med 15 mm OD ISO-konus

Slangjæring og installasjon

FORSIKTIG

Kontroller at alle koblinger sitter godt og er tette.
Utfør en sekvens av hovedslangen, som inkluderer en lekkasjetest etter at respirasjonssystemet (slange, filter osv.) er fullstendig montert, og før bruk på pasienten.

ADVARSEL

Fare for feiltolkningen

Hindringer, skade og fremmedlegemer kan føre til feilfunksjon.

Kontroller alle systemkomponentene med hensyn til hindringer, skade og fremmedlegemer før monteringen.

Bruk aldri medisinsk utstyr som er skadet.

ADVARSEL

Fare for skade på pasienten

Hvis det tilbyres ytterligere komponenter og brukes komponenter som ikke er kompatible, kan den inspiratoriske og ekspiratoriske motstanden øke og påvirke ytelsen til ventilatoren.

ADVARSEL

Fare for brann

I kombinasjon med oksygen eller nitrogenoksid kan antennelsesrisikoen som elektrokirurgiske og laserkirurgiske anordninger forårsake brann. For å beskytte pasient og brukere må lekkasjer fra slanger som fører oksygen eller nitrogenoksid, unngås.

Før elektrokirurgi eller laserkirurgi påbegynnes, må området rundt sjeldtrakeale deler (endotrakealslutter, masker, Y-stykke, slanger, filter og respirasjonsspesyl) spyles tilstrekkelig med luft (>25 % O2) spyt også under kirurgiske prosedyrer.

FORSIKTIG

Fare for skade på pasienten
Kun ikke brukes i Autobreath-modus
Hvert respirasjonssystem til engangsbruk kan bare brukes på én pasient og kun i manuell modus.

(Illustrasjonen er et eksempel. Apparatspesifikke illustrasjoner finner du i bruksanvisningen for hovedapparatet.)

Bestillingsliste

Betegnelse*	Delenummer
VentStar Resus Neo	MP00310
Tilbehør	
Testlunge	MP02425
Anestesimaske LiteStar, engångsbruk, storlek 1, premat, utan krok (20 st.)	MP01501
Anestesimaske LiteStar, engångsbruk, storlek 2, vuxna, utan krok (20 st.)	MP01502
ComfortStar anestesimaske, engångsbruk, storlek 0, premat, standard, med krok (20 st.)	MP01510
ComfortStar anestesimaske, engångsbruk, storlek 1, nyfödd, standard, med krok (20 st.)	MP01511
ComfortStar anestesimaske, storlek 2, baby, standard, med krok (20 st.)	MP01512
Silikonanestesimaske, återanvändbar, str. 00, premature barn	MP02900
Silikonanestesimaske, återanvändbar, storlek 0, premie	MP01910
Silikonanestesimaske, återanvändbar, storlek 1, stor nyfödd	MP01911
Adapter till MX300/MX300i	MP01880

*) Alle artiklar är inte tillgängliga i hela världen.

sv Bruksanvisning

VentStar Resus Neo

Engångs-slangsystem för användning med andningsgaskälla (Resuscitation-modul)

Varumärken

Varumärken som ägs av Dräger

Varumärke
VentStar®
Resuscitaire®

På följande webbsida finns en lista över de länder där varumärkena är registrerade: www.draeger.com/trademarks

Definitioner

VARNING

En VARNING innehåller viktig information om en potentiellt farlig situation som, om den inte undvikes, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHET

En FÖRSIKTIGHET-meddelande ger viktig information om en potentiellt farlig situation som, om den inte undvikes, kan leda till att användaren eller patienten skadas lindrigt eller måttligt eller orsaka skada på produkten eller annan egendom.

OBS

OBS innehåller tilläggsinformation som är avsedd att underlätta användningen.

Målgrupper

Åligganden för den ansvariga organisationen

Dessa gäller för personer beskrivs i detta dokument specificerar vilka krav som måste uppfyllas av respektive målgrupp.

Den organisation som är ansvarig för den här produkten måste säkerställa följande:

- Att målgruppen har nödvändiga kompetens (d v s. har genomgått specialutbildning eller tillägnat sig specialistkunskap genom erfarenhet).
- Att målgruppen har fått utbildning i att utföra uppgiften.
- Att målgruppen har läst och förstått de kapitel som är nödvändiga för att utföra uppgiften.

Beskrivning av målgrupper

Målgrupperna får bara utföra följande uppgifter om de uppfyller motsvarande krav.

Uppgift	Krav
Användning av produkten i enlighet med avsedd användning	Medicinsk sjuksköterska / sjuksköterska / barnsjuksköterska / anvisningar av produkten

Symboler

Mer information om symbolerna finns på följande webbsida: www.draeger.com/symbols

	Latexfritt tillverkad av naturlatex		Håll borta från solljus
	PVC-fri		Se bruksanvisning
	Försiktighet		Förvaringstemperatur
	Återanvänd inte		Relativ fuktighet
	Använd inte om förpackningen är skadad		Icke sterilt
	Omgivningstryck		Delnummer
	Använd före		Partinummer
	Tillverkningsdatum		Antal
	Tillverkare		

För din och dina patienters säkerhet

VARNING

För fullständig förståelse av denna medicinteknika utrustnings egenskaper bör användare läsa igenom denna bruksanvisning noggrant innan utrustningen används.

VARNING

Modifiera ej den medicintekniska produkten. Modifiering kan skada och försämra produktens funktion vilket kan leda till patientskador.

FÖRSIKTIGHET

Anslutning till grundutrustningen måste ske i enlighet med bruksanvisningen för den grundutrustning som denna medicintekniska produkt används tillsammans med. Se till att det finns en säker anslutning till baserutrustningen system.

VARNING

Använd inte slangsystemet vara kvar i förpackningen tills det ska användas, så att den inte kontamineras eller förorenas.

VARNING

Återanvändning, rekonditionering och sterilisering kan leda till att medicinteknikas funktion försämras och/eller att risker uppstår för patienten.

De medicintekniska produkterna har endast utformats, testats och tillverkats för engångsbruk. Engångsprodukter får inte återanvändas, rengöras eller steriliseras.

FÖRSIKTIGHET

De medicintekniska produkterna säljs inte separat. Endast ett exemplar av bruksanvisningen ingår i den kliniska förpackningen. Den måste därför förvaras på plats som är tillgänglig för användarna.

Tillbehör

ADVARSEL

Endast de tillbehör som finns med på bestållningslistan på har testats och godkänts för användning med denna medicintekniska produkten. Därför bör endast dessa tillbehör användas tillsammans med den aktuella medicintekniska produkten. I annat fall fungerar den medicintekniska produkten eventuellt inte korrekt.

Kontroll av funktion och inställning

1 Stäng förbiloppsventilen (B) med tummen eller pekfingret.
2 Ställ in luftvägstrycksgivaren (p-max) på baserutheten (F) till önskat värde.
3 Ställ in flödet (G) på baserutheten till den nödvändiga flödesinställningen (vanligtvis 5 och maximalt 15 L/min.) för flode på 7 till 8 L/min vanligtvis.
4 Öppna förbiloppsventilen (B). Ställ in PEEP på önskat intervall.
5 Kontrollera det PEEP-värde som anges på tryckmätaren (H).

För att förhindra felaktiga avläsningar måste trycket läsas av från tryckmätaren rakt framifrån. PEEP minskas genom att inställningsvredet vrids moturs.

Ett PEEP-värde på 5 till 8 mbar (5 till 8 cmH2O) rekommenderas.

VARNING

Risk för patientskador

PEEP-värdet beror på flödet och förändras i förhållande till hur flödet justeras.

Övervaka fortlöpande luftvägstrycket under återupplivning av nyfödda och justera vid behov.

4 Antalet av anslutsstycken, laryngeal mask eller endotrakealrurför till standardkopplingen på PEEP-reglervventilen.

VARNING

Risk för patientskador

PEEP-värdet beror på flödet och förändras i förhållande till hur flödet justeras.

Övervaka fortlöpande luftvägstrycket under återupplivning av nyfödda och justera vid behov.

4 Antalet av anslutsstycken, laryngeal mask eller endotrakealrutför till standardkopplingen på PEEP-reglervventilen.

VARNING

Risk för patientskador

Det är idag slangsystemet inte är placerat under strålningsvärme när det inte används. Risk för bränskador på grund av heta metallytor på filter och temperatur. Anslutningar kan lossna.

Ventilera patienten

Håll PEEP-reglerventilen stadigt och stäng samtidigt öppningen till förbiloppsventilen (B) med tummen eller pekfingret. Öppna sedan upp två till önskad andningshastighet.

VARNING

Risk för patientskador

Den inställda O2-koncentrationen måste övervakas kontinuerligt med en lämplig O2-monitor.

Förbereder och installation

FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att alla anslutningar sitter säkert och fast.
Utför ett självtest av grundutrustningen inklusive ett läckagetest efter att slangsystemet (slang, filter m.m.) har installerats fullständigt och innan den används på patienten.

VARNING

Risk för funktionsfel

Hinder, skador och främmande föremål kan leda till felfunktion.

Kontrollera alla systemkomponenter med avseende hinder, skador och främmande föremål före installation.

Använd inte skadade medicintekniska produkter.

VARNING

Risk för patientskador

All läggas till ytterligare komponenter och användning av inkompatibla komponenter kan öka inandnings- och utandningsmotståndet och därmed påverka ventilatorns prestanda negativt.

VARNING

Brandrisk

I kombination med syre eller lustgas kan antändningsfaktorer såsom elektrokirurgiskt och laserkirurgisk utrustning orsaka brinner. Håll därför lämpliga mått och steg för att förhindra läckor i det skydda patienter och andra.

Innan du påbörjar elektrisk eller laserkirurgi, spola rent de gasledande delarna omgivning (endotrakealtub, mask, Y-stycke, slangar, filter och andningsutrustning) tillräckligt med luft (>25 % O2) spola även rund under operationsdukar.

FÖRSIKTIGHET

Risk för patientskador

Se till att installera slangsystemet utan slingor och veck eftersom de kan öka motståndet.

FÖRSIKTIGHET

Användning är inte möjlig i läget Autobreath.
Varje slangsystem för engångsbruk får endast användas till en patient och utvecklarnär i manuellt läge.

(Bilden är ett exempel. Enhetsspecifika bilder finns i baserutrustnes bruksanvisning.)

1 Använd VentStar Resus Neo slangsystemet till gasutsatget (E) på baserutheten.
2 Anslut testlungan till slangsystemets reglerventil för PEEP.
3 Kontrollera om inställningsvredet för PEEP är vridet så långt som möjligt medsols. Stoppläget medsols motsvarar maximalt justerbart PEEP.
4 Kontrollera att alla anslutningar sitter säkert och fast.

Drift

VARNING

Risk för patientskador

Använd inte på patienten innan alla ventilationsparametrarna har ställts in med hjälp av testlungan.

VARNING

Användning av detta slangsystem förutsätter god kunskap om ventilatorn i denna bruksanvisning samt om den anslutna patientens tillstånd.

Säkerställ att ventilatorn används av användare som har tillräcklig kunskap om återupplivning av nyfödda och som har fått lämplig utbildning i att använda ventilatorn.

Felaktig användning eller användarfel kan leda till fara för patienten.

Kontrollera funktion och inställning

1 Stäng förbiloppsventilen (B) med tummen eller pekfingret.
2 Ställ in luftvägstrycksgivaren (p-max) på baserutheten (F) till önskat värde.
3 Ställ in flödet (G) på baserutheten till den nödvändiga flödesinställningen (vanligtvis 5 och maximalt 15 L/min.) för flode på 7 till 8 L/min vanligtvis.
4 Öppna förbiloppsventilen (B). Ställ in PEEP på önskat intervall.
5 Kontrollera det PEEP-värde som anges på tryckmätaren (H).

För att förhindra felaktiga avläsningar måste trycket läsas av från tryckmätaren rakt framifrån. PEEP minskas genom att inställningsvredet vrids moturs.

Ett PEEP-värde på 5 till 8 mbar (5 till 8 cmH2O) rekommenderas.

VARNING

Risk för patientskador

PEEP-värdet beror på flödet och förändras i förhållande till hur flödet justeras.

Övervaka fortlöpande luftvägstrycket under återupplivning av nyfödda och justera vid behov.

4 Antalet av anslutsstycken, laryngeal mask eller endotrakealrutför till standardkopplingen på PEEP-reglervventilen.

VARNING

Risk för patientskador

Det är idag slangsystemet inte är placerat under strålningsvärme när det inte används. Risk för bränskador på grund av heta metallytor på filter och temperatur. Anslutningar kan lossna.

Ventilera patienten

Håll PEEP-reglerventilen stadigt och stäng samtidigt öppningen till förbiloppsventilen (B) med tummen eller pekfingret. Öppna sedan upp två till önskad andningshastighet.

VARNING

Risk för patientskador

Den inställda O2-koncentrationen måste övervakas kontinuerligt med en lämplig O2-monitor.

Avfallshantering

Efter användning måste den medicintekniska enheten avfallshanteras enligt gällande sjukhus-, hygien- och avfallshanteringsregler.

OBS

Slangsystemet för engångsbruk får endast användas till en patient. Utbyte av slangsystemet måste göras enligt gällande lokala riktlinjer för återanvändning av slangsystemet byts ut senast efter 7 dagars användning på patienten.

Tekniska data

Andningsslang, längd	1,02 m (40 in)
Slangsystemets volym	0,1 L
Material	
Andningsslangar	EVA
PEEP-ventil	PC
Alla komponenter är PVC-fria	
Prestandauppgifter	
In-/utandningsmotstånd vid 15 L/min	<2 mbar* (<2 cmH2O)
Inandnings-/utandningsmotstånd vid 2,5 L/min	<2 mbar* (<2 cmH2O)
Compliance vid 30 mbar	<0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH2O)
Compliance vid 60 mbar	<1 mL/mbar (<1 mL/cmH2O)
Läckage vid 60 mbar	<50 mL/min
Läckage vid 30 mbar	<10 mL/min
Omgivningsförhållanden	
Vid förvaring	
Temperatur	–20 till 60 °C (–4 till 140 °F)
Relativ fuktighet	10 till 95 % (ej kondenserande)
Omgivningstryck	500 till 1200 hPa (7,3 till 17,4 psi)
Vid användning	
Temperatur	10 till 40 °C (50 till 104 °F)
Relativ fuktighet	10 till 95 % (ej kondenserande)
Omgivningstryck	500 till 1200 hPa (7,3 till 17,4 psi)
Klassificering enligt EG-direktiv 93/42/EEG bilaga IX	Klass IIa
UMDNS-kod	14-238

Universal Medical Device Nomenclature System – nomenklatur för medicintekniska produkter

Skyddsklass	Typ BF

Den medicintekniska produkten uppfyller kraven i standarden ISO 80601-2-13.

*) 1 bar = 1 kPa = 100

Beställningslista

Beskrivning	Delnummer
VentStar Resus Neo	MP00310
Tillbehör	
Testlunga	MP02425
Anestesimask LiteStar, engångsbruk, storlek 1, premat, utan krok (20 st.)	MP01501
Anestesimask LiteStar, engångsbruk, storlek 2, vuxna, utan krok (20 st.)	MP01502
ComfortStar-anestesimask, kortskaftsbinken, engångsbruk, storlek 0, neonatal, premat, standard, med krok (20 st.)	MP01510
ComfortStar-anestesimask, kortskaftsbinken, engångsbruk, storlek 1, neonatal, standard, med krok (20 st.)	MP01511
Anestesimask ComfortStar, engångsbruk, storlek 2, barn, standard, med krok (20 st.)	MP01512
Silikon anestesimask, återanvändbar, str. 00, premature barn	MP02900
Silikon anestesimask, återanvändbar, storlek 0, premature barn	MP01910
Silikon anestesimask, återanvändbar, storlek 1, stor neonatal	MP01911
Adapter till MX300/MX300i	MP01880

*) Kanliki sunitleri eivilt ele sastavilla maalmanlasiyaleri.

fi Käyttöohje

VentStar Resus Neo

Kertakäyttöinen hengityslletkusto käyttövalosilla elvytysmoduulin kanssa

Tavaramerkit

Dräger-nimien omistamat tavaramerkit

Tavaramerkki
VentStar®
Resuscitaire®

Seuraavalla verkkosivulla on luettelo maista, joissa tavaramerkit on rekisteröity: www.draeger.com/trademarks

Määritelmät

VAROITUS

VAROITUS antaa tietoja tietoja potentiaalisesta vaaratilanteesta, jota voi yrittää kuolleman tai vakavin vammoihin, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMIO

HUOMIO antaa tietoja tietoja potentiaalisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman, jos tilannetta ei vältetä vammoja tai vahingoittaa lääkinnällistä laitetta tai muuta omaisuutta, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS antaa lisätietoja, joiden avulla voidaan välttää epäsuhkaisuita käytön aikana.

Kohderyhmät

Käyttäjäorganisaation velvollisuudet

Tässä asiakirjassa kuvattuihin tehtäviin liittyy edellytyksiä, jotka ko. tehtäviä vastaavan kohderyhmän on täytettävä.

Tuotetta käyttävän organisaation on varmistettava seuraavat:

- Kohderyhmällä on tarvittava pätevyys (esim. erikoistumiskoulutus tai vastaavien kautta hankittu erityiskoulutettavuus).
- Kohderyhmä on koulutettu tehtävän suorittamiseen.
- Kohderyhmä on lukenut ja sisäistänyt tehtävän suorittamista koskevat luvut.

Kohderyhmien kuvaus

Kohderyhmät saavat vain tässä seuraavat tehtävät, jos he täyttävät tehtävälle asetetut edellytykset.

Tehtävä	Edellytys
Tuotteen käyttötarkoituksen mukainen käyttö	Lääketieteellinen erityiskoulutus- tai hoitoon käytöstä

Käyttäjän ja potilaiden turvallisuus

VAROITUS

Ylimääräisiksen täysin tämän lääkinnällisen laitteen suorituskykyominaisuudet käyttäjän tulee lukea huolellisesti tämä käyttöohje ennen lääkinnällisen laitteen käyttöönottoa.

VAROITUS

Älä tee muutoksia lääkinnällisiksen laitteeseen. Muutos voi vaarantaa sen laitteen laitteen kunnollista toimintoa, mikä voi aiheuttaa vamman potilaalle.

VAROITUS

Asenna, perusalisteeseen tulee suorittaa sen perustaiteen käyttöohjeista noudattaen, jossa tätä lääkinnällistä laitetta käytetään. Varmista, että tätä lääkinnällistä perusalisteyksikköä on tehty asianmukaisesti.

VAROITUS

Käyttämätön hengityksletkusto on säilytettävä pakkauksessaan, jotta se ei kontaminoidu tai likaannu.

VAROITUS

Uudelleenkäyttö, uudelleenkäsittely ja sterilointi voivat aiheuttaa toimintahäiriön lääkinnällisessä laitteessa ja vahingoittaa potilasta.

Lääkinnälliset laitteet on suunniteltu, testattu ja valmistettu ainoastaan kertakäyttöön käytöä edellyttää tämän käyttöohjeen ja käytettävän erityisohjeiden tuntikaa tuntemusta.

Älä käytä kiinteä tai vioittunutta laitetta. Muutos voi vaarantaa sen laitteen laitteen kunnollista toimintoa, mikä voi aiheuttaa vamman potilaalle.

Tarkista lääkinnällisen laitteen ulkoiset vauriot ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Älä käytä laitetta, jos sen pakkaus on vaurioitunut tai jos pakkauksessa on merkkejä siitä, että pakkaus on avattu tai kontaminoitunut.

Älä käytä potilaalla, ennen kuin kaikki ventilointiparametrit on asetettu testikeuhon avulla.

VAROITUS

Tämän hengityslletkuston käyttö edellyttää tämän käyttöohjeen ja käytettävän erityisohjeiden tuntikaa tuntemusta. Käytä tätä letkustoa ainoastaan vastaavyhteyden yhteydessä ja jotka ovat yhteensopivia tämän lääkinnällisen laitteen kanssa.

Tämä lääkinnällinen laitteen suorituskykyominaisuudet käyttäjän tulee lukea huolellisesti tämä käyttöohje ennen lääkinnällisen laitteen käyttöönottoa.

Toiminnan ja asetusten tarkastus

1 Sulje ohje (B) peukalolla tai etusormella.
2 Säädä paineluotaimen (F) hengityksen painevenepaatos (p-maks.) halutuun arvoon.
3 Aseta ilmavirtauksen virtaus (G) sopivalle tasolle 5 ... (enint.) 15 L/min. Suositeltava virtaus on 7 ... 8 L/min.
4 Avaa ohitusventtiili (B). Aseta PEEP haluttuun arvoon.
5 Tarkasta PEEP-arvo paineluotaimelta (H).

Lukuvirheiden välttämiseksi lue paineluotaimelta suoraan edestäpäin. PEEP-arvoa pienennetään kääntämällä säädintä vastapäivään.

PEEP-paineeksi suositellaan 5...8 mbar (5...8 cmH2O).

VAROITUS

Potilaan loukkaantumisen vaara

PEEP-arvo riippuu virtauksesta ja muuttuu, kun virtausasetuksia muutetaan.

Vastasyytinheiden elvytyksessä ilmatiepainetta on valvottava jatkuvasti ja tarvittaessa säädettävä.

Diskjarvin ventilaatorvaara

Pääsy PEEP-säätimeen estetään kiinnittämällä suojus ventilaatorin päälle.

VAROITUS

Potilaan loukkaantumisen vaara

Asenna ylimääräisiksia ei potilaasti vahvottava sopivalla ylimääräisiksella.

Älä käytä suojattomia ja vioittuneita ylimääräisiksia.

VAROITUS

Potilaan loukkaantumisen vaara

Älä käytä potilaalla, ennen kuin kaikki ventilointiparametrit on asetettu testikeuhon avulla.

VAROITUS

Käyttämätön hengityletkusto on säilytettävä pakkauksessaan, jotta se ei kontaminoidu tai likaannu.

VAROITUS

Älä käytä letkustoa, jos pakkaus on vaurioitunut tai jos pakkauksessa on merkkejä siitä, että pakkaus on avattu tai kontaminoitunut.

Paljoitaan ventilaatorin

1 Irrota letkusto paineluotaimesta – liivajeesti maksaan tulkien – kun hengityksletkusto (letkut, suodatin jne.) on asennettu kokonaan ja ennen kuin laitetta käytetään potilaalla.

VAROITUS

Virheellisen toiminnan vaara

Tukkuset, vuodot ja vieraaineet voivat johtaa virheelliseen toimintaan.

Tarkasta ennen asennusta järjestelmän kaikki komponentit tukosten, vuotoiden ja vieraaseineiden varalta.

Älä käytä vaurioituneita lääkinnällisiä laitteita.

VAROITUS

Potilaan loukkaantumisen vaara

Muiden komponenttien lisäämisen ja epäyhteensopivien komponenttien käyttäminen voi lisätä sisään- ja uloshengitysvastusta ja vaikuttaa hoitolaitteen suorituskykyominaisuuksiin.

VAROITUS

Palovaara

Syttymistiheitet, kuten sähkö- ja laserkirurgialaitteet, voivat aiheuttaa tulipalon, jos niitä käytetään hapen tai typpioksidin kanssa. Ota käyttöön asianmukaiset toimenpiteet ja varotoimet, jotta vältetään läckage hiin laajan syttymisen ja suojaamiseksi.

Ennen sähkö- tai laserkirurgisten toimenpiteiden aloittamista huolehdi kaasua johtavien osien lähialueet (endotrakeaaliputki, maski, Y-kappale, letkut, suodatin ja hengityspalje) riittävästi ilmalla (>25 % O2); huolehdi myös potilaidenkin alla.

VAROITUS

Potilaan loukkaantumisen vaara
Ilmenisia, että käytössä on asennettu ilman lenkkejä tai taittumia, koska ne voivat lisätä hengitysvastusta.

VAROITUS

Käytä Autobreath-tilassa ei ole mahdollista.
Kutakin kertakäyttöistä hengityksletkustoa saa käyttää vain yhdelle potilaalle ja ainoastaan manuaalisessa tilassa.

(Kuva on esimerkki. Laitekohtaiset kuvat ovat perusalitteen käyttöohjessa.)

1 Liitä VentStar Resus Neo -hengityksletkusto perusalitteen kaasun ulosottoon (E).
2 Liitä testikeuhko hengityletkuston PEEP-säätöventtiiliin.
3 Tarkista, että PEEP-säädin on kääntynyt myötäpäivään vastteeseen asti. Myötäpäivään vastin vastaa suurinta arvoa, johon PEEP voidaan säätää.
4 Varmista, että kaikki liitännät ovat pitävä ja tiiviitä.

Käyttö

Potilaan loukkaantumisen vaara

Älä käytä potilaalla, ennen kuin kaikki ventilointiparametrit on asetettu testikeuhon avulla.

VAROITUS

Tämän hengityletkuston käyttö edellyttää tämän käyttöohjeen ja käytettävän erityisohjeiden tuntikaa tuntemusta. Käytä tätä letkustoa ainoastaan vastaavyhteyden yhteydessä ja jotka ovat yhteensopivia tämän lääkinnällisen laitteen kanssa. Tässä syystä suositellaan ehdottomasti, että kyseisen lääkinnällisen laitteen kanssa käytetään vain mainittuja varusteita. Muuten lääkinnällisen laitteen asianmukainen toiminta voi vaarantua.

Käyttötarkoitus

Manuaalisella PEEP-ventiilillä varustettu VentStar Resus Neo on kertakäyttöinen hengityksletkusto, joka on tarkoitettu hengityskaasun johtamiseen hengityskaasulähteestä (Resuscitation Module – elvytysmoduulista) ja PEEP:n käyttöön potilaalle (ts. hoitoon synnytyssosiastilla. Se soveltuu potilaille, jotka painavat enintään 10 kg (22 lb).

Järjestelmäyhteensopivuus

Lisätietoja järjestelmäyhteensopivuuksista on perusalitteiden tai varusteluettelosta tai mutoa Draegerin julkaisemissa asiakirjoissa.

Yleistietoja



A PEEP-säätöventtiili
B PEEP-säädin ja ohitus
C Hengityslletku
D Liitin, jossa ulkohalkaisijataan 15 mm:n ISO-karto

Valvistetut ja asennus

HUOMIO

Varmista, että kaikki liitännät ovat pitävä ja tiiviitä.
Suorita perusalisteen testaustoiminto – liivajeesti maksaan tulkien – kun hengityksletkusto (letkut, suodatin jne.) on asennettu kokonaan ja ennen kuin laitetta käytetään potilaalla.

VAROITUS

Virheellisen toiminnan vaara

Tukkuset, vuodot ja vieraaineet voivat johtaa virheelliseen toimintaan.

Tarkasta ennen asennusta järjestelmän kaikki komponentit tukosten, vuotoiden ja vieraaseineiden varalta.

Älä käytä vaurioituneita lääkinnällisiä laitteita.

PASTABA

PASTABA suteikia papildoma informacija, kaip išvengti nesklandumų ar/arba metu.

Tikslinės grupės

Priešais kvalifikacijos organizacijos atsakomybė

Šiame dokumente aprašoma, kokius reikalavimus turi atitikti kiekviena tikslinė grupė.

Šį gaminį naudojantį organizacija privalo užtikrinti:

- kad tikslinė grupė turėtų reikiamą kvalifikaciją (pvz., būtų dalyvavusi specialiuose mokymuose arba turėtų lygiavertę patirtį gydant ligonius).
- kad tikslinė grupė būtų apmokyta atlikti tam tikrus darbus;
- kad tikslinė grupė būtų perskaitusi ir supratusi atitinkamus skyrius bei galėtų juos taikyti.

Tikslinių grupių aprašymas

Tikslinės grupės tokiu dvarbiems darbus atlikti gali tik, jei atitinka reikalavimus.

Naudotojas

Užduotis	Reikalavimas
Gaminio naudojimas pagal paskirtį	Medicinines specialisto žinios apie gaivinimo naudojimą

Simbolių

Daugiau informacijos apie simbolius rasite puslapyje: www.draeger.com/symbols

	Ši simbolį nuonorumkuma		Susjattava auringonvalolta
	Ei sisällä PVC:tä		Pierehty käyttöpreseen
	Huomio		Varastointilämpötila
	Älä käytä uudelleen		Suhteellinen kosteus
	Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut		Epästerili
	Ympäristön paine		Osanumero
	Viimeinen käyttöpäivä		Eränumero
	Valmistusajankohta		Lukumäärä
	Valmistaja		

Käyttäjän ja potilaiden turvallisuus

VAROITUS

Ylimääräisiksen täysin tämän lääkinnällisen laitteen suorituskykyominaisuudet käyttäjän tulee lukea huolellisesti tämä käyttöohje ennen lääkinnällisen laitteen käyttöönottoa.

VAROITUS

Älä tee muutoksia lääkinnällisiksen laitteeseen. Muutos voi vaarantaa sen laitteen laitteen kunnollista toimintoa, mikä voi aiheuttaa vamman potilaalle.

VAROITUS

Asenna, perusalisteeseen tulee suorittaa sen perustaiteen käyttöohjeista noudattaen, jossa tätä lääkinnällistä laitetta käytetään. Varmista, että tätä lääkinnällistä perusalisteyksikköä on tehty asianmukaisesti.

VAROITUS

Käyttämätön hengityletkusto on säilytettävä pakkauksessaan, jotta se ei kontaminoidu tai likaannu.

VAROITUS

Uudelleenkäyttö, uudelleenkäsittely ja sterilointi voivat aiheuttaa toimintahäiriön lääkinnällisessä laitteessa ja vahingoittaa potilasta.

**Lääkinnälliset laitteet on suunniteltu, testattu ja valmistettu ainoastaan kertakäyttöön käytöä

VentStar Resuscitator Respirador unicá folosință pentru utilizare cu un modul de resuscitare

sk	Jednorazový dýchací okruh na použitie s resuscitačným modulom	**Návod na použitie**	
sl	Dihalno cevje za enkratno uporabo v povezavi z Resuscitaire Radiant Warmer	**Navodila za uporabo**	
hu	Egyszer használatos légzőkör reanimációs modulhoz	**Használati útmutató**	
hr	Jednokratni respiracijski krug za upotrebu s modulom za reanimaciju	**Upute za uporabu**	
ro	Circuit respirator de unică folosință pentru utilizare cu un modul de resuscitare	**Instrucțiuni de utilizare**	
sr	Respiratorno kolo za jednokratnu upotrebu u kombinaciji sa Resuscitaire modulom	**Uputstvo za korišćenje**	
bg	Еднократна верига за обдишване за употреба с реанимационен модул	**Ръководство за работа**	
el	Αναπνευστικό κύκλωμα μιας χρήσης για χρήση με μονάδα ανάνηψης	**Οδηγίες χρήσης**	
tr	Resüsitasyon modülü ile kullanım için tek kullanımlık solunum devresi	**Kullanım kılavuzu**	
id	Sirkuit pernapasan sekali pakai untuk digunakan dengan modul resusitasi	**Petunjuk penggunaan**	
zh	与复苏模块配合使用的一次性呼吸回路	**使用说**	
ko	Resuscitaire Radiant Warmer 결합용 일회용 호흡 회로	**사용지침**	
ja	レサシテーションモジュールと共に使用するディスポーザブル呼吸回路	**取扱説明**	

Hersteller
Drägerwerk AG & Co.KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
Deutschland
☏ +49 451 8 82-0
FAX +49 451 8 82-20 80
🌐 http://www.draeger.com

Manufacturer
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
Germany
☏ +49 451 8 82-0
FAX +49 451 8 82-20 80
🌐 http://www.draeger.com

Представитель в РФ
ООО Дрегер
ул. Электрозаводская, д. 33, стр.4
Москва
Россия
☏ + 7 (495) 775 15 20
ФАКС + 7 (495) 775 15 21

ООО Дрегер
☏ + 7 (495) 775 15 20

日本国内販売元
ドレーガージャパン株式会社
〒530-0047 大阪市北区西天満 2-13-17 **Dräger**ビル
☏ 06-6147-2200
FAX 03-6447-7210
🌐 http://www.draeger.com

Ihre Ansprechpartner:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
Germany
☏ +49 451 8 82-0
FAX +49 451 8 82-20 80

Αντίσταση εισπνοής/εκπνοής στα 2,5 L/min: <0,1 mbar (<0,1 cmH₂O)

Ενδοτονίστης στα 30 mbar: <0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH₂O)

Ενδοτονίστης στα 60 mbar: <1 mL/mbar (<1 mL/cmH₂O)

Διαρροή στα 60 mbar: <50 mL/min

Διαρροή στα 30 mbar: <10 mL/min

Συνθήκες περιβάλλοντος

Κατά την αποθήκευση

Θερμοκρασία: -20 έως 60 °C (–4 έως 140 °F)

Σχετική υγρασία: 10 % έως 95 % (χωρίς συμπύκνωση)

Πίεση περιβάλλοντος: 500 έως 1200 hPa (7,3 psi έως 17,4 psi)

Κατά τη λειτουργία

Θερμοκρασία: 10 έως 40 °C (50 έως 104 °F)

Σχετική υγρασία: 10 % έως 90 % (χωρίς συμπύκνωση)

Πίεση περιβάλλοντος: 500 έως 1200 hPa (7,3 psi έως 17,4 psi)

Τεθνηκότα σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΚ 93/42/ΕΟΚ, Παράρτημα IX.

Κωδικός UMDNS 14-238

Universal Medical Device Nomenclature System – συγκαταλογή για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Κατηγορία προστασίας: Τύπος BF

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου ISO 80601-2-13.

*) 1 bar = 1 kPa x 100

Κατάλογος παραγγελιών

Προσδιορισμός*	Αριθμός εξαρτήματος
VentStar Resus Neo	MP00310
Εξαρτήματα	
Δοκιμαστικός πνεύμονας	MP02425
Μάσκα αναισθησίας LiteStar, μίας χρήσης, μεγέθους 1, πρόωρου βρέφους, συμβ δοκίδα με άγκιστρο (30 τεμ.)	MP01501
Μάσκα αναισθησίας LiteStar, μίας χρήσης, μεγέθους 2, βρέφους, συμβ δοκίδα με άγκιστρο (30 τεμ.)	MP01502
Μάσκα αναισθησίας ComfortStar, μίας χρήσης, μεγέθους 0, πρόωρου βρέφους, σύστημα, με δοκίδα Αιο με άγκιστρο (20 τεμ.)	MP01510
Μάσκα αναισθησίας ComfortStar, μίας χρήσης, μεγέθους 1, νεογνού, σύστημα, με δοκίδα με άγκιστρο (20 τεμ.)	MP01511
Μάσκα αναισθησίας ComfortStar, μεγέθους 2, βρέφους, σύστημα, με δοκίδα με άγκιστρο (20 τεμ.)	MP01512
Fonksiyon ve ayar kontrolü	
1 Geçiş (B) bağ parmak veya işaret parmağıyla kapatın.	
2 Hava yolu basınç tahliyesini (p-maks) temel cihaz (F) üzerinde gerekli değere ayarlayın.	
3 Ana cihaz üzerindeki akış (G) 5 ile maks 15 L/dak arasında bir akış hızına ayarlayın. 7 ile 8 L/dak arasında bir akış önerilir.	
4 Geçiş (B) açın. PEEP'i istenen aralığa ayarlayın.	
5 Basınç göstergesinde (H) belirtilen PEEP değerini kontrol edin.	

Okuma hatalarını önlemek için basınç değerinden önce gösterilmiş olan olası basınç göstergesi değerinden okunmalıdır. Ayar düğmesi saatin tersi yönde çevrildiğinde PEEP azalır.

5 ile 8 mbar (5 ile 8 cmH₂O arasında) arasında bir PEEP değerinin kullanılması önerilir.

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

PEEP akışa bağlıdır ve akış ayarına göre değişir.

Yenidoğanların resüsitasyonu sırasında hava yolu basıncını sürekli izleyin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın.

6 Bir tam yüz maskesi, girtlak maskesi ya da endotrakeal tüpü PEEP kontrol valfinin standart fitingine bağlayın.

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

Kullanılmayanların solunum devresinin radyan ısıtıcının altında bulunmasığından emin olun. Sıcak solunum gazının ve yüksek yüzey sıcaklığı nedeniyle yanık riski. Bağlantılar yeniden çıkabilir.

Hasta ventilasyonu

PEEP kontrol valfini sıkıca tutun, ayrı zamanda geçiş girişini (B) başparmak veya işaret parmağınızla kapatın ve istenen ventilasyon sıklığında yeniden açın.

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

Ayarlanan Oi konsantrasyonu uygun bir Oi monitörü kullanılarak sürekli olarak takip edilmelidir.

Bertaraf

Kullanılmadan sonra, bütün cihaz mutlaka ilgili hastane, hijyen ve atık bertaraft yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir.

NOT

Sualtı CATAN menyobaian informasi tambahan yang dimasukkan untuk menghindari kekiduran selama operasi.

Kelompok target

Tugas-tugas organisasi operasi

Tugas-tugas yang dijelaskan dalam dokumen ini menunjukkan penyarapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing kelompok target.

Organisasi operasi produk ini harus memastikan yang berikut ini:

– Kelompok target memiliki kualifikasi yang diperlukan (misalnya sudah menjalani pelatihan, atau memiliki pengetahuan ahli karena pengalaman).
– Kelompok target telah dilatih untuk melakukan tugas tersebut.
– Kelompok target telah membaca dan memahami bab-bab yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut.

Deskripsi kelompok target

Kelompok target hanya boleh melakukan tugas-tugas berikut ini jika mereka sudah memenuhi persyaratan terkait.

Pengguna

Tugas	Persyaratan
Gunakan produk ini sesuai dengan tujuan asalnya	Pengetahuan medis spesialis dalam penggunaan produk

Simbol

Informasi tambahan mengenai simbol-simbol tersedia di situs web berikut: www.draeger.com/symbols.

Tidak dibuat dengan karet lateks natural	Menjauhi dari sinar matahari
Bebas PVC	Berkonsultasi mengenai instruksi penggunaan
Hati-hati	Suhu penyimpanan
Jangan digunakan ulang	Kelembapan relatif
Jangan menggunakan jika bungkus rusak	Non-steril
Tekanan ambien	Nomor Suku Cadang
Penggunaan oleh	Nomor lot
Tanggal pembuatan	Kuantitas
Produsen	

(Görsel örnek niteliğindedir. Cihaza özgü görseller ana cihazın kullanım kılavuzunda yer alır.)

1 VentStar Resus Neo solunum devresini ana cihazın gaz çıkışına (E) bağlayın.
2 Test akciğerini solunum devresinin PEEP kontrol valfine bağlayın.
3 PEEP ayar düğmesinin saat yönünde gidebildiği yere kadar çevrildiğinden emin olun. Saat yönünde en son durduğu nokta maksimum ayarlanabilir PEEP değerine denk düşmektedir.
4 Tüm bağlantıların güvenli ve sıkı olduğundan emin olun.

Çalıştırma

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

Test akciğeri kullanılarak bütün ventilasyon parametreleri ayarlanmadan önce hasta üzerinde kullanmayın.

UYARI

Bu solunum devresinin kullanımı, bu kullanma kılavuzu ile devrenin bağlanacağı ana cihazın kullanma kılavuzunda ayrıntılı bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Cihazlar, sadece yetkilendirilen resüsitasyonu hakkında ilgili bilgiler sahibi olan ve cihazların kullanımıyla ilgili eğitim almış kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.

Yanlış kullanım veya kullanıcı hatası hasta hayatını tehlikeye sokabilir.

Fonksiyon ve ayar kontrolü

1 Geçiş (B) bağ parmak veya işaret parmağıyla kapatın.
2 Hava yolu basınç tahliyesini (p-maks) temel cihaz (F) üzerinde gerekli değere ayarlayın.
3 Ana cihaz üzerindeki akış (G) 5 ile maks 15 L/dak arasındaki bir akış hızına ayarlayın. 7 ile 8 L/dak arasında bir akış önerilir.
4 Geçiş (B) açın. PEEP'i istenen aralığa ayarlayın.
5 Basınç göstergesinde (H) belirtilen PEEP değerini kontrol edin.

Okuma hatalarını önlemek için basınç değerinden önce gösterilmiş olan olası basınç göstergesi değerinden okunmalıdır. Ayar düğmesi saatin tersi yönde çevrildiğinde PEEP azalır.

5 ile 8 mbar (5 ile 8 cmH₂O arasında) arasında bir PEEP değerinin kullanılması önerilir.

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

PEEP akışa bağlıdır ve akış ayarına göre değişir.

Yenidoğanların resüsitasyonu sırasında hava yolu basıncını sürekli izleyin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın.

6 Bir tam yüz maskesi, girtlak maskesi ya da endotrakeal tüpü PEEP kontrol valfinin standart fitingine bağlayın.

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

Kullanılmayanların solunum devresinin radyan ısıtıcının altında bulunmasığından emin olun. Sıcak solunum gazının ve yüksek yüzey sıcaklığı nedeniyle yanık riski. Bağlantılar yeniden çıkabilir.

Hasta ventilasyonu

PEEP kontrol valfini sıkıca tutun, ayrı zamanda geçiş girişini (B) başparmak veya işaret parmağınızla kapatın ve istenen ventilasyon sıklığında yeniden açın.

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

Ayarlanan Oi konsantrasyonu uygun bir Oi monitörü kullanılarak sürekli olarak takip edilmelidir.

Bertaraf

Kullanımdan sonra, çalıştırma sırasında uygun olmayan herhangi bir durum meydana gelmesini önlemeye yönelik ek bilgi sağlamaktadır.

NOT

Bu NOT hastane, çalıştırma sırasında uygun olmayan herhangi bir durum meydana gelmesini önlemeye yönelik ek bilgi sağlamaktadır.

Hedef gruplar

Cakupan kurumun görevleri

Bu dokümanda belirtilen görevler, ilgili her hedef grubun yerine getirmesi gereken kopsalan belirtir.

Bu ürünü çalıştıran kurum aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

– Hedef grup gerekli uzmanlığa sahip (yani, eğitimden geçmiş olmalı veya edindiği deneyimlerle uzmanlık düzeyine gelmiştir).
– Hedef grup bu görevi yerine getirmek için eğitim almıştır.
– Hedef grup bu görevi yerine getirmek için gerekli bütünleri okuyup anlamıştır.

Hedef grupların tanımı

Hedef grupla, ilgili koşullar sağlandığında sadece aşağıdaki görevleri yerine getirebilir.

Kullanıcı

Görev	Koşul
Ürünü kullanma amacına uygun şekilde kullanma	Ürünü kullanma konusunda tıbbi uzmanlık bilgisi

Semboller

Sembollerle ilgili ilave bilgiler, aşağıdaki internet sayfasında mevcuttur: www.draeger.com/symbols

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir	Güneş ışığından uzak tutun
PVC içermez	Kullanma kılavuzuna başvurun
Dikkat	Depolama sıcaklığı
Yeniden kullanmayın	Bağıl nem
Ambalaj hasarlıysa kullanmayın	Steril değildir
Solunum basıncı	Parça numarası
Son kullanma tarihi	Parti numarası
Üretim tarihi	Miktar
Üreticisi	

Hasta ve kullanıcı güvenliği için

UYARI

Bu tıbbi cihazın performans özelliklerinin tamamen anlamak için kullanıcı tıbbi cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okumalıdır.

UYARI

Tıbbi cihaz üzerinde değişiklik yapmayın. Yapılan tadilat cihaza zarar verebilir veya cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir; bunlar da hastanın yaralanmasına yol açabilir.

DİKKAT

Temel cihaza kurulum işlemi, bu tıbbi cihazın birlikte kullanılacağı temel cihazın kullanma kılavuzunda uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Temel cihaz sistemine güvenli bir bağlantı kurulduğundan emin olun.

UYARI

Solunum devresi, mikrop bulaşmasından ve kirlenmesinden kaçınmak için kullanılmcaya kadar ambalajında tutulmalıdır.

UYARI

İkinci kez kullanma, yeniden işleme tabi tutma ve sterilizasyon, tıbbi cihazın bozulmasına ve hastanın zarar görmesine yol açabilir. Tıbbi cihazlar yalnızca tek kullanımlık olarak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Tek kullanımlık ürünler ikinci kez kullanılmamalı, yeniden işleme tabi tutulmamalı veya sterilize edilmemelidir.

DİKKAT

Tıbbi cihazlar ayrı ayrı mevcut değildir. Kullanma kılavuzunun yalnızca tek bir boyutu kitlik gakette bulunur ve bu nedenle kullanıcıların kolay erişebileceği bir yerde saklanmalıdır.

Aksesuarlar

UYARI

Sadece sipariş listesinde bulunan aksesuarlar tıbbi cihazla kullanılmalı üzere test edilmiş ve onaylanmıştır. Dolayısıyla, ilgili tıbbi cihazla yalnızca bu aksesuarların kullanılması önerilir. Aksi takdirde, tıbbi cihazın düzgün çalışması engellenebilir.

Kullanma amacı

Manüel PEEP valfli VentStar Resus Neo, solunum gazı kaynağından (Resüsitasyon Modülü) solunum havasını ilave PEEP ile birlikte doğum ünitesi gibi yerlerdeki hastalara iletmek için kullanılan tek kullanımlık bir solunum devresidir. Maksimum vücut ağırlığı 10 kg (22 lb) olan hastalar için uygundur.

Sistem uyumluluğları

Sistem uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi için, temel cihaz aksesuarları listesine veya Dräger tarafından yayınlanmış diğer dokümanlara bakın.

Genel bakış



A PEEP kontrol valfi
B geçişli PEEP ayar düğmesi
C Solunum hortumu
D 15 mm dış çaplı ISO konik konektör

Hazırlık ve kurulum

DİKKAT

Bu bölümlerin gözden geçirilmesi, ilgili her hedef grubun yerine getirmesi gereken kopsalan belirtir.

Bu ürünü çalıştıran kurum aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

– Hedef grup gerekli uzmanlığa sahip (yani, eğitimden geçmiş olmalı veya edindiği deneyimlerle uzmanlık düzeyine gelmiştir).
– Hedef grup bu görevi yerine getirmek için eğitim almıştır.
– Hedef grup bu görevi yerine getirmek için gerekli bütünleri okuyup anlamıştır.

Hedef grupların tanımı

Hedef grupla, ilgili koşullar sağlandığında sadece aşağıdaki görevleri yerine getirebilir.

Kullanıcı

Görev	Koşul
Ürünü kullanma amacına uygun şekilde kullanma	Ürünü kullanma konusunda tıbbi uzmanlık bilgisi

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

Bu ürünü çalıştırmadan önce, ürünün kullanıcılığı ile ilgili olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından gerekli eğitimin verilmesini sağlayın.

UYARI

Ameliyathane riski

Engeller, hasarlar ve yabancı maddeler arızalanmaya neden olabilir.

Kurulumdan önce tüm sistem bileşenlerini engel, hasar ve yabancı madde açısından kontrol edin.

Hasar görmüş tıbbi cihazları kullanmayın.

UYARI

Hastanın yaralanma tehlikesi

Başka bileşenlerin veya uyumsuz bileşenlerin eklenmesi, inspirasyon ve ekspirasyon direncini arttırarak ventilatörün performansını olumsuz etkileyebilir.

UYARI

Yangın riski

Oksijen ve azot protoksitle birlikte elektrocerrahi ve lazerli cerrahi cihazları gibi ateş kaynakları yangın çıkmasına yol açabilir. Hastaya ve kullanıcıyı korumak için, oksijen ve azot protoksit tayyan hortumların kaçaklarını gidirin.

Elektrocerrahiye ve lazerli cerrahiye başlamadan önce, gaz taşıyan parçaların (endotrakeal tüp, maske, Y parçası, hortumlar, filtre ve soluma torbası) çevrelerini yeterli havayla (≥%25 O2) temizleyin; cerrahi perdelerin altını da temizleyin.

Simbol

Informasi tambahan mengenai simbol-simbol tersedia di situs web berikut: www.draeger.com/symbols.

Tidak dibuat dengan karet lateks natural	Menjauhi dari sinar matahari
Bebas PVC	Berkonsultasi mengenai instruksi penggunaan
Hati-hati	Suhu penyimpanan
Jangan digunakan ulang	Kelembapan relatif
Jangan menggunakan jika bungkus rusak	Non-steril
Tekanan ambien	Nomor Suku Cadang
Penggunaan oleh	Nomor lot
Tanggal pembuatan	Kuantitas
Produsen	

(Görsel örnek niteliğindedir. Cihaza özgü görseller ana cihazın kullanım kılavuzunda yer alır.)

1 VentStar Resus Neo solunum devresini ana cihazın gaz çıkışına (E) bağlayın.
2 Test akciğerini solunum devresinin PEEP kontrol valfine bağlayın.
3 PEEP ayar düğmesinin saat yönünde gidebildiği yere kadar çevrildiğinden emin olun. Saat yönünde en son durduğu nokta maksimum ayarlanabilir PEEP değerine denk düşmektedir.
4 Tüm bağlantıların güvenli ve sıkı olduğundan emin olun.

Untuk keselamatan Anda dan pasien Anda

PERINGATAN

Untuk pemahaman penuh tentang karakteristik klinis perangkat medis ini, pengguna harus membaca petunjuk penggunaan ini dengan cermat sebelum menggunakan perangkat medis.

PERINGATAN

Jangan memodifikasi perangkat medis. Modifikasi dapat mencakup atau menghasilkan bagian perangkat yang benar, yang dapat menyebabkan cedera pasien.

HATI-HATI

Instalasi perangkat dasar harus sesuai dengan instruksi penggunaan perangkat medis yang digunakan dengan perangkat medis ini. Pastikan tersedia sambungan yang aman ke sistem perangkat dasar.

PERINGATAN

Untuk menghindari kontaminasi dan kotoran, sirkuit pernapasan harus terus berada dalam kemasan sampai siap digunakan.

PERINGATAN

Penggunaan uap, reprocessing, atau sterilisasi dapat mengakibatkan kerusakan perangkat medis dan merahasiakan cedera pada pasien.

Perangkat medis ini telah dirancang, diuji, dan diproduksi secara eksklusif untuk sekali pakai. Produk sekali pakai tidak boleh digunakan ulang, direprocessing, atau disterilisasi.

HATI-HATI

Perangkat medis tidak tersedia secara individual. Hanya satu salinan petunjuk penggunaan ini yang disertakan dalam kemasan klinis sehingga harus disimpan di lokasi yang mudah diakses penggunaa.

Aksesori

PERINGATAN

Hanya aksesoris yang dicantumkan di dalam daftar pesanan saja yang telah diuji dan disetujui untuk digunakan dengan perangkat medis ini. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar hanya aksesoris ini yang digunakan bersamaan dengan perangkat medis khusus. Jika tidak, fungsi yang benar dari perangkat medis tidak terjaga.

Penggunaan yang salah atau kesalahan penggunca dapat membahayakan pasien.

Memerlika fungsi dan pengaturan

1 Tutup bypass (B) dengan jempol atau jari telunjuk.
2 Tetapkan pelepasan tekanan jalan napas (p-maks) pada perangkat dasar (F) ke nilai yang diperlukan.
3 Atur flow (G) pada perangkat dasar ke tingkat flow yang diperlukan antara 5 dan maks. 15 L/mnt. Flow 7 hingga 8 L/mnt direkomendasikan.
4 Buka bypass (B). Tetapkan PEEP ke rentang yang diinginkan.
5 Perikisa PEEP yang ditunjukkan pada alat ukur tekanan (H).

Untuk mencegah kesalahan pembacaan, tekanan harus dibaca dari alat ukur tekanan ketika dilihat langsung dari depan. PEEP dikurangi dengan memutar kenop pengaturan berlawanan arah jarum jam.

Sebaiknya gunakan nilai PEEP 5 hingga 8 mbar (5 hingga 8 cmH2O).

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

PEEP tergantung pada flow dan berubah sesuai dengan pengesuaian flow.

Terus pantau tekanan jalan napas selama resusitasi neonatus dan sesuaikan kembali jika diperlukan.

6 Sambungkan masker wajah, masker laryngeal, atau tube endotrakeal ke fitting standar pada katup kontrol PEEP.

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

Pastikan sirkuit pernapasan tidak ditarub di bawah pemanas radian ketika tidak digunakan. Risiko terbakar karena gas pernapasan panas dan suhu tinggi pada permukaan.

Sambungan dapat terlepas.

Memberikan ventilasi pada pasien

Pegang kuat katup kontrol PEEP dan secara bersamaan, tutup bypass ibypass (B) dengan jempol atau jari telunjuk, lalu buka lagi frekuensi ventilasi yang diperlukan.

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

Konsentrasi Oi yang ditetapkan harus dipantau secara terus-menerus menggunakan monitor Oi yang sesuai.

Pembuangan

Setelah penggunaan, perangkat medis harus dibuang sesuai dengan peraturan rumah sakit, peraturan kesehatan, dan peraturan pembuangan limbah yang berlaku.

CATATAN

Sirkuit pernapasan sekali pakai hanya boleh digunakan untuk satu pasien. Penggantian sirkuit pernapasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan kesehatan setempat. Sebaiknya ganti sirkuit pernapasan setiap minimal 7 hari sejak penggunaan pasien.

Data teknis

Panjang selang pernapasan	1,02 m (40 in)
Volume sirkuit pernapasan	0,1 L
Bahan	
Selang pernapasan	EVA
Katup PEEP	PC
Semua komponen bebas PVC	
Data kinerja	
Resistansi Insp./Ekisp. pada 15 L/mnt	<2 mbar* (<2 cmH₂O)
Resistansi Insp./Ekisp. pada 5 L/mnt	<2 mbar (<2 cmH₂O)
Resistansi Insp./Ekisp. pada 2,5 L/mnt	<0,1 mbar (<0,1 cmH₂O)
Compliance di 30 mbar	<0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH₂O)
Compliance di 60 mbar	<1 mL/mbar (<1 mL/cmH₂O)
Kebocoran pada 60 mbar	<50 mL/menit
Kebocoran pada 30 mbar	<10 mL/menit
Kondisi ambien	
Selama penyimpanan	
Suhu	–20 hingga 60 °C (–4 hingga 140 °F)
Kelembapan relatif	10 % to 95 % (non-kondensasi)
Tekanan ambien	500 hingga 1200 hPa (7,3 psi hingga 17,4 psi)
Saat operasi	
Suhu	10 hingga 40 °C (50 hingga 104 °F)
Kelembapan relatif	10 % to 90 % (non-kondensasi)
Tekanan ambien	500 hingga 1200 hPa (7,3 psi hingga 17,4 psi)
Klasifikasi sesuai dengan Arahan EC 93/42/EEC, Lampiran IX	Kelas IIa
Kode UMDNS	14-238
Universal Medical Device Nomenclature System – nomenklatur untuk perangkat medis	
Kelas perlindungan	Tipe BF
Perangkat medis memenuhi persyaratan ISO 80601-2-13 standar.	

*) 1 bar = 1 kPa x 100

Daftar pesan

Penunjukan*	Nomor Suku Cadang
VentStar Resus Neo	MP00310
Aksesori	
Cek paru-paru	MP02425
Masker anestesi LiteStar, sekali pakai, ukuran 1, bayi prematur, tanpa cincin kait (30 buah)	MP01501
Masker anestesi LiteStar, sekali pakai, ukuran 2, bayi, tanpa cincin kait (30 buah)	MP01502
Masker anestesi ComfortStar, sekali pakai, ukuran 0, prematur sekali, standar, dengan cincin kait (20 buah)	MP01510
Masker anestesi ComfortStar, sekali pakai, ukuran 1, neonatus, standar, dengan cincin kait (20 buah)	MP01511
Masker anestesi ComfortStar, sekali pakai, ukuran 2, bayi, standar, dengan cincin kait (20 buah)	MP01512
Pengguna yang dicantumkan di dalam daftar pesanan saja yang telah diuji dan disetujui untuk digunakan dengan perangkat medis ini. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar hanya aksesori ini yang digunakan bersamaan dengan perangkat medis khusus. Jika tidak, fungsi yang benar dari perangkat medis tidak terjaga.	
Penggunaan yang salah atau kesalahan penggunca dapat membahayakan pasien.	
Memerlika fungsi dan pengaturan	
1 Tutup bypass (B) dengan jempol atau jari telunjuk.	
2 Tetapkan pelepasan tekanan jalan napas (p-maks) pada perangkat dasar (F) ke nilai yang diperlukan.	
3 Atur flow (G) pada perangkat dasar ke tingkat flow yang diperlukan antara 5 dan maks. 15 L/mnt. Flow 7 hingga 8 L/mnt direkomendasikan.	
4 Buka bypass (B). Tetapkan PEEP ke rentang yang diinginkan.	
5 Perikisa PEEP yang ditunjukkan pada alat ukur tekanan (H).	

Untuk mencegah kesalahan pembacaan, tekanan harus dibaca dari alat ukur tekanan ketika dilihat langsung dari depan. PEEP dikurangi dengan memutar kenop pengaturan berlawanan arah jarum jam.

Sebaiknya gunakan nilai PEEP 5 hingga 8 mbar (5 hingga 8 cmH2O).

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

PEEP tergantung pada flow dan berubah sesuai dengan pengesuaian flow.

Terus pantau tekanan jalan napas selama resusitasi neonatus dan sesuaikan kembali jika diperlukan.

6 Sambungkan masker wajah, masker laryngeal, atau tube endotrakeal ke fitting standar pada katup kontrol PEEP.

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

Pastikan sirkuit pernapasan tidak ditarub di bawah pemanas radian ketika tidak digunakan. Risiko terbakar karena gas pernapasan panas dan suhu tinggi pada permukaan.

Sambungan dapat terlepas.

Memberikan ventilasi pada pasien

Pegang kuat katup kontrol PEEP dan secara bersamaan, tutup bypass ibypass (B) dengan jempol atau jari telunjuk, lalu buka lagi frekuensi ventilasi yang diperlukan.

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

Konsentrasi Oi yang ditetapkan harus dipantau secara terus-menerus menggunakan monitor Oi yang sesuai.

Pembuangan

Setelah penggunaan, perangkat medis harus dibuang sesuai dengan peraturan rumah sakit, peraturan kesehatan, dan peraturan pembuangan limbah yang berlaku.

CATATAN

Sirkuit pernapasan sekali pakai hanya boleh digunakan untuk satu pasien. Penggantian sirkuit pernapasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan kesehatan setempat. Sebaiknya ganti sirkuit pernapasan setiap minimal 7 hari sejak penggunaan pasien.

Data teknis

Panjang selang pernapasan	1,02 m (40 in)
Volume sirkuit pernapasan	0,1 L
Bahan	
Selang pernapasan	EVA
Katup PEEP	PC
Semua komponen bebas PVC	
Data kinerja	
Resistansi Insp./Ekisp. pada 15 L/mnt	<2 mbar* (<2 cmH₂O)
Resistansi Insp./Ekisp. pada 5 L/mnt	<2 mbar (<2 cmH₂O)
Resistansi Insp./Ekisp. pada 2,5 L/mnt	<0,1 mbar (<0,1 cmH₂O)
Compliance di 30 mbar	<0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH₂O)
Compliance di 60 mbar	<1 mL/mbar (<1 mL/cmH₂O)
Kebocoran pada 60 mbar	<50 mL/menit
Kebocoran pada 30 mbar	<10 mL/menit
Kondisi ambien	
Selama penyimpanan	
Suhu	–20 hingga 60 °C (–4 hingga 140 °F)
Kelembapan relatif	10 % to 95 % (non-kondensasi)
Tekanan ambien	500 hingga 1200 hPa (7,3 psi hingga 17,4 psi)
Saat operasi	
Suhu	10 hingga 40 °C (50 hingga 104 °F)
Kelembapan relatif	10 % to 90 % (non-kondensasi)
Tekanan ambien	500 hingga 1200 hPa (7,3 psi hingga 17,4 psi)
Klasifikasi sesuai dengan Arahan EC 93/42/EEC, Lampiran IX	Kelas IIa
Kode UMDNS	14-238
Universal Medical Device Nomenclature System – nomenklatur untuk perangkat medis	
Kelas perlindungan	Tipe BF
Perangkat medis memenuhi persyaratan ISO 80601-2-13 standar.	

*) 1 bar = 1 kPa x 100



(Ilustrasi ini adalah contoh. Ilustrasi spesifik perangkat dapat Anda temukan di petunjuk penggunaan perangkat dasar.)

1 Hubungkan sirkuit pernapasan VentStar Resus Neo ke saluran keluar gas (E) pada perangkat dasar.
2 Sambungkan cek paru-paru ke katup kontrol PEEP pada sirkuit pernapasan.
3 Periksa apakah kenop pengaturan PEEP diputar searah jarum jam sejauh mungkin. Putaran ke kanan berhenti sesaat dengan PEEP maksimum yang dapat disesuaikan.
4 Konfirmasikan bahwa semua konektor aman dan ketat.

Operasional

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

Jangan digunakan pada pasien sebelum semua parameter ventilasi telah ditetapkan menggunakan cek paru-paru.

PERINGATAN

Penggunaan sirkuit pernapasan ini memerlukan pengetahuan akurat tentang petunjuk penggunaan ini serta pengoapan perangkat dasar tempat sirkuit pernapasan ini dihubungkan.

Perangkat harus boleh digunakan oleh penggguna yang memiliki pengetahuan tentang resusitasi neonatal dan yang telah menerima pelatihan penggunaan perangkat yang sesuai.

Penggunaan yang salah atau kesalahan penggunca dapat membahayakan pasien.

Memerlika fungsi dan pengaturan

1 Tutup bypass (B) dengan jempol atau jari telunjuk.
2 Tetapkan pelepasan tekanan jalan napas (p-maks) pada perangkat dasar (F) ke nilai yang diperlukan.
3 Atur flow (G) pada perangkat dasar ke tingkat flow yang diperlukan antara 5 dan maks. 15 L/mnt. Flow 7 hingga 8 L/mnt direkomendasikan.
4 Buka bypass (B). Tetapkan PEEP ke rentang yang diinginkan.
5 Perikisa PEEP yang ditunjukkan pada alat ukur tekanan (H).

Untuk mencegah kesalahan pembacaan, tekanan harus dibaca dari alat ukur tekanan ketika dilihat langsung dari depan. PEEP dikurangi dengan memutar kenop pengaturan berlawanan arah jarum jam.

Sebaiknya gunakan nilai PEEP 5 hingga 8 mbar (5 hingga 8 cmH2O).

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

PEEP tergantung pada flow dan berubah sesuai dengan pengesuaian flow.

Terus pantau tekanan jalan napas selama resusitasi neonatus dan sesuaikan kembali jika diperlukan.

6 Sambungkan masker wajah, masker laryngeal, atau tube endotrakeal ke fitting standar pada katup kontrol PEEP.

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

Pastikan sirkuit pernapasan tidak ditarub di bawah pemanas radian ketika tidak digunakan. Risiko terbakar karena gas pernapasan panas dan suhu tinggi pada permukaan.

Sambungan dapat terlepas.

Memberikan ventilasi pada pasien

Pegang kuat katup kontrol PEEP dan secara bersamaan, tutup bypass ibypass (B) dengan jempol atau jari telunjuk, lalu buka lagi frekuensi ventilasi yang diperlukan.

PERINGATAN

Risiko cedera pasien

Konsentrasi Oi yang ditetapkan harus dipantau secara terus-menerus menggunakan monitor Oi yang sesuai.

Pembuangan

Setelah penggunaan, perangkat medis harus dibuang sesuai dengan peraturan rumah sakit, peraturan kesehatan, dan peraturan pembuangan limbah yang berlaku.

CATATAN

Sirkuit pernapasan sekali pakai hanya boleh digunakan untuk satu pasien. Penggantian sirkuit pernapasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan kesehatan setempat. Sebaiknya ganti sirkuit pernapasan setiap minimal 7 hari sejak penggunaan pasien.

Data teknis

Panjang selang pernapasan	1,02 m (40 in)
Volume sirkuit pernapasan	0,1 L
Bahan	
Selang pernapasan	EVA
Katup PEEP	PC
Semua komponen bebas PVC	
Data kinerja	
Resistansi Insp./Ekisp. pada 15 L/mnt	<2 mbar* (<2 cmH₂O)
Resistansi Insp./Ekisp. pada 5 L/mnt	<2 mbar (<2 cmH₂O)
Resistansi Insp./Ekisp. pada 2,5 L/mnt	<0,1 mbar (<0,1 cmH₂O)
Compliance di 30 mbar	<0,2 mL/mbar (<0,2 mL/cmH₂O)
Compliance di 60 mbar	<1 mL/mbar (<1 mL/cmH₂O)
Kebocoran pada 60 mbar	<50 mL/menit
Kebocoran pada 30 mbar	<10 mL/menit
Kondisi ambien	
Selama penyimpanan	
Suhu	–20 hingga 60 °C (–4 hingga 140 °F)
Kelembapan relatif	10 % to 95 % (non-kondensasi)
Tekanan ambien	500 hingga 1200 hPa (7,3 psi hingga 17,4 psi)
Saat operasi	
Suhu	10 hingga 40 °C (50 hingga 104 °F)
Kelembapan relatif	10 % to 90 % (non-kondensasi)
Tekanan ambien	500 hingga 1200 hPa (7,3 psi hingga 17,4 psi)
Klasifikasi sesuai dengan Arahan EC 93/42/EEC, Lampiran IX	Kelas IIa
Kode UMDNS	14-238
Universal Medical Device Nomenclature System – nomenklatur untuk perangkat medis	
Kelas perlindungan	Tipe BF
Perangkat medis memenuhi persyaratan ISO 80601-2-13 standar.	

*) 1 bar = 1 kPa x 100

(Ilustrasi ini adalah contoh. Ilustrasi spesifik perangkat dapat Anda temukan di petunjuk penggunaan perangkat dasar.)

1 Hubungkan sirkuit pernapasan VentStar Resus Neo ke saluran keluar gas (E) pada perangkat dasar.
2 Sambungkan cek paru-paru ke katup kontrol PEEP pada sirkuit pernapasan.
3 Periksa apakah kenop pengaturan PEEP diputar searah jarum jam sejauh mungkin. Putaran ke kanan berhenti sesaat dengan PEEP maksimum yang dapat disesuaikan.
4 Konfirmasikan bahwa semua konektor aman dan ketat.

Operasional

PERINGATAN

**