

# Probenahme von Isocyanaten mit dem Dräger Isocyanat Probenahme-Set

## Messungen / Probenahmen in Innenräumen:

Vor der Entnahme der Luftprobe wird der Raum entsprechend dem vereinbarten Ziel der Messung vorbereitet. Hinweise zur Messplanung gibt die VDI-Richtlinie 4300, Blatt 1: Allgemeine Aspekte der Messstrategie.

Das Probeluftvolumen von üblicherweise 100 Litern wird mit einem Volumenstrom von max. 1 l/min. durch das Isocyanat Probenahme-Set gesaugt. Nach der Probenahme wird der Probenahmekopf mit den beigefügten Stopfen verschlossen und zusammen mit dem ausgefüllten Probenahmeprotokoll zur Auswertung an den **Dräger-Analysenservice** geschickt.

Dräger Safety AG & Co.KG a.A  
Analysenservice / Messstelle  
Revalstraße 1  
D 23560 Lübeck

Tel.: +49-(0)451-882 4198

Fax: +49-(0)451-882 4659

Email: [analysenservice@draeger.com](mailto:analysenservice@draeger.com)