

## Probenahme von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) bei Emissionsmessungen

Die Abluftprobe wird über einen Zeitraum von 30 Minuten mit einem Volumenstrom von 0,1 bis 0,5 l/min. durch das Aktivkohleröhrchen Typ G geleitet. Nach der Probenahme wird das Röhrchen mit den beigefügten Polyethylenkappen verschlossen und zusammen mit dem ausgefüllten Probenahmeprotokoll zur Auswertung an den **Dräger-Analysenservice** geschickt.

Dräger Safety AG & Co.KG a.A  
Analysenservice / Messstelle  
Revalstraße 1  
D 23560 Lübeck

Tel.: +49-(0)451-882 4198

Fax: +49-(0)451-882 4659

Email: [analysenservice@draeger.com](mailto:analysenservice@draeger.com)