

I-Punkt: Information der Dräger Safety



März 2004 / SEITE 1 VON 1

Information zum Schauglas AL 01 222 der ABIL-R Gürtelgarnitur R 54 820

Durch ständige Beobachtung unserer Geräte im Feld, fiel uns auf, dass bei der Gürtelgarnitur ABIL-R das Schauglas AL 01 222 unter extremen Einsatzbedingungen beschädigt werden kann.

Wir geben deshalb unseren Kunden die Information die Schauglas/Filterkombination nicht weiter zu verwenden.

Aus Anwendersicht ist ein zusätzlicher Filter nicht notwendig, da die Schlauchgeräte der ABIL-Generation nur mit Atemluft nach EN 12021 verwendet werden müssen.

Des weiteren, verzichtet die Dräger Safety in Zukunft auf die Verwendung der Schauglas/Filterkombination und bietet diese auch nicht länger in ihrem Zubehörprogramm an.

Der freie Anschluss für das Schauglas kann mit einer speziellen Verschlusskappe verschlossen werden. Diese Verschlusskappe ist bereits für das ABIL-R System erhältlich und ist unter der Bestellnummer R 21 830 erhältlich.

SO ERREICHEN SIE UNS

HAMBURG

Tel 040 668 67 161
Fax 040 668 67 155

KREFELD

Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29

LEIPZIG

Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666

STUTTGART

Tel 0721 7219 943
Fax 0721 7219 951

WIESBADEN

Tel 06122 956 57
Fax 06122 956 577

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger-safety.com

Für weitere Informationen steht Ihnen die Dräger Safety gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Markus Lamm
Produktmanagement
BU-PT
Personenschutztechnologie CABE

Andreas Schütz
Produktspezialist