

## Dräger X-plore® 1300 Pièce faciale filtrante



D-1885-2009

### Mise en place du masque



ST-8026-2006

1 Prenez le masque en main en laissant pendre les sangles



ST-8031-2006

2 Positionnez le masque sous votre menton et sur votre nez et glissez la sangle courte par-dessus votre tête jusqu'à la nuque.



ST-8052-2006

3 Tirez sur la sangle longue pour la mettre en position à l'arrière de la tête. Veillez à ce qu'elle repose au-dessus de vos oreilles.



D-9378-2009

4 Pour les masques avec sangle de réglage (Dräger X-plore 1330), ajuster le masque en tirant simultanément sur les 2 sangles



ST-8059-2006

5 Réglez le pince-nez afin de minimiser les fuites.

### Use r seal check



ST-8067-2006

6 Couvrez le masque avec les 2 mains et expirez. Le masque doit se gonfler légèrement. Si de l'air s'échappe par les côtés du masque, ajustez à nouveau le masque. Veillez également à ce que le pince-nez soit placé correctement sur votre nez



ST-8078-2006

Le masque est prêt à l'utilisation.

**WAvertissement :** une barbe dans la zone d'étanchéité peut provoquer une fuite. Assurez-vous toujours de la bonne étanchéité du masque avant d'entrer dans une zone dangereuse. Ce poster ne remplace pas la lecture et la bonne compréhension des instructions d'utilisation du masque concerné !  
Le non-respect de ces directives pourrait causer une maladie ou même la mort.  
Pour plus d'informations, appelez le siège DrägerSafety France au +33(0)3 88 40 76 76.