

Dräger Panorama Nova

Service info
adembescherming
PM VT - SI 02 2009

Invetten beugels Panorama Nova



M. Schilte, april 2009

Door reiniging kan het voorkomen dat de beugels van het Panorama Nova SP gelaatstuk stroever gaan lopen. De oorzaak hiervan is dat het vet dat tussen de beugels zit door het reinigingsmiddel wordt verwijderd. De beugel dient daarom dan ook, conform de onderhoudsinstructies, regelmatig ingevet te worden. Het voorgeschreven middel hiervoor is Voltalef 90 (bestelnummer 38xxxxxx).

Voor een goede bereikbaarheid voor het invetten van alle delen wordt geadviseerd om de beugel te demonteren. Ga hiervoor als volgt te werk:

Pak met een punttang de geleidingsbuis (1) beet en trek deze een paar centimeter uit. Kantel, terwijl u de geleidingsbus uitgetrokken houdt, het borgclipje (2) in de richting van de pijl en laat deze door de opening vallen. Houdt uw hand achter de ontstane opening en laat de geleidingsbus voorzichtig los. U kunt nu de beugel demonteren.

Reinig alle delen en breng een dunne laag Voltalef smeerpasta aan op de bewegende delen van de beugel.

De beugel kan nu weer samengebouwd worden. Plaats de twee helften van de beugel op elkaar en voer de geleidingsbuis met veer door het gat van de beugel. Duw de geleidingsbuis zover door dat deze met de punttang (1) is beet te pakken. Trek de geleidingsbuis een centimeter naar achteren. Plaats borgclip van binnenuit terug en laat de geleidebeugel voorzichtig los.

Controleer de beugel door deze een aantal keer uit te trekken.

