

## Dräger FPS 7000

Service info  
adembescherming  
PM VT — SI 07 2009

Invetten beugels FPS 7000



M. Schilte, augustus 2009 SI 06

Door reiniging kan het voorkomen dat de beugels van het FPS 7000 volgelaatsmasker stroever gaan lopen. De oorzaak hiervan is dat het vet dat tussen de beugels zit door het reinigingsmiddel wordt verwijderd. Om een optimale glijvaardigheid voor lange tijd te waarborgen, adviseren wij u helm maskeradapters van de S-fix en Q-fix-verbindingen, conform de onderhoudsinstructies, regelmatig in te vetten.



Het voorgeschreven middel hiervoor is SilkoSpray® (bestelnummer 1563343).

Voor het correct invetten dient u in de spleet tussen de handgreep en de metaalbeugel 2 x kort te sprayen volgens bijgaande afbeelding.

Na het invetten de beugel drie keer terugtrekken tot aan de aanslag, zodat het smeermiddel gelijkmatig over de adapter verdeeld wordt.

