

Dräger PSS Merlin Telemetriesysteem

Service info adembescherming
PM VT - SI 06 2008

Dagelijkse controle ademluchttoestel met telemetrie



M. Schilte, oktober 2008

- ⇒ Controleer of de ademautomaat is uitgeschakeld
- ⇒ Open de cilinderafsluiter
- ⇒ Controleer cilinderdruk
Deze moet minimaal 270 bar zijn
- ⇒ Controleer de achterzijde van de Bodyguard
De rode LED moet knipperen
- ⇒ Sluit de cilinderafsluiter en ontluicht het systeem
Schakel de ademautomaat uit
- ⇒ Indien de vuldruk lager is dan 270 bar of
de rode LED niet knippert dient
het ademluchttoestel gewisseld te worden.

