

# Dräger



D-85338-2013

**Il est prêt en un clin d'œil.  
Interlock® 7000 Dräger.**  
Guide des candidats au programme  
LOPPSI

Dräger. La technologie pour la vie.

## **QU'EST-CE QUE L'INTERLOCK® 7000 DRÄGER ?**

L'Interlock 7000® est un éthylotest fiable et précis avec un dispositif de blocage du démarrage intégré. Il empêche de conduire sous l'effet de l'alcool.

L'interlock 7000 comporte deux modules : le combiné et la centrale. Le combiné mesure la concentration d'alcool dans l'air expiré, la centrale active ou bloque le démarrage du véhicule. En outre, la centrale enregistre toutes les données pertinentes. Si la réglementation l'exige, il est également possible d'équiper l'appareil d'une caméra et / ou d'un module GPRS.

## **COMMENT FONCTIONNE L'INTERLOCK 7000 DRÄGER ?**

Avant de démarrer, l'appareil mesure le taux d'alcool dans l'air que vous expirez. Si le résultat est inférieur au seuil définie, vous pouvez démarrer le véhicule. Si le taux d'alcool est supérieur à cette limite, l'appareil empêche le démarrage du moteur. De manière aléatoire, un nouveau test sera exigés pendant le trajet. L'appareil vous laisse le temps d'arrêter le véhicule dans un endroit sûr afin d'effectuer un test tranquillement. L'Interlock 7000 n'intervient pas sur un moteur en marche, la conduite de votre véhicule ne sera pas perturbé par l'appareil.

test initial, tests répétitifs et les tentatives de manipulation, autant d'événements enregistrés par la centrale qui peuvent être transmises à l'instance compétente si la réglementation le prévoit.

## **IMPORTANT À SAVOIR**

L'Interlock 7000 fait la différence entre l'alcool en bouche et l'alcool dans l'air expiré. L'alcool résiduel dans la bouche peut avoir une influence sur le résultat du test en cas d'absorption d'aliments ou de boissons contenant une faible quantité d'alcool. Si l'appareil détecte une concentration d'alcool donnée, vous ne pouvez plus démarrer le véhicule pendant une durée prédéfinie.



D-4878-2014

Combiné Interlock® 7000



## COMMENT DEMARRER VOTRE VÉHICULE ?

1. Attendez 15 minutes après absorption d'aliments ou de boissons alcoolisées avant d'effectuer le test. Notez que les bains de bouche ainsi que la fumée de cigarette peuvent influencer le résultat du test.
2. Mettez un embout buccal propre.
3. Mettez le contact.
4. Le texte suivant s'affiche :  
« Prêt pour le test. Svp souffler ».
5. Prenez une grande inspiration et soufflez.
6. Les signaux visuels et acoustiques de l'Interlock 7000 vous guident dans le processus. Pendant le test, vous entendrez l'appareil cliquer trois fois. Dès que vous aurez entendu le troisième clic, aspirez brièvement. Les LED de couleur et l'écran vous indiquent que le test est terminé.

Le test est considéré comme négatif, le combiné délivre un message « Test OK ». Ce message est accompagné d'une LED verte. Le véhicule peut maintenant être démarré.

Si l'Interlock 7000 détecte une alcoolémie, le message suivant apparaît : « Test non OK ». Ce message est accompagné d'une LED rouge. Dans ce cas, le véhicule ne peut pas démarrer.



## CONSEILS D'UTILISATION DE L'INTERLOCK 7000 DRÄGER

- Attendez 15 minutes après consommation d'aliments ou de boissons alcoolisés. Les bains de bouche comportant de l'alcool et la fumée de cigarette peuvent également avoir un effet sur la mesure.
- Conservez l'embout buccal et le combiné aussi sec et aussi propre que possible.
- Avant l'allumage de l'appareil, installer un embout buccal sur le combiné.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de vapeurs d'alcool ni de dissolvants dans l'air ambiant.
- Lorsque le combiné vous sollicite pour répéter le test pendant la conduite, vous avez 20 minutes pour vous arrêter dans un endroit sûr. Ainsi, vous pouvez effectuer le test en toute tranquillité moteur arrêté.
- En cas de refus de test, un second test vous sera proposé 20 minutes après la première demande, après 2 demandes infructueuses, ou après toute tentative de manipulation, au prochain arrêt l'Interlock 7000 bloquera définitivement le démarrage. Le déblocage de l'appareil vous imposera, par conséquent, de prendre contact avec un atelier de maintenance qualifié. En outre, ces événements sont conservés dans la mémoire et pourront, si la réglementation l'impose, être transmis aux autorités compétentes.



## **QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE TEST INITIAL POSITIF ?**

En cas de test initial positif, la centrale bloque le démarrage du moteur. Le compteur de temps de blocage de l'Interlock 7000 est alors activée. A l'issue de cette période de blocage prédéfinie, vous pouvez effectuer un nouveau test initial. Ce compte à rebours à l'écran vous indique le temps restant jusqu'au prochain test.

## **LE TEST A-T-IL ÉTÉ EFFECTUÉ CORRECTEMENT ?**

S'il une erreur est détecté pendant le test, l'appareil vous en informe par des signaux sonores et visuels. Si pendant le test un bip se fait entendre, interrompez le processus et regardez l'écran. Les consignes suivantes vous aident à corriger l'erreur :

- « Souffler + lgtemps! »
- « Souffler plus fort »
- « Souffler puis asp. »

Pour effectuer un nouveau test, appuyer sur la touche « OK ».

## TEST RÉPÉTÉ PENDANT LE TRAJET

La répétition du test est exigée à des intervalles de temps aléatoires. Vous en serez averti par un signal sonore et visuel, avec un message à l'écran. Dès que l'appareil commence à bipper et que le message « Répétez le test. Svp soufflez » s'affiche, vous devez :

1. Garer le véhicule dans un endroit sûr et arrêter le moteur. Ne vous faites pas de souci, vous aurez suffisamment de temps pour effectuer le test. Dans le cas où vous ne répondez à cette première demande, l'Interlock 7000 vous rappellera de répéter le test une seconde fois 20 minutes après la première sommation.
2. Effectuez le test, moteur à l'arrêt.
3. Aspirez profondément et soufflez dans l'embout. Le processus est le même que pour le test initial.
4. Dès que la LED verte s'allume avec l'indication « Test OK » à l'écran, vous pouvez repartir, sans test répétitif jusqu'au prochain arrêt.

Si le test est positif, la LED rouge s'allume et le texte « Test non OK » s'affiche à l'écran. Cela est considéré comme un résultat positif, le démarrage est bloqué pendant 2 minutes et enregistré dans la mémoire de la centrale.

## RÉSULTATS POSITIFS

Suivant la réglementation Loppsi, certains événements sont définis comme des cas de conduite sous l'effet de l'alcool. Le refus de répéter le test entre dans cette catégorie. En cas de résultat positif, l'Interlock 7000 bloque le démarrage du véhicule, qu'il s'agisse d'un test initial ou d'un test répétitif. 2 refus de test répétitifs consécutifs entraînent un blocage permanent du démarrage. Vous êtes dans l'obligation de contacter un atelier qualifié.



## **INTERLOCK 7000 DRÄGER : MAINTENANCE ET SERVICE**

La réglementation Loppsi définit à quel intervalle de temps les données devront être prélevées en atelier. Lors de ces visites, le technicien qualifié réalisera également une vérification complète de l'Interlock 7000. En vue de faciliter la prise de rendez-vous en atelier, l'appareil vous informe à l'avance sur le nombre de jours restant avant la date de prochaine maintenance.

Cette maintenance régulière comprend les prestations suivantes :

- Contrôle du fonctionnement
- Ajustage
- Mise à jour du logiciel
- Contrôle de la fiabilité de l'appareil





## **VOTRE PARTENAIRE FIABLE POUR LA MAINTENANCE**

Notre réseau de maintenance comprend de nombreux ateliers partenaires qualifiés. Des employés compétents se chargeront de l'installation de votre équipement. Vous pourrez toujours compter sur des mesures précises et sur une fonctionnalité optimum. En outre, tous les événements enregistrés par l'Interlock 7000 peuvent être extraits et sauvegardés, si la réglementation l'exige, elles peuvent de plus être transmises aux autorités responsables. Le technicien de maintenance ne peut en aucun cas avoir accès aux données prélevées. Elles sont cryptées et ainsi protégées de tout accès non autorisé.

Vous trouverez plus d'informations sur  
[www.draeger.com/interlock](http://www.draeger.com/interlock)

## SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

## Fabricant :

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Allemagne

Vous trouverez votre interlocuteur  
sur place à l'adresse :  
[www.draeger.com/interlock](http://www.draeger.com/interlock)

## FRANCE

Dräger Safety France SAS  
3c, route de la Fédération  
BP 80141  
67025 Strasbourg  
Tél +33 (0)3 88 40 76 76  
Fax +33 (0)3 88 40 76 67  
[safety.france@draeger.com](mailto:safety.france@draeger.com)

## SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 38 (30)\*  
CH-3097 Liebefeld  
Tel +41 31 978 74 74  
(Tel +41 58 748 74 74)  
Fax +41 31 978 74 01  
(Fax +41 58 748 74 01)  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

\* Valable à partir du 5 septembre 2014

## BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tél +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60

## RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tél +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)