



Dräger Alcotest 7000

Nefes Analiz Cihazı

Dräger Alcotest 7000, alkol test cihazlarında yeni standartlar belirler. Avantajları arasında daha geniş bir sıcaklık ve ölçüm aralığı, düşük bakım gereksinimleri ve çeşitli ağ bağlantı seçenekleri yer alır. Ayrıca cihaz, hem ağızlık hem de huni üzerinden alkol testleri yapabilir. Güvenilir alkol testleri hiç bu kadar hızlı, basit ve etkin olmamıştı.

Öne Çıkan Noktalar

Yılda sadece tek kalibrasyon

Tipik olarak alkol test cihazlarının her altı ayda bir kalibre edilmesi gerekir. Olağanüstü ölçüm doğruluğu sayesinde Dräger Alcotest 7000'in sadece her 12 ayda bir kalibre edilmesi gerekir. Böylece alkol test cihazlarınızı sadece yılda bir kez toplamanız, göndermeniz ve yeniden dağıtmanız gerekir. Bu da zamandan ve her şeyden önemlisi paradan tasarruf sağlar.



Tek cihazda iki ölçüm yöntemi

Ağızlık kullanarak yapılan klasik testin yanında Alcotest 7000 ile huni eklentisini kullanarak da testler yapabilirsiniz. Bu da çok kısa bir sürede çok sayıda alkol testini tamamlamanızı sağlar: zaman kazandırır, uygun maliyetlidir ve hijyeniktir. Huni tabanlı test, kişinin nefesinde alkol olup olmadığına dair bir ilk gösterge verir. Cevap evet ise bir düğmeye basarak ağızlık tabanlı test moduna geçebilirsiniz. Sonrasında yapılan test, kişinin nefesindeki gerçek alkol seviyesini gösterir.



Ağa bağlı çözümler

Entegre Bluetooth® Düşük Enerji teknolojisi, cihaz ve verileri için size enerji tasarruflu dijital bağlanabilirlik sunar. Bunun da birçok avantajı vardır: Örneğin alkol test cihazının Dräger BT Mobil Yazıcıya kablolu bağlanması, 15 metreye kadar mesafelerden test sonuçlarını yazdırmanızı sağlar.



Ayrıca yazılım çözümümüz "Dräger add", hassas konum haritalama ve kişisel veriler ile test sonuçlarının sahada dijitalleştirilmesi gibi bir dizi işlemi kolaylaştırır.

Dräger'in Service Connect yazılımı, ölçüm verilerini ve çok daha fazlasını indirmenize olanak tanır. Test sonuçlarını okumak için Alcotest 7000'i ayrıca bir USB-C kablosu ile doğrudan bir bilgisayara da bağlayabilirsiniz.

Geniş sıcaklık aralığı

Alcotest 7000 ile aşırı sıcaklıklarda bile güvenilir ölçümler yapabilirsiniz. Alkol test cihazının gelişmiş ısıtma sistemi ve yüksek kalitedeki malzemeleri, -10 °C ila +55 °C aralığındaki sıcaklıklarda güvenebileceğiniz sonuçlar sağlar.

Yüksek alkol saptama sınırları

Alcotest 7000'in artırılmış performans kapasitesi, ölçüm aralığını da içerir. Bu alkol test cihazı ile ayarlanabilir maksimum kan alkolü sınırı, %0,6 kadar yüksektir. Bu ölçüm aralığı sınırı aşılsa ekran bunu size bildirecektir.

Alcotest Hijyen Plus

Hijyen, günlük hayatımızın önemi giderek artan bir parçasıdır. Dräger Alcotest nefesten alkol saptama cihazları, aşağıdaki özellikleri sayesinde hem kullanıcı hem de test edilen kişi için yüksek düzeyde hijyenle müdahalesiz ölçüm teknolojileri kullanır:

- Test sırasında nefesle verilen hava, cihazın içinden geçmek yerine ileriye yönlendirilir
- Test sırasında kullanıcı ile test edilen kişi arasında 90 °'lik bir açı vardır
- Tek kullanımlık ağızlıklar ve huni eklentileri, tek olarak paketlenmiştir
- Slide 'n' Click ağızlıkların avantajları:
 - kullanıcı ile test edilen kişi arasında güvenli, hijyenik mesafe
 - ara parça, dudaklar ile cihaz arasında doğrudan teması önler
 - ağızlığı çıkarması kolaydır
 - geri dönüşsüz valf, ağızlıktan havanın solunmasını önler
- Değiştirilebilir huni eklentisinin avantajları:
 - test edilen kişiyle vücut teması olmaz
 - test edilen kişinin kendi nefesiyle verdiği havanın geri akışını engeller, bu da daha önce test edilen kişilerden potansiyel patojenlerin solunmasını önler

Gelenekten doğan yenilik

65 yılı aşkın deneyimi ile Dräger, nefesten alkol testi alanında pazar lideridir. Pek çok ülkede polis, günlük trafik denetimlerinde Alcotest ürün serilerinden cihazlar kullanmaktadır. Alcotest 7000 Almanya'da üretilir ve en yüksek kalite standartlarını karşılar.

Özellikler

Kilit Veriler

Uygulama	Profesyonel
Sensör teknolojisi	Dräger Elektrokimyasal Sensör / Yakıt hücresi
Bluetooth Modülü	✓ entegre
Sistem Entegrasyonu	✓ Bluetooth Yazıcıya veya Akıllı Telefon Uygulamasına
GPS Modülü	✓ opsiyonel
Veri saklama	10.000 Test
Bilgisayar üzerinden veri okuma	✓
Cihazdaki şarj edilebilir bataryaların şarj edilmesi	✓
Yazdırma seçeneği	✓
Müşteri tarafından dil değişimi	✓

Test Modları

Aktif nefesten alkol testi	✓
Temassız nefes testi	✓
Pasif nefesten alkol testi	✓
Dräger Alcotest ağızlığı	✓
Dräger Alcotest hunisi	✓
Görüntülenen Sonuçlar	Alkol konsantrasyonu değeri gösterilecek ve ayrıca "alkol yok" veya "Alkol" gösterilecektir (test moduna bağlı olarak)

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı	3 mg/L'ye kadar
Çalışma sıcaklığı	-10°C - 55°C
Ekran	QVGA TFT renkli ekran
Bağlantı portu	USB-C
Batarya tipi	Entegre Lityum batarya veya 3xAA-LR6 / 3x NiMH/ 3x lityum ana batarya
Tam batarya ile test sayısı	5.000 nefes testi (lityum versiyon) veya 1.500 nefes testi (alkalin versiyon)
Koruma sınıfı	IP54
Kalibrasyon aralığı	12 ay
Saniyeler içerisinde açılma süresi	3 saniye
Test numunesi sonrası analiz süresi	3 ila 25 saniye
Bir sonraki teste hazır olma süresi	20 ila 120 saniye

Onaylar

CE İşareti	✓
------------	---

AB Polis onayı (EN15964)	✓
AB Özel Kullanım onayı (EN16280)	X onaylı değil, çünkü bu alanda uygulama olmadığı için şart değil
NHTSA Kanıt Niteliği	✓
Avustralya	✓
Alman Lloyd	✓
ABD Sahil Koruma	✓
BK Genel Merkez	X onay bekliyor
Kanada Ceza Kanunu	X

Aksesuarlar



Ağızlıklar (slide'n'click)

100, 250 ve 1000 adetlik paketler halinde, geri dönüşsüz valfli veya valfsiz olarak mevcuttur.



Dräger Alcotest ağızlıklar ve huniler

- Dräger nefesten alkol ölçüm cihazları ve kontak kilitleme sistemleriyle kullanım için tasarlanan birbiriyle değiştirilebilir ağızlıklar ve huniler
- Kolay ve hijyenik kullanım için tekli paketli



Dräger Mobile Yazıcı BT

- 15 metrelik yarıçap içinde kablosuz yazdırma sağlar
- Hafif ve kolay kullanım
- Kolay eşleştirme için Bluetooth® ve NFC teknolojisini kullanır



Hijyenik Akışlı Huni

Ambalaj birimi: 10 adet, nefesle verilen havanın geriye akışını asgari düzeye düşürmek için hava çıkışları ile hijyenik ve tek olarak paketlenmiştir.



Koruma seçenekleri

Cihazı korumak için Dräger, cihaz koruma çantaları ve çeşitli kumaş saklama çantaları ile taşıma kutuları sunar.



Yazılım çözümü "Dräger add"

Ayrıca yazılım çözümümüz "Dräger add", hassas konum haritalama ve kişisel veriler ile test sonuçlarının sahada dijitalleştirilmesi gibi bir dizi işlemi kolaylaştırır.

Baęlantılı Ürünler



Dräger add

- Kapsamlı Veri İęgörüleri
- Yüksek Düzeyde Özelleştirme İmkanı
- Gelişmiş Verimlilik
- Güvenli, Görev Tabanlı Erişim
- Güvenilir Güvenlik ve Ölçeklenebilirlik

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 469 0555

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

