



Dräger Interlock® 7500

Alkollü Sürücü Kontak Kilitleme Cihazı

Dräger Interlock® 7500, alkollü bir kişinin aracı çalıştırmasını engelleyen bir alkollü sürüş engel cihazıdır. Interlock® 7500 oldukça hızlı bir şekilde kullanıma hazırdır. Ayrıca cihaz, müşteri talepleri doğrultusunda bir kamera, bir GPS ve/veya mobil veri aktarma modülü ile donatılabilmektedir.

Öne Çıkan Noktalar

Alkollü araç kullanımının güvenilir şekilde engellenmesi

Interlock 7500, alkollü araç kullanma riskini azaltmak üzere toplu taşımada, yük taşımacılığında ve iş yerinde önleyici olarak kullanılabilen bir araç içi nefes analiz cihazıdır. Interlock 7500 ayrıca "alkollü sürücü programlarının (DUI/DWI)" bir parçası olarak çoğu ülkede yasal önlem olarak da kullanılmaktadır. Bu ülkelerde kan alkol seviyesi belirli bir seviyenin üzerinde yakalanan kişiler, araçlarında bir Interlock cihazı kullanmak zorundadır. Güvenilir sonuçlar, gizlice karıştırılmayan veri kaydı ve veri yönetimi, bu programlarda kilit bir rol oynar.

Interlock 7500 nasıl çalışır

Interlock 7500 iki bileşenden oluşur: el ünitesi ve kontrol kutusu. El ünitesinde nefes numunesi analiz edilir. Kontrol kutusu, aracın çalıştırılmasına izin verir. Sürücü aracın kontağını açtığı anda, Interlock 7500 ondan nefes testi talep eder. Cihaz, ayarlanan değerin üzerinde bir alkol değeri (BrAC) tespit ettiğinde aracın çalıştırılmasını engeller. Cihaz alkole bağlı kaza risklerinin sistematik olarak ortadan kaldırılmasına ve alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesine katkıda bulunur.

Hızlı kullanıma hazırlık

Çok kısa ısınma süresi ve hızlı kullanıma hazırlık Interlock 7500'ün en belirgin özellikleridir. Cihaz 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda anında kullanıma hazırdır. Sürüş engel düzeneği, 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda da oldukça hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelmektedir. -40 °C ile 85 °C arasındaki sıcaklıklar için onaylanmış kullanım sayesinde cihazın her türlü çevre koşulunda sorunsuz bir şekilde işlev görmesi garanti altına alınmıştır.

Alkollü sürüş engel düzeneğinin kolay kullanımı

Interlock 7500 çekici ve ergonomik bir tasarıma sahiptir ve ağızlığın el ünitesinin arkasında olması sayesinde alkollü sürüş engel düzeneği olduğu hemen fark edilmez. Interlock 7500'ün hijyenik ağızlıkları tamamıyla biyolojik olarak çözünebilir özelliktedir. Nefes numunesinin verilmesi kısa sürede gerçekleşir. Renkli ekranda gezinti, bu cihazın kullanımını kolay ve sezgisel hale getirir. Cihazda bulunan renkli LED'ler kullanıcı için kullanımı daha da kolaylaştırır.

Güvenli veri kullanımı

Interlock 7500'ün veri belleği tarih, saat, alkol testi yapma veya reddetme, ölçülen alkol konsantrasyonu, aracın çalıştırılması ve durdurulması ve olası sürüş engelleme düzeneği kurcalama girişimleri gibi ilgili tüm olayları kaydeder. İndirilen veriler sadece yetkili kişilerce kullanılabilir. Verilerin oluşmasından dağıtımına kadar olan süreçte özel şifreleme yöntemleri, verilerin korunmasını garanti altına alır.

Mobil veri aktarma modülü

Interlock 7500'ün ek olarak mobil veri aktarma modülü ile donatılmış olması halinde önceden tanımlanmış bazı olaylarda verilerin hücreli ağ aracılığıyla otomatik olarak yetkili kişi veya kuruma iletilmesi mümkündür. Alkol etkisindeyken aracı çalıştırma girişimi bu olaylara örnek olarak verilebilir.

Araç filoları, bir arayüz üzerinden Dräger Interlock 7500'ü halihazırda mevcut bir filo yönetim sistemine entegre etmek veya mobil veri aktarma modülü ile birlikte sistemden bağımsız bir çözümü hayata geçirmek için mobil veri aktarma modülünü kullanabilir.

Kamera

Dräger Interlock 7500, yasal gereklilik olması halinde veya özel müşteri gereklilikleri doğrultusunda bir kamera ile donatılabilir. Kamera, verilen nefes numunesini resimle birlikte kaydeder. Her araca kolayca monte edilebilir. Kızılötesi teknolojisi sayesinde hem gündüz hem de gece iyi resim kalitesi garanti altına alınmıştır.

Güvenilir ölçüm teknolojisi

Interlock 7500 spesifik olarak alkol ölçümü yapmaktadır. Ölçüm sonucu güvenilir ve hassastır. Atlama ve manipülasyon girişimleri de güvenli bir şekilde algılanarak sisteme kaydedilir. Cihaz analiz edilen nefes numunesindeki alkolün nefes alkolü mü yoksa sadece ağız alkolü mü olduğunu algılayabilmektedir.

Kanıtlanmış Dräger teknolojisi

Dräger 65 yılı aşkın tecrübesiyle nefesten alkol ölçümünde dünya çapında lider konumdadır. Birçok ülkede Alcotest ürün ailesi polis tarafından trafik kontrolünde kullanılmaktadır. Interlock 7500, Alcotest'in kanıtlanmış sensör teknolojisini kullanır. Dräger'in alkollü sürüş engel düzenekleri, 25 yılı aşkın bir süredir kendini başarıyla kanıtlamıştır.

Aksesuarlar



Ağızlıklar

Interlock® 7500'ün hijyenik ağızlıkları tamamıyla biyolojik olarak çözünebilir özelliğindedir.



Dräger Alcotest ağızlıklar ve huniler

- Dräger nefesten alkol ölçüm cihazları ve kontak kilitleme sistemleriyle kullanım için tasarlanan birbiriyle değiştirilebilir ağızlıklar ve huniler
- Kolay ve hijyenik kullanım için tekli paketli



Dräger Interlock® 7500 kamera

Kamera komple olarak Interlock® 7500'ün içine entegre edilmiştir ve verilen nefes numunelerini fotoğraflar ile belgeler.



Mobil veri aktarımı için antenli Dräger Interlock® 7500 modülü

Mobil veri aktarma modülü alkollü sürücü programlarında yasal olarak gerekiyorsa, verileri otomatik olarak sorumlu merciye gönderebilir.

Önleyici kullanımda, örneğin araç filolarında bir filo yönetim sistemine veri aktarımı için kullanılabilir.



Tutucular

El ünitesini sürücü bölmesine monte etmek için farklı tutucular.

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 469 0555

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

