

# Application d'adduction d'air Travail en binôme en espaces confinés (CSW)



## Application et introduction

Le travail en binôme en espaces confinés ou dans des zones avec de longues voies d'évacuation nécessite souvent une deuxième alimentation en air indépendante, basée sur l'évaluation des risques. Notre solution offre une sécurité maximale sans restreindre votre liberté de mouvement. Elle est compacte, légère et facile à porter, pour un travail ininterrompu dans des conditions difficiles. Faites confiance à des équipements qui allient sécurité et confort.

## Exigences spécifiques à l'application

Les faibles niveaux d'oxygène et la présence de gaz toxiques rendent essentielle une protection respiratoire autonome avec un facteur de protection élevé pour ce type de travail. Nos masques ajustés offrent une protection et un confort optimaux, et ce même dans les espaces confinés et sombres. En cas de délais d'évacuation importants, ou de situations de sauvetage d'urgence dans lesquelles une personne doit souvent se déconnecter de l'alimentation en air, une source d'air supplémentaire garantit une sécurité maximale.

## Exemple de configuration

Référence	Désignation
3352228	PAS AirPack 1
2 x 3353733	Bouteille d'air comprimé 6,8 L/300 bar en PRFC
2 x AL01261	2 x tuyau de 10 m
R27945	Pièce en Y
2 x R52972	Panorama Nova P-EPDM-PC
4055092	Film de protection, autocollant, 25 pièces
2 x 3358027	Composants PAS Colt compatibles avec l'adduction d'air 3 L/300 bar EN137
2 x 3353811	Bouteille d'air comprimé 3 L/300 bar en PRFC



## Composants système supplémentaires pour modifications ou mises à niveau

Options	Avantages	Également nécessaire	Remplace
Accessoire Quadpack pour AirPack 1	Durée de fonctionnement jusqu'à 1 h	1 x 3353471 et 2 x 3353733	
AirPack 2	Durée de fonctionnement jusqu'à 4 h	3352995 AirPack 2, 2 x bouteilles 6526395 de 50 L	1 x 3352228 2 x 3353733
Autres longueurs de tuyau après la pièce en Y	Travail plus confortable	2x AL01260 tuyau de 5 m	2 x AL01261
Masque plus grand	Champ de vision plus large, en 3 tailles	R54426 FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC-EPDM	R52972 Panorama Nova
Réducteur de tension des tuyaux	Meilleure mobilité	3364110 jeu de pièces de rechange I/P	

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**Siège social**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
■ [www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**France**

Dräger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
☎ +33 (0)1 46 11 56 00  
✉ +33 (0)1 40 96 97 20  
✉ [infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

**Suisse**

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
☎ +41 58 748 74 74  
✉ [info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

**Belgique**

Dräger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
☎ +32 2 462 62 11  
✉ +32 2 609 52 60  
✉ [stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

**Région Moyen-Orient, Afrique**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
☎ +971 4 4294 600  
✉ +971 4 4294 699  
✉ [contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)



Pour trouver votre  
représentant commercial  
régional, rendez-vous sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)