

neodisher® Dekonta AF Tisztítás, fertőtlenítés és szárítás

Folyékony fertőtlenítő- és mosószer-koncentrátum teljes maszkok, légzőszelepek és vegyi védőruhák kemotermikus újrafeldolgozásához. A neodisher® Dekonta AF baktériumölő, élesztőgomba őrő, és a burokkal rendelkező vírusok ellen is aktív.



Előnyök

Hatékony tisztítás és fertőtlenítés

A neodisher® Dekonta AF baktériumölő, élesztőgomba ölő, és a burokkal rendelkező vírusok ellen is aktív. Ezt a hatékonyságot az európai szabványok szerint tesztelték, így megfelel az EN 14885 szabvány követelményeinek. A burokkal rendelkező vírusok (lásd HBV, HIV, HCV) elleni hatékonyságát a Robert Koch Intézet (RKI) és a Vírusos Betegségek Ellenőrzését végző Német Szövetség (DVV) vizsgálati irányelveinek megfelelően külön tesztelték és megerősítették. A neodisher® Dekonta AF emellett a fertőtlenítőszer Ipari Higiéniai és Felületvédelmi Egyesület (IHO) által összeállított listáján is szerepel.

Anyagvédelmi tulajdonságok

A neodisher® Dekonta AF mentes az aldehidektől. Gyors hatékonyság és magas anyag-kompatibilitás jellemzi. Lágyított vízzel keverve az oldatok pH-semleges tartományban vannak, 5 és 8 közötti pH-értékkel. A neodisher® Dekonta AF megfelel az ISO 15883-7 követelményeinek.

Alkalmazási utasítások

- Csak professzionális használatra!
- Használja óvatosan a biocideket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a különálló termékinformációkat.
- Ne keverje más termékekkel!
- A termék cseréje előtt öblítse át vízzel az adagolórendszert a szívótömlőkkel együtt.
- Az átöblítést segítő neodisher® PolyKlar megfelelő vízminőség (lásd vízkeménység) mellett használható.
- Tárolja mindig 0 °C és +30 °C közti hőmérsékleten!
- Kövesse a légzésvédő maszkok, légzésvédő berendezések és vegyi védőruhák mechanikai újrafeldolgozásához kapcsolódó Dräger használati utasítást.
- A fertőtlenítőszer gyártójának, valamint a mosó-fertőtlenítő vagy mosó-elszívó berendezés gyártójának használati utasítását be kell tartani!

Tartozékok



D-32344-2020

neodisher® PolyKlar

A neodisher® PolyKlar gépi újrafeldolgozáshoz való öblítőszer. Jelentősen javítja és meggyorsítja a száradást, különösen műanyagok esetében.

Műszaki adatok

neodisher® Dekonta AF

pH-érték	6,3 – 5,4 (4 – 10 ml/l, meghatározva 15 °d – 0 °d keménységű, 20 °C-os lágy vízben)
Viszkozitás	< 10 mPa·s (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Rendelési információk

Termék	Ország	Csomagolás	Rendelészám
neodisher® Dekonta AF 20 l	gigabyte	20 literes Euro-kanna	37 04 837
neodisher® Dekonta AF 20 l	FR	20 literes Euro-kanna	37 04 838
neodisher® Dekonta AF 20 l	DK, FI, NO, SE	20 literes Euro-kanna	37 09 334
neodisher® Dekonta AF 5 l	gigabyte	5 literes kompakt kanna	37 06 166
neodisher® Dekonta AF 5 l	FR	5 literes kompakt kanna	37 06 167
neodisher® Dekonta AF 5 l	DK, FI, NO, SE	5 literes kompakt kanna	37 06 168
neodisher® PolyKlar 5 l	DE, AT, CH, BE, FR, GB, IR, LU, NL	5 literes kompakt kanna	37 06 169
Tartozékok		Rendelészám	
Kannaszerszám 5–20 literes kannákhoz		37 06 161	
Mérőpohár, 500 ml, mércével		37 06 163	
A neodisher® a Dr. Weigert bejegyzett védjegye.			

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

