

Dräger PARAT® Soft Pack

Procedura di indossamento



D-5309-2023

Dräger PARAT® Soft Pack



D-8599-2023

Tirare verso il basso la linguetta gialla. Il sigillo di sicurezza si rompe automaticamente.



D-8600-2023

Aprire completamente il Soft Pack in modo da rimuovere il tappo di chiusura anteriore del filtro.



D-8601-2023

Estrarre il cappuccio dal Soft Pack.



D-8602-2023

Il secondo tappo di chiusura del filtro si stacca dal cappuccio.



D-8603-2023

Allargare il bordo di tenuta del collo e infilare il cappuccio sulla testa. Assicurarsi che naso e mento siano posizionati in modo confortevole nella semimaschera e che tutti i capelli siano all'interno del cappuccio.



D-8604-2023

Controllare la tenuta della semimaschera tappando l'apertura anteriore del filtro con il palmo della mano. Inspirare.



D-8605-2023

Se non si genera pressione negativa, riposizionare la semimaschera per assicurarsi che aderisca bene su naso e bocca.



D-8606-2023

Ora siete pronti alla fuga.

Leggere e comprendere adeguatamente le istruzioni per l'uso del dispositivo di fuga Dräger PARAT® prima dell'impiego!