

## Enfilage de la combinaison Dräger SPC 4800



91 06 717 | 18.12.1 | HQ | HO | Sous réserve de modifications | © 2018 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-51776-2018

Ouvrez la combinaison de protection et préparez-la pour l'enfiler.



D-5191-2018

Sans chaussures, enfiler, en passant par la fermeture éclair ouverte, d'abord la jambe de pantalon droite, puis la jambe de pantalon gauche.



D-5231-2018

Chaussettes en place, remontez les rabats élastiqués des jambes et enfiler les bottes.



D-5258-2016

Mettez le masque et tirez uniformément vers l'arrière sur les sangles.

**Variante 1 : manchette faciale par-dessus le masque intégral**



D-5232-2018

Passez ensuite vos bras dans les manches et vos mains dans les gants. Si nécessaire, vous pouvez porter des gants en coton en guise de sous-gants.



D-5260-2018

Faites glisser la cagoule par-dessus le masque intégral.



D-5273-2018

Positionnez la manchette faciale par-dessus le masque. Évitez de créer des plis entre le masque et la manchette.



D-5232-2018

Passez ensuite vos bras dans les manches et vos mains dans les gants. Si nécessaire, vous pouvez porter des gants en coton en guise de sous-gants.

**Variante 2 : manchette faciale en dessous du masque intégral**



D-5245-2018

Faites glisser la cagoule par-dessus votre tête.



D-5257-2018

Positionnez la manchette faciale en dessous de votre menton pour assurer une étanchéité optimale.



D-5306-2018

Placez le masque à moitié serré par-dessus la manchette faciale et tirez légèrement la manchette faciale vers l'arrière. Aplanissez tout pli formé au niveau de la cagoule.



D-5320-2018

Tirez uniformément vers l'arrière sur les sangles du masque. La lèvre d'étanchéité du masque doit reposer contre la manchette faciale et non sur le corps de la combinaison ou la couture.



D-5282-2018

Demandez à une autre personne de fermer la fermeture éclair.



D-5216-2018 / D-5220-2018

Fermez d'abord les boutons-pression, puis le rabat de protection. Assurez-vous que la fermeture auto-agrippante est bien alignée.



D-5152-2014

Si nécessaire, vous pouvez porter des surgants. Dans ce cas, tirez bien les poignets élastiques par-dessus ceux-ci.



D-3208 / ST-715-2006

Fixez l'appareil respiratoire à air comprimé et/ou raccordez une alimentation en air respirable extérieure.

Dräger vous recommande d'enfiler la combinaison de protection avec l'aide d'une autre personne. Il est essentiel de bien lire et comprendre la notice d'utilisation de la combinaison de protection Dräger SPC 4800 avant de l'utiliser.