

Procédure d'enfilage Dräger SPC 4900



D-8891-2018

91 06 887 | 19.02.3 | HQ | HO | Sous réserve de modification | © 2022 Drägerwerk AG & Co. KGaA

D-5166-2018



Inspectez visuellement les différentes pièces et la combinaison de protection. Mettez votre appareil de protection respiratoire.

D-5176-2018



Ouvrez la combinaison de protection et préparez-la à la mise en place.

D-5184-2018



Sans chaussure, passez les jambes dans l'ouverture au dos, en commençant par enfiler la jambe droite puis la jambe gauche.

D-5191-2018



Soulevez le rabat de la jambe et chaussez la botte, chaussette au pied. Passez le rabat par-dessus la botte.

D-5194-2018



Passez le bras droit dans la manche et le gant droits. Vous pouvez si nécessaire porter des sous-gants en coton. Passez le bras gauche dans la manche et le gant gauches.

D-5199-2018



Mettez votre casque. Fixez la cagoule par-dessus.

D-5205-2018



Demandez à votre collègue de rabattre la poche dorsale par-dessus l'appareil respiratoire à air comprimé...

D-5214-2018



... et de fermer la fermeture à glissière.

D-5216-2018



Commencez par fermer les boutons-pression.

D-5220-2018



Fermez le rabat au moyen de l'attache auto-agrippante. Assurez-vous que les deux moitiés de l'attache sont bien alignées.

D-1705-2018



Vous êtes prêt(e) à intervenir !

Avant toute utilisation, lisez toujours et assurez-vous de bien comprendre les consignes d'utilisation de la combinaison Dräger SPC 4900. Avant d'utiliser la combinaison, nous recommandons de traiter l'intérieur de l'écran facial avec un produit anti-buée. Nous vous conseillons aussi d'enfiler la combinaison de protection avec l'aide d'un collègue.