

## Порядок надевания Dräger SPC 4900



D-8891-2018



D-5166-2018

Проведите визуальный осмотр компонентов и защитного костюма. Затем наденьте дыхательный аппарат.



D-5176-2018

Расстегните молнию на защитном костюме и приготовьте его к надеванию.



D-5184-2018

Не надевая обуви, проденьте ноги через открытую застежку-молнию сзади костюма в штанины: сначала правую, а потом левую.



D-5191-2018

Подтяните манжету штанины и проденьте ногу с надетым носком в сапог. Натяните манжету поверх сапога.



D-5194-2018

Проденьте правую руку в правый рукав и дальше в перчатку. При необходимости, под внешнюю перчатку можно надеть хлопчатобумажную перчатку. Точно также проденьте в левый рукав левую руку.



D-5199-2018

Наденьте шлем. Наденьте на него капюшон и прикрепите его ремнями.



D-5205-2018

Попросите коллегу помочь вам надеть костюм поверх дыхательного аппарата со сжатым воздухом...



D-5214-2018

...и застегнуть молнию.



D-5216-2018

Сначала застегните костюм на кнопки.



D-5220-2018

Закройте клапан с помощью застежки-липучки. Обе стороны застежки должны быть точно выровнены.



D-1705-2018

Вы готовы к работе.

Перед использованием Dräger SPC 4900 внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации. Перед использованием костюма рекомендуется очистить визор изнутри средством против запотевания. Рекомендуется надевать защитный костюм при помощи другого человека.