

ขั้นตอนการสวม Dräger SPC 4900



D-8891-2018

91.06.896 | 19.02-2 | HQ | HO | Subject to modifications | © 2022 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-5166-2018

สวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ



D-5176-2018

เปิดชุดป้องกันและเตรียมชุดให้พร้อมสวม



D-5184-2018

สอดขาเข้าไปในช่องซิปด้านหลังที่เปิดอยู่โดยไม่สวมรองเท้า สอดขาเข้าไปในขาทางเกงด้านขวาก่อน แล้วตามด้วยขาทางเกงด้านซ้าย



D-5191-2018

ดึงปลอกขาขึ้นและสอดขาเข้าไปในรองเท้าบูทโดยสวมถุงเท้า ดึงปลอกขาให้ครอบรองเท้าบูท



D-5194-2018

สอดแขนขวาเข้าไปในปลอกแขนและถุงมือข้างขวา หากจำเป็น คุณสามารถสวมถุงมือผ้าฝ้ายเป็นถุงมือชั้นใน สอดแขนซ้ายเข้าไปในปลอกแขนซ้ายในลักษณะเดียวกัน



D-5199-2018

สวมหมวกนิรภัยของคุณ สวมหมวกคลุมทับ



D-5205-2018

ให้อีกคนช่วยดึงกระเปาะสายพาด้านหลังให้ครอบอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอากาศอัด ...



D-5214-2018

... และในการปิดซิป



D-5216-2018

ติดกระดุมแป๊กก่อน



D-5220-2018

ติดแผ่นปิดด้วยเทปตีนตุ๊กแก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปตีนตุ๊กแกทั้งสองด้านแนบสนิทเป็นแนวเดียวกัน



D-1706-2018

พร้อมทำงาน

ก่อนใช้งาน Dräger SPC 4900 โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานโดยละเอียดทุกครั้ง ขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้านในของกะบังหน้าด้วยสารทำความสะอาดก่อนใช้งานชุด นอกจากนี้ Dräger ขอแนะนำให้มีผู้ช่วยขณะสวมชุดป้องกัน