

Suma® Jade Pur-Eco L8

Tisztítás, fertőtlenítés és szárítás

A Suma® Jade Pur-Eco L8 egy folyékony fertőtlenítő tisztító koncentrátum egyéni védőeszközök (EVE) kemotermikus kezeléséhez.



Előnyök

Kiváló szennyeződés eltávolítás közepesen kemény és kemény víz esetén is

Az egyéni védőeszközök (EVE) pl. a teljesálarcok és a légzőkészülékek higiénikus tisztítása speciális tisztítási és mosási eljárást igényel. A Suma® Jade Pur-Eco L8 egy gépi tisztítószer, amelyet kifejezetten közepesen kemény és kemény víz esetén is kiváló szennyeződés-eltávolítására fejlesztettek ki. Alkáli és erőteljes vízkőképződést szabályozó szerek keverékét tartalmazza. Az összetevők ezen egyedülálló kombinációja lágy fém felületeken, például alumíniumon is használható.

Gazdaságosság és környezetvédelem

A Suma® Jade Pur-Eco L8 csak természetes növényi nyersanyag alapú tenzideket tartalmaz, és biológiailag teljesen lebomlik (az OECD 301 szerint). A készítmény használata a vegyi anyagok használatának és környezetbe jutásának minimalizálása érdekében alacsony dózisokban történik. Emellett a csomagolása is újrahasznosítható.

A Suma® Jade Pur-Eco L8 megfelel a Nordic Swan környezetvédelmi program szigorú követelményeinek. A JohnsonDiversey szaktudása, környezet iránti elkötelezettsége, az ISO 9001, az ISO 14001 tanúsítás, valamint az AISE Charta aláírása a fenntartható takarításért szintén a minőséget és a hatékonyságot garantálja.

Használati utasítás és adagolás

A Suma® Jade Pur-Eco L8 a modern, automatikus Diversey adagolórendszerekkel (pl. a Diversey D3000 adagolórendszerrel) adagolható. Gépbe integrált adagolóeszközökkel is adagolhatja, ha rendelkezik ilyennel. A tökéletes tisztítási eredmények biztosítása érdekében az adagolást a Diversey szervizszakemberének kell beállítania a helyszínen a víz minőségére/keménységére, szennyezettségére és a gép teljesítményére vonatkozó feltételeknek megfelelően. Az első használat előtt öblítse át vízzel az adagolószivattyúkat, vezetékeket és tömlőket, hogy elkerülje az adagolórendszerben az inkompatibilis termékek összekeverése miatti esetleges kikristályosodást.

Géptípusok mechanikai tisztításhoz

A Diversey termékeket permetező fúvókás öblítő gépekben (ezek pult alá szerelhető és felnyitható tetős gépekre is emlékeztetnek), Dräger MFC 7000 és max. 50 f/p fordulatszámú dobos mosógépekben javasoljuk használni. A Suma® Med Neutral terméket nem javasoljuk dobos mosógépekben való használatra.

Az automatikus mosási folyamat a következő elemek kombinációjából áll:

- Suma® Jade Pur-Eco L8, fő mosószer.
- Suma® Med Neutral, semlegesítő termék az utolsó öblítési ciklus során
- Automatikus mosógép előre beállított mosási programokkal
- Adagolórendszer a Suma® Jade Pur-Eco L8 és Suma® Med Neutral automatikus adagolásához
- Adagolási utasítás mindkét termékhez

Előnyök

Fontos alkalmazási megjegyzés

Követni kell a légzésvédő álarcok és felszerelések tisztításához kapcsolódó érvényes Dräger használati utasítást.

Információk a biztonságos kezeléssel és tárolással kapcsolatban

- A veszélyre vonatkozó nyilatkozatok és biztonsági utasítások a vonatkozó biztonsági adatlapon található.
- A termék cseréje előtt öblítse át vízzel az adagolórendszert a szívótömlőkkel együtt.
- Csak az eredeti, lezárt edényben tárolja.
- Védje a fagytól és hőtől.
- Csak kereskedelmi/professionális használatra.

Rendszer-összetevők



D-25641-2020

Suma® Med Neutral

A Suma® Med Neutral enyhe folyadék alkáli mosószer maradványok semlegesítésére, pl. egyéni védőeszközök felületéről. A koncentrátum az egyéni védőeszköz gépi tisztítására szolgál.

Rendszer-összetevők



D-11787-2018

Dräger MFC 7000

A Dräger MFC 7000 egy teljesen automatikus megoldás légzésvédő eszközök és vegyi védőruhák használat utáni tisztítására. A használt felszerelést egyetlen művelettel biztonságosan tisztítja, fertőtleníti és szárítja a többfunkciós kabinban, védve az anyagot. Így az egyéni védőeszközök (EVE) nagyon rövid időn belül újra használatra készek lesznek.



D-22962-2020

Wash 6DR

A Wash 6DR nagy nyomású palack nélküli búvárfelszerelés tisztítására való. A bekötve maradó nagynyomású vezeték jóvoltából a búvárfelszerelés a tisztítási eljárás alatt nyomás alatt maradhat, így a készülékbe nem juthat nedvesség.

A tartókeretnek köszönhetően egyszerre akár 12 álarc is megtisztítható a két szinten.



D-22965-2020

Wash 9

A Wash 9 tisztítóberendezéssel akár 9 db teljesálarc is megtisztítható egyszerre gazdaságosan és egyszerűen. 3 mosóprogramból választhat.

Műszaki adatok

Suma® Jade Pur-Eco L8

Kinézet	Tiszta, halványsárga folyadék
pH-érték (1%-os oldat, 20 °C)	Kb. 11,00
Fajsúly (kg/l, 20 °C)	Kb. 1,35

Rendelési információk

Termék	Ország ¹	Csomagolás	Cikkszám
SUMA® Jade Pur-Eco L8 koncentrátum	DE, AT, CH, BE, NL, DK, NO, SE, FI, UK, IRL FR, IT, ES, PT PL, CZ, HU, BG, RO	10 l (1 x 10 l) Euro kanna	37 06 149

¹ További országok kérésre

A Suma® a Diversey bejegyzett védjegye.

Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

