

Dräger X-plore® 8500 Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

Comprobar, antes de usar, que este equipo consta de los siguientes componentes:

A BATERÍA



- 1) Comprobar el estado de la batería retirando el cargador, presionando la pestaña azul hacia abajo. Pulsar el botón azul que se encuentra en la parte trasera para ver el nivel de carga.
- 2) Volver a colocarla en el equipo asegurándose de que la pestaña azul mira hacia arriba y los contactos hacia el equipo. Presione hasta que escuche un “clic”.

B FILTRO



- 1) Para colocarlo retire la protección anti salpicaduras del equipo presionando el botón azul situado en la parte superior.
- 2) Extraiga el filtro de la bolsa y compruebe que el sellado de la goma no presenta desperfectos.
- 3) Coloque el filtro en la tapa de protección anti salpicaduras y vuelva a encajarlo en el equipo. Lo habrá hecho de manera correcta si ha escuchado un “clic”.

*Si va a utilizar un filtro combinado o de gas, compruebe que las marcas de dicho filtro quedan en la parte inferior.

C SISTEMA DE TRANSPORTE (CINTURÓN)



- 1) Abrochar almohadillado de confort al cinturón en caso de haberlo adquirido.
- 2) Fíjelo al equipo guiándose por las marcas de conexión situadas en el cinturón, con las conexiones mirando hacia arriba de manera que las marcas coincidan con las del equipo. Presione hacia dentro hasta que escuche un “clic”.

D TUBO DE RESPIRACIÓN



- 1) Inserte una de las conexiones del tubo en el conector del equipo y enrósquelo hasta que escuche que encaja.
- 2) Si el equipo se utiliza con una capucha, conéctela a la misma del mismo modo.
- 3) Asegúrese de que todas las conexiones entre el tubo de respiración y el equipo, así como con la protección para la cabeza, están perfectamente encajadas.

COLOCACIÓN DEL EQUIPO

Una vez comprobados los diferentes elementos que componen el equipo, y montado, pasamos a colocarlo.

Póngase el cinturón a la altura deseada, cierre las hebillas y ajuste las tiras. El equipo debe quedar en su espalda.



PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO

- 1 Para conectar el equipo, colóquelo delante por un momento y presione el botón verde de encendido del panel de control. Un vez encendido, el equipo realizará un proceso de autocomprobación, iluminándose en verde los indicadores si no se ha detectado ningún problema. Si por el contrario hay algún problema o hay que realizar labores de mantenimiento, se encenderá una alarma y parpadeará una luz roja teniendo el usuario que solucionarlo antes de utilizar el equipo (en este caso le recomendamos que lea las instrucciones de uso).
- 2 El equipo reconoce de manera automática el equipo de protección para la cabeza elegido y ajusta de manera automática el flujo de aire mínimo. Si usted desea reajustarlo puede hacerlo mediante los botones de "+" y "-" situados en el panel de control. Hay 3 niveles disponibles.



COLOCACIÓN DE LA CAPUCHA

- 1 Antes de usar el equipo por primera vez retire la película de protección e inspecciónelo siempre antes de usarlo para comprobar que está en perfectas condiciones.
- 2 Ajuste el tamaño de la capucha mediante el sistema de ajuste rápido presionando en las ranuras con los dedos índice y pulgar (los números corresponden al perímetro de la cabeza en centímetros). La altura también puede ajustarse (hay 5 niveles de menor a mayor ajuste).



USO DEL EQUIPO CON CAPUCHA

- 1 Colóquese la capucha con la ayuda de los enganches una vez el equipo de protección respiratoria esté encendido para que el suministro de aire sea seguro.
- 2 La capucha debe quedar fijada en la frente y alrededor de la cabeza. El sellado de la cara va desde la barbilla, pasando por encima de las orejas y llegando a la parte de atrás de la cabeza (siempre por el interior). Compruebe que la capucha se ha colocado de manera estanca, segura, y cómoda. En caso necesario puede reajustarla haciendo uso del sistema de ajuste rápido.

Una vez colocada correctamente, puede ajustar el flujo de aire si así lo desea.

*En el caso de que utilice una capucha larga, puede introducir la parte de la nuca y el cuello por dentro del traje. Su colocación es idéntica a la de una capucha corta.

RETIRADA DEL EQUIPO CON CAPUCHA

Puede quitarse la capucha con la ayuda de los enganches.

Apague el equipo de protección respiratoria una vez se haya quitado la capucha.

DESMONTAJE DEL EQUIPO

- 1** Apague el equipo dejando pulsado el botón verde durante 2 segundos.
- 2** Desmante las piezas en orden inverso a como las ha montado, ayudándose de los botones de desbloqueo azules.
- 3** Por último **realice las tareas de limpieza y desinfección de los diferentes componentes** recogidos en el manual de uso y deseche el filtro de manera adecuada.

CARGA DE LA BATERÍA

Conecte la batería al cargador y enchúfelo a la corriente. La carga completa dura **aproximadamente 4 horas**.

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual de instrucciones facilitado por el fabricante.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com