

## Dräger I-Punkt

Dräger PSS AirBoss

Optimierung des Beckengurtgelenks (gleitend)

MÄRZ 2022



Dräger PSS AirBoss ist ein System für die Feuerwehr, das hohe Anforderungen an Sicherheit und Qualität erfüllt.

Seit der Markteinführung des Dräger PSS AirBoss haben wir viele positive Rückmeldungen erhalten. Um die Aufbereitung noch effektiver zu gestalten, kann auf die Abdeckkappe am gleitenden Beckengurt verzichtet werden. Dadurch kann die Feuchtigkeit schneller aus dem Beckengurtgelenk abfließen. Auch im Einsatzfall kann sich weniger Wasser im Beckengurtgelenk ansammeln.

Die Optimierung ist bereits in die Fertigung eingeflossen. Wir empfehlen, auf die Abdeckkappe zu verzichten bzw. diese zu entfernen (s. Bild 2). Diese lässt sich ganz einfach z.B. mit einem Schlitzschraubendreher entfernen.



Beckengurtgelenk (Sachnummer: 3717464) mit  
Abdeckkappe (Sachnummer: 3717465)



Beckengurtgelenk ohne Abdeckkappe

Unter der E-Mail-Adresse [AufbereitungPSA@draeger.com](mailto:AufbereitungPSA@draeger.com) beantworten wir gerne Eure Fragen zum Thema Aufbereitung von Persönlicher Schutzausrüstung und natürlich zur Optimierung des Beckengurtgelenks vom PSS AirBoss.

Mit freundlichen Grüßen



Carsten Joester  
Produkt Marketing Manager  
Marketing Feuerwehr und Behörden  
Region DACH

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

