

Dräger I-Punkt

Reinigungsverfahren für die Dräger FPS-COM 7000

MAI 2022



Im Rahmen der Qualitätsüberwachung und -sicherung haben wir unsere bestehenden Reinigungsverfahren für die Dräger FPS-COM 7000 erneut überprüft und angepasst. Im Folgenden möchten wir Sie über die geänderten Reinigungsverfahren informieren.

Reinigungsverfahren FPS-COM 7000:

Methoden	FPS-COM 7000
Manuelle Reinigung – Tücher	Ja
Manuelle Reinigung – Schaumspray	Ja
Manuelle Reinigung – Tauchbad	Nein
Maschinelle Reinigung – Trommelwaschmaschine	Nein

Manuelle Reinigung – Schaumspray:

Im Zuge der Prüfungen und der stetigen Produktverbesserungen konnten wir ein neues Reinigungsmittel qualifizieren:
Diversex Oxivir Excel Foam Spray (Sachnummer 3706134)



Dieser Prozess reduziert nicht nur die Belastung des Produkts, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit von Benutzerfehlern durch den Reinigungsvorgang. Dank der geringen Einwirkzeit von nur 30 Sekunden wird die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Bitte beachten Sie Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise zu diesem Reinigungsmittel.

Für die Maske Dräger FPS 7000 ersetzt dies nicht die in der Gebrauchsanweisung genannten Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Für die Maske ohne COM können also weiterhin alle freigegebenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Aufbereitungsprozesse genutzt werden.

Manuelle Reinigung – Tauchbad:

Wir konnten feststellen, dass es bei FPS-COM 7000-Einheiten, die im Tauchbad gereinigt wurden, zu einer erhöhten Ausfallrate gekommen ist. Hierbei drang in Einzelfällen Flüssigkeit in den Batteriekasten. Durch das Einbringen von Reinigungsmittel in das Tauchbad verändert sich die Oberflächenspannung des Wassers, weshalb hierbei ein Schutz nach IP67 nicht gewährleistet werden kann. Um die Belastung des Produkts und die dadurch verursachten Auswirkungen zu reduzieren, raten wir von einer Reinigung des Geräts im Tauchbad ab.

Wir arbeiten weiterhin an Verbesserungen, um dieses Verfahren in Zukunft bedenkenlos wieder empfehlen zu können.

Unter der E-Mail-Adresse **AufbereitungPSA@draeger.com** beantworten wir gerne Ihre Fragen zum Thema Aufbereitung von persönlicher Schutzausrüstung.

Mit freundlichen Grüßen



Steffen Hartwig
Produkt Marketing Manager
Marketing Feuerwehr und Behörden
Region DACH

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

