

## Anlegevorgang Gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1a



91 07 656 | 19.07-1 | PP | PR | LE | Änderungen vorbehalten | © 2019 Drägerwerk AG & Co. KGaA



In das linke Bein einsteigen und es wie eine Hose hochziehen.



Mit dem rechten Bein einsteigen und den Anzug bis zur Hüfte hochziehen.



Ist der Anzug mit Längen-  
anpassung ausgestattet,...



...den Haken im Hüftgurt des  
Pressluftatmers einhaken und  
mit der Zuglasche auf die ei-  
gene Körpergröße einstellen.



Ist der Anzug mit einem Regula-  
tionsventil PT 120L oder einem  
Air-Connect ausgestattet, den  
internen Druckschlauch mit dem  
Pressluftatmer verbinden.



Wenn vorhanden, den Hüftgurt  
schließen und fest ziehen.



Den rechten Arm in den  
rechten Ärmel stecken...



...und dabei den Kopf in die  
Haube stecken.



Die Hand in den  
Handschuh stecken.



Den Rucksack über den  
Pressluftatmer führen.



Die linke Hand in Ärmel und  
Handschuh stecken.



Den Lungenautomat  
anschießen.



Mit den Händen die Haube  
hoch halten und so den Ver-  
schluss gerade ziehen. Beim  
Schließen des Reißverschlusses  
immer in Richtung der Ver-  
schlusskette ziehen. Nur mit  
Daumen oder Mittelfinger in  
die Öse des Reißverschlusses  
fassen, um die Kraft beim  
Schließen besser kontrollieren  
zu können.



Sollte der Reißverschluss  
stecken bleiben, leicht zu-  
rückziehen und noch einmal  
probieren – sicherstellen, dass  
er gut geschmiert ist. Abdeck-  
ung schließen.



Ggf. die externe Luftquelle  
anschießen.



Dräger empfiehlt, das Anlegen des Schutzanzuges  
durch eine zweite Person zu unterstützen.