

Procedura di Indossamento Dräger PARAT® Hard Case



D-88029-2013



D-92788-2013

Dräger PARAT® Hard Case.



D-84450-2013

Aprire la maniglia gialla. Durante l'apertura, il sigillo di sicurezza si rompe.



D-84460-2013

Aprire **completamente** la custodia rigida. Il tappi sigillanti davanti al filtro sono rimossi automaticamente.



D-84575-2013

Togliere il cappuccio dalla custodia rigida. Rimuovere il cappuccio dal supporto ad asola & uncino per aprirlo automaticamente. Estruendo il cappuccio, il secondo tappo sigillante del filtro sarà automaticamente rimosso.



D-84596-2013

Allargare il collarino di tenuta e infilare il cappuccio sulla propria testa. L'imbragatura interna si adatta automaticamente alla testa. Assicurarsi che la semimaschera sia posizionata in modo confortevole sul naso e sul mento e che tutti i capelli si trovino all'interno del cappuccio.



D-92897-2013

Controllare il posizionamento della semimaschera coprendo con il palmo della mano l'apertura filtrante anteriore. Se non si avverte alcuna pressione negativa, sistemare la semimaschera in modo tale che sia ben vicina al naso e alla bocca.



D-84604-2013

Pronto all'uso.

Le istruzioni per l'uso del dispositivo di fuga Dräger PARAT® devono sempre essere lette con attenzione e comprese prima dell'uso!