

Dräger Alcotest® 6820 Légalkohol mérő eszköz

A Dräger Alcotest® 6820 logikus utódja a sikeres Alcotest® 6810 készüléknek. A kompakt, kézi Alcotest® mérőműszer gyorsan kész a használatra, és megfelel a nemzetközi irányelveknek. A még robusztusabb házban elhelyezett és a bevált Dräger szenzorral ellátott Alcotest® 6820 megbízható partner a légalkohol elemzéséhez.



Előnyök

Kiváló minőségű kivitelezés

Egy profi légalkohol vizsgáló készüléknek ellen kell állnia némi helytelen használatnak. Az Alcotest 6820 új konstrukciója és minőségi kivitelezése ideálissá teszik a készüléket nagy igénybevételt jelentő körülmények közötti használathoz. Tartós anyagának köszönhetően rendkívüli módon ellenáll a kemény időjárási körülményeknek, pl. hideg vagy nedvesség, és eleget tesz az IP 54 védelmi osztály követelményeinek.

Jó komfortérzet a felhasználó számára

Az ittas emberek vizsgálata nagyfokú koncentrációt igényel. Itt kerül a képbe egy könnyen működtethető készülék valódi értéke. Az összes mérési funkciót egyetlen gombbal vezéreljük. Könnyen érthető szöveges üzenetek egy nagy, hátulról megvilágított kijelzőn vezetik Önt végig az alkoholtesztben. Egy LED kijelző és hangjelzések egészítik ki a vizuális kijelzőt és jelzik a tesztmérés befejezését. A navigációhoz két menügombot használunk valamint statisztikai adatok gyűjteményét.

Bevált minőség

Az Alcotest 6820 a bevált elektrokémiai Dräger szenzorral van ellátva. Ezt a szenzort nagyon rövid válaszidő jellemzi, amihez pontosság és tartósság társul. A vizsgálati eredmények mindig megbízhatóak, függetlenül attól, hogy a hőmérséklet -5 °C vagy $+50\text{ °C}$. A szenzor még magas alkoholtartalom esetén is gyors és pontos eredményeket ad. És ez igaz az aktív és passzív mérésekre egyaránt.

Praktikus kialakítás

Az Alcotest 6820 kiegyensúlyozott, ergonomikus kialakítással rendelkezik. Kompakt formája miatt különösen könnyű egy kézzel tartani és működtetni. Az Alcotest 6820 csutorája intuitív alakjának köszönhetően könnyen kapcsolódik a tartóhoz még sötétben is, függetlenül attól, hogy Ön bal- vagy jobbkezes, vagy hogy az út bal- vagy jobboldalán halad-e a forgalom. A kijelzőn mindig jól olvasható. Használat után a csutorát éppen ilyen könnyen és higiénikusan lehet kivenni.

'Csúsztatós-kattintós' csutora

A szabadalmazott Dräger csutorák meggátolják az illetéktelen manipulálási kísérleteket. Az opcionális visszacsapó szelep egyidejűleg maximális higiénit biztosít. Az Alcotest 6820 ugyanazt a megbízható csutorát használja, mint az Alcotest 6510 és 6810 típusok.

Adatfeldolgozás és dokumentálás

Az Alcotest 6820 bővített memóriakapacitása akár 5000 vizsgálati eredményt is képes rögzíteni. Egy optikai interfész lehetővé teszi az adatok vezeték nélküli továbbítását a Dräger hordozható nyomtatójára közvetlenül a helyszínen. Az adatok USB kapcsolattal lehet a PC-re továbbítani, és ugyanezt a csatlakozást lehet a készülék konfigurálására is használni.

Előnyök

Választható tartozékok

Széles pánt segíti az Alcotest 6820 vizsgálókészülék biztonságos és kényelmes használatát. A pántot az övhöz vagy a csukló köré lehet csatolni és csattal vagy tépőzárral lehet rögzíteni. Fényvisszaverők könnyítik meg, hogy a készüléket sötétben is meg lehessen találni.

Tartozékok



Csutorák ('csúsztat-kattint')

Kapható 100, 250 és 1,000 darabos csomagban, visszacsapó szeleppel vagy anélkül.



Áramellátás

Alkáli elemek vagy tölthető akkumulátorok a 6820-hoz

Tartozékok



Bőr táska

Bőr táska fekete vagy sárga színben az övre való rögzítéshez



Nyomtató

A Dräger Mobile Printer a légalkohol és kábítószer mérési eredményeket e célra szolgáló áramellátás igénybe vétele nélkül nyomtatja ki. 4 AA elemmel működik.

Kapcsolódó Termékek



Dräger Alcotest® 5510

A sikeres Dräger Alcotest® 6510 belépő szintű típusa, a Dräger Alcotest® 5510 a professzionális felhasználó számára pontos és gyors légalkohol elemzést ad felhasználóbarát, kompakt formában. Lehetséges kiépítéseinek széles köre miatt a kézi műszer könnyen adaptálható a különféle nemzetközi elírásokhoz és irányelvekhez.

Kapcsolódó Termékek

ST-15093-2008



Dräger Alcotest® 7510

A Dräger Alcotest® 7510 egy kompakt és robusztus kézi légalkohol mérő műszer, amit kimondottan a legkorszerűbb kimutatáshoz fejlesztettünk ki. Ideális ahhoz, hogy a rendőrség, az üzleti élet és az ipar légalkohol kimutatására használja, de használható joghatállyal történő mérésekhez is, a helyi előírásoktól függően.

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Nincs pipetázás, nincs csepegés, nincs időhöz kötöttség: A Dräger DrugTest® 5000 készülékkel gyors és könnyű az orális folyadékminta (nyálminta) vétele. A mintát ezután a helyszínen azonnal lehet elemezni, hogy pontos eredményt kapjunk.

ST-13226-2007



Dräger DCD 5000

Szeszes italok és kábitószeres egyszerű, gyors és biztos kimutatásához: A Dräger DCD 5000 nemcsak a nyál könnyű összegyűjtését teszi lehetővé, de a mintákat tárolni is lehet és el lehet küldeni laboratóriumba elemzésre anélkül, hogy a mintát út közben meghamisítanák.

D-98730-2013



Dräger Interlock® 7000

A Dräger Interlock® 7000 egy alkoholt mérő indításgátló készülék. A légalkohol mérésnél meggátolja, hogy egy ittas vezető beindítsa a járművet. Az Interlock® 7000 nagyon gyorsan használatra kész. Emellett a készüléket fel lehet szerelni kamerával és/vagy GPRS modulal a bevő kívánságának megfelelően.

Műszaki adatok

Vizsgálati módszer	Elektrokémiai Dräger szenzorok az 1/4"-os technológiához; alkohol-specifikus
Vizsgálati tartomány	0-tól 2,5 mg/l; a kijelző jelzi, ha túllépi a vizsgálati tartományt
Mintavétel	Standard: automatikus mintavétel, amikor eléri a minimális mennyiséget Passzív mintavétel vagy a mintavétel manuális indítása lehetséges
Használatra kész	Kb. 2 másodperccel bekapcsolás után
Vizsgálati eredmények kijelzése	Kb. 3 mp (0 mg/l esetén), 10 mp (0,5 mg/l esetén, szobahőmérséklet)
Üzemi hőmérséklet	-5-től +50 °C-ig
Kijelző	Grafikus LCD kijelző háttér megvilágítással; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixel)
LED	3 szín az üzenetek vagy riasztások jelzésére
Akusztikus riasztások	Különböző hangjelzések különböző üzeneteket és riasztásokat jeleznek
Memória	Elegendő hely a legutóbbi 5000 vizsgálat mentésére vizsgálati számmal, dátummal és idővel együtt
Áramellátás	Két AA elem vagy NiMH elem, elemkijelzés a kijelzőn. Kb. 1500 vizsgálatot lehet egy elemkészlettel elvégezni. A NiMH akkumulátorok töltése a készülékben lehetséges
Kalibrálás	Kalibrálás nedves gázzal vagy száraz gázzal
Méretek (magasság x szélesség x mélység), tömeg	147 mm x 65 mm x 39 mm, kb. 260 g
A készülék konfigurálása	A készülék beállításait a készülék menüjében közvetlenül lehet konfigurálni (PIN szükséges). Nincs szükség további PC szoftverre
Rezgés- és ütésállóság	Megfelel az EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64 szabványoknak MIL-STD 810F
CE jelölés	89/336/EGK irányelv (elektromágneses kompatibilitás)
Adat interfészek	USB-ről PC-re, optikai interfész a printer vezérléséhez
Standard	Megfelel az EN 15964 szabványnak
Védelem típusa	IP 54

Rendelési információk

Dräger Alcotest® 6820 (mérőeszköz, 3 csutóra, 2 elem, kézi pánt, műanyag tok)	83 22 660
Dräger Alcotest csutóra (csúsztat-kattint)	
100 db-ot tartalmazó csomag	68 10 690
250 db-ot tartalmazó csomag	68 10 825
1000 db-ot tartalmazó csomag	68 10 830
Dräger Alcotest csutóra (csúsztat-kattint) visszacsapó szeleppel	
100 db-ot tartalmazó csomag	68 11 055
250 db-ot tartalmazó csomag	68 11 060
1000 db-ot tartalmazó csomag	68 11 065
PSU (áramforrás) 600 mA, 11 V, a NiMH akkumulátorok töltéséhez	83 16 991
12 V-os adapter járműhöz, a NiMH akkumulátorok töltéséhez	83 20 252
PC csatlakozókábel a Dräger Alcotest Screener-hez USB	83 19 715

Megjegyzések

Megjegyzések

KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY

Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

