

Dräger PARAT® 5500 过滤式逃生头套

Dräger PARAT® 5500 火灾逃生头套在与用户的合作下设计而成，始终专注于实现最快速的逃生。经过优化的使用和佩戴舒适性、外壳坚固，配备经测试检定合格的 CO P2 过滤罐，能确保在逃生过程中至少15分钟内免受火灾相关的有毒气体、蒸气和颗粒物的伤害。



*PARAT 5550 除外

优势

只需 3 步即可逃生

极具创新性，操作直观：打开包装时，过滤罐塞会自动从过滤罐中脱落。过滤罐随即自动弹出至操作位置，此时可立即戴上头套。得益于自调节式内部头带，无需额外进行调节。您只需要：打开包装、取出并戴上头套，然后离开危险区域。

可靠的防护

高性能综合过滤罐可有效过滤掉各种与火灾相关的有毒气体、蒸气和颗粒物。CO P2 过滤罐经认证符合 EN 标准 403:2004。此外，根据 DIN 58647-7，过滤罐经测试可用于防止 H₂S（浓度为 2,500ppm 时）的侵入。过滤罐由两个过滤罐塞严格密封，可在很长使用寿命期间保持安全。

16年使用寿命

8年后更换过滤罐可将 Dräger PARAT 逃生头套的总使用寿命延长至 16年。为此，德尔格提供过滤罐更换服务，还可为您的员工提供专业培训服务。PARAT 5550 除外，该产品要求在 8年后更换全套补充包。

坚固耐用，符合人体工程学

设计 Dräger PARAT 逃生头套的包装时，我们兼顾了人体工程学和佩戴舒适性。逃生头套可借助腰带、肩带、鳄鱼夹或腰带夹等工具携带。PARAT 硬盒装也可通过壁挂支架安装在墙壁上。此外，Dräger PARAT 逃生头套结实耐用的包装可保护设备免受损坏。

不同包装类型

您可以在四种不同包装类型中进行选择：硬盒装提供防溅保护 (IP54) --软包装提供防尘保护 (IP5)。PARAT 5550 消防救生包装采用阻燃皮套包装，也可选择配备标准过滤塞系统的纸盒单包装。硬盒装和软包装均配备检视口，可查看过滤罐的失效日期和设备情况。特别方便：包装上的安全封条可显示装置是否已打开。

附件

D-85100-2013



壁挂支架，适合 PARAT® 硬盒装

非常适合将固定式逃生装置置于中央位置。例如在公共建筑中，放在中央位置有助于在紧急情况下取用。也可放在特定位置，作为备用的安全措施。壁挂支架可通过附件连接点安装到任何硬盒装。

(订货号： R 59 451)

D-21254-2015



壁挂支架挂钩，适合 PARAT® 硬盒装

非常适合将固定式逃生装置置于中央位置。例如在公共建筑中，放在中央位置有助于在紧急情况下取用。也可放在特定位置，作为备用的安全措施。壁挂支架挂钩的独特优势在于，当通过挂钩系统安装到硬盒装时，肩带可以连接到硬盒包装上。

(订货号： R 59 452)

ST-14719-2008



织物腰带

非常适合佩戴者在日常使用中稳固地携带装置。织物腰带坚固耐用，佩戴舒适。该腰带可搭配软包装和硬盒装一起使用。

(订货号： 67 33 934)

ST-14720-2008



塑料腰带

非常适合佩戴者在日常使用中稳固地携带装置。柔韧的塑料涂层腰带易于清洁，尤其是在恶劣环境下使用后。该腰带可搭配软包装和硬盒装一起使用。

(订货号： R 53 026)

附件



D-92809-2013

肩带

肩带非常适合在用户须迅速携带设备进行短期和重复作业的情况下使用。肩带可以安装到硬盒装上的附件连接点或软包装上的连接环。

(订货号: R 59 461)



D-92815-2013

腰带夹

腰带夹可与任何标准腰带一起使用。适合经常需要把装置固定到腰带上或从腰带上取下的短期作业（例如检查和维修）。可通过附件连接点安装到硬盒装上。连接软包装时需要使用转接板。

(订货号: R 59 456)



D-85103-2013

鳄鱼夹

短期作业中，携带设备时如需使用稳固的固定夹，鳄鱼夹是一个很好的解决办法。本产品适合固定在工作服或口袋上。可通过附件连接点安装到硬盒装上。连接软包装时需要使用转接板。

(订货号: R 59 455)



D-92814-2013

D 型环, 适合 PARAT® 硬盒装

D 型环适合与扣钩一起使用来携带装置。D 型环是软包装的标配部件。对于硬盒装则是选配，可通过附件连接点安装。

(订货号: R 59 457)

附件



D-85108-2013

转接板，适合 PARAT® 软包装

要将软包装与腰带或鳄鱼夹一起使用时，需要使用转接板。

(订货号: R 58 742)



D-85043-2013

Dräger PARAT® 训练头套

Dräger PARAT® 训练头套适合用于培训员工如何佩戴和使用逃生头套。为了卫生起见，训练款标配仿真过滤罐。本款训练头套有纸盒单包装 (订货号: R 59 410)、软包装 (订货号: R 59 420) 和硬盒装 (订货号: R 59 430)。

相关产品



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Dräger PARAT® 4700 工业用逃生头套是与用户合作开发的产品，致力于实现最快速的逃生。该头套在操作和佩戴舒适度方面经过了优化、采用坚固的外壳，并配有经检定合格的 ABEK P3 过滤罐，至少可在 15 分钟内确保佩戴者免受工业有毒气体、蒸气和颗粒物的侵害。

相关产品



D-851039-2013

Dräger PARAT® 7500

PARAT® 7500 组合式火灾和工业逃生头套在与用户的合作下设计而成，始终专注于实现最快速的逃生。Dräger PARAT® 7500 提供优化操作和佩戴舒适度，外壳坚固耐用，配备经测试的 ABEK CO P3 过滤器，在逃生时为穿戴者提供至少 15 分钟保护，免受工业和火灾相关的有毒气体、蒸气和颗粒物的侵害。

技术数据

过滤罐性能	防御与火灾相关的有毒气体、蒸气和颗粒物的 CO P2 综合过滤罐
使用时间	至少 15分钟
总使用寿命	16年（前提是 8年后更换过滤罐，但 5550 除外，其总使用寿命为 8年）
重量	PARAT® 5510: 590克或 20.81盎司 PARAT® 5520: 660克或 23.28盎司 PARAT® 5530: 720克或 25.40盎司 PARAT® 5550: 706克或 24.90盎司 PARAT® 训练头套——纸盒单包装: 440克或 15.52盎司 PARAT® 训练头套——软包装: 510克或 17.99盎司 PARAT® 训练头套——硬盒装: 570克或 20.11盎司
尺寸（长 x 宽 x 高）	PARAT® 5510: 190 x 135 x 90毫米或 7.48 x 5.31 x 3.54英寸 PARAT® 5520: 215 x 155 x 105毫米或 8.46 x 6.1 x 4.13英寸 PARAT® 5530: 241 x 143 x 107毫米或 9.49 x 5.63 x 4.21英寸 PARAT® 5550: 210 x 160 x 130毫米或 8.27 x 6.3 x 5.12英寸 PARAT® 训练头套——纸盒单包装: 190 x 135 x 90毫米或 7.48 x 5.31 x 3.54英寸 PARAT® 训练头套——软包装: 215 x 155 x 105毫米或 8.46 x 6.1 x 4.13英寸 PARAT® 训练头套——硬盒装: 241 x 143 x 107毫米或 9.49 x 5.63 x 4.21英寸
认证	符合 EN 403:2004，此外，根据 DIN 58647-7，过滤罐经测试可用于防止 H ₂ S（浓度为 2,500ppm 时）侵入。 PARAT® 5550 还符合 EN 137:2006（2 类）认证。

气体过滤罐容量 (根据 EN 403:2004)*

测试气体	浓度 (ppm)	最短暴露时间 (分钟)
一氧化碳 (CO)	2,500 ¹	15
丙烯醛	100	15
氯化氢 (HCl)	1,000	15
氰化氢 (HCN)	400	15

* 测试条件: 30L/min, 相对湿度 70%, 20°C 或 68°F

¹ 其他测试在 5,000、7,500 和 10,000ppm 条件下执行

气体过滤罐容量 (根据 DIN 58647-7)*

测试气体	浓度 (ppm)	最短暴露时间 (分钟)
Hydrogen sulphide (H ₂ S)	2,500	15

* 测试条件: 30L/min, 相对湿度 70%, 20°C 或 68°F

订购信息

Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 5510, 纸盒单包装	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, 软包装	R 59 425
Dräger PARAT® 5530, 硬盒装	R 59 435

订购信息

Dräger PARAT® 5550, 消防逃生包装	R 59 445
Dräger PARAT® 4720, 软包装	R 59 421
Dräger PARAT® 4730, 硬盒装	R 59 431
Dräger PARAT® 7520, 软包装	R 59 427
Dräger PARAT® 7530, 硬盒装	R 59 437
Dräger PARAT® 训练头套, 纸盒单包装	R 59 410
Dräger PARAT® 训练头套, 软包装	R 59 420
Dräger PARAT® 训练头套, 硬盒装	R 59 430
附件	
更换过滤罐套件: Dräger PARAT® 5510 (包括 CO P2 过滤罐和标签)	R 59 474
更换过滤罐套件: Dräger PARAT® 5520/5530 (包括 CO P2 过滤罐和安全封条)	R 59 475
Dräger PARAT® 5550, 补充包	R 59 476
壁挂支架——适合 PARAT® 硬盒装	R 59 451
壁挂支架挂钩——适合 PARAT® 硬盒装	R 59 452
织物腰带	67 33 934
塑料腰带	R 53 026
肩带	R 59 461
腰带夹	R 59 456
鳄鱼夹	R 59 455
转接板——适合 PARAT® 软包装	R 58 742
D 型环——适合 PARAT® 硬盒装	R 59 457
Dräger PARAT® 5550 肩带	R 59 462
Dräger PARAT® 5550 配件袋, 大号	R 59 491
Dräger PARAT® 5550 配件袋, 小号	R 59 492
Dräger PARAT® 5550 皮套	R 59 490
Dräger PARAT® 5550 扣钩 65x6.5mm, 10 件。	R 55 573

总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

中国
德尔格安全设备 (中国)
有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300
电话 +86 10 8049 8000
传真 +86 10 8049 8005 / 8006
sales.safety.cn@draeger.com

上海分公司
上海市浦东新区上海国际医学园
区琥珀路229号
邮编 201321
电话 021- 5298 9668
传真 021- 5298 9577

深圳分公司
深圳市龙华新区民治大道567号优
城商务大厦908单元
邮编 518131
电话 0755- 8279 3256
传真 0755- 8279 3256

成都分公司
成都市锦江区东御街18号百扬大
厦2109单元
邮编 610016
电话 028- 8459 5019
传真 028- 8459 5015

在此联系您的区域销售代
表: [www.draeger.com/
lianxiren](http://www.draeger.com/lianxiren)

