

Dräger Porta Control 3000 測試設備

工作時，為化學防護衣提供更高的安全性：使用可攜式德爾格 Porta Control 3000 測試裝置，可以在使用防護衣和閥門之前，透過可靠安全的方式，簡易測試洩漏情況。



優勢

簡易測試化學防護衣

德爾格 Porta Control 3000 具有完整的測試設備組合，可以精確偵測化學防護衣的洩漏情況。進行偵測時，必須先為防護服充氣。防護服根據部署的類型和位置不同，可以用一個固定的中壓供氣管或壓縮空氣呼吸裝置等可攜式供氣管來充氣。使用幫浦球來產生壓力或製造真空狀態。提供各種轉接器、測試線和氣閥，以確保本系統可連接在不同的防護服型號上。提供電子時鐘可測量時間。

品質絕佳，保證測量結果的可靠性

低壓力表和參考容積充分整合在 Porta Control 3000 中。軟管採用高品質材質精心製造。整合式軟管閥門，簡單易用。容器蓋子內的快速指南提供逐步操作說明。小巧的 Porta Control 3000 是一套簡單易用的解決方案，無論在任務現場或商店內使用都非常方便。

系統組件



D-4596-2010

Dräger CPS 7900

專為在極端條件下使用而設計：Dräger CPS 7900 氣密型化學防護衣針對工業化學製品、生物製劑等有毒物質提供絕佳保護。其創新的材質讓 CPS 7900 化學防護衣不管是在爆炸性區域工作，或是處理低溫物質，都同樣能發揮功能。

系統組件



D-44231-2012

Dräger CPS 7800

可重複使用的氣密型Dräger CPS 7800 即使在爆炸區域，也能針對氣態、液態、氣霧性和固態有害物質提供絕佳保護。創新材料和全新防護服設計，使進入密閉空間、以及處理低溫物質，都能享有更大的靈活性和舒適性。



D-52736-2012

Dräger CPS 7800 橄欖色

可重複使用的氣密型Dräger CPS 7800 (1b 型) 即使在爆炸區域，也能針對多種氣態、液態、氣霧性和固態有害物質（包括生化戰劑）提供絕佳保護。創新材料和全新防護服設計，在密閉空間內能夠享有更大的靈活性和舒適性。



ST-618-2008

Dräger WorkMaster 工業化學防護衣

特別能耐受鹼性溶液和酸類物質。清洗大型容器和鍋爐、在狹窄空間或精煉廠內進行維護和修理作業、在進行化工運輸、清理作業和許多危險作業時，WorkMaster 工業化學防護衣均能提供可靠的防護。



D-22732-2009

Dräger CPS 5900 氣密型化學防護衣

Dräger CPS 5900 拋棄式氣密型化學防護衣是在處理危險物品事故時，對人身防護的絕佳選擇。在最需要完整防護、對抗有害氣體、液體和微粒的地方，這款輕便的防護衣肯定是絕佳首選。

系統組件



Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 是針對工業應用和機上操作有關的氣態、液態或固態有害物質而設計的限定用途化學防護衣。



Dräger CPS 6900

若您想對抗低溫有害物質和低濃度的酸鹼類物質，Dräger CPS 6900 化學防護衣肯定是您的絕佳選擇。新的創新防護服設計靈活自如，舒適宜人。



Dräger CPS 6800

若您想對抗低溫有害物質和低濃度的酸鹼類物質，Dräger CPS 6800 化學防護衣肯定是您的絕佳選擇。新的創新防護服設計更加靈活自如，讓您舒適地進入密閉空間。

配件



D-2242-2015

CPS 測試帽

35 公釐，2 x 8 公釐。只有測試時才需要使用 CSA 測試帽

單一氣閥防護服。

技術資料

Dräger Porta Control 3000

尺寸	388 x 388 x 110 公釐
重量	3.3 公斤
操作位置	水平位置
存放溫度	-30至 +60°C, 無陽光直射
作業溫度	0 至 +40°C, 無陽光直射
壓力範圍	-15 至 +25 毫巴, 最終數值的 1.0%
索引	1 毫巴
壓力表直徑	100 公釐

訂單資料

Dräger Porta Control 3000	R62520
單一氣閥防護服配件, 含面罩	
CPS 測試帽, 35 公釐, 2 x 8 公釐	R62535
CPS 測試球	R50337
CPS 測試球軟管夾	R50866

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

TAIWAN

Draeger Safety Taiwan Co., Ltd.
8F., No.653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23557,
Taiwan (R.O.C.)
Tel +886-2-2223 6388
Fax +886-2-2223 2258

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/lianxiren

