

Dräger accuro Dräger pumpa za indikatorske cevčice

Brzo merenje jednom rukom: Dräger Tube accuro pumpa omogućava da koristite pouzdane Dräger cevčice za merenja u ekstremnim uslovima. Praktične Dräger cevčice već su kalibrisane i čine savršeno jedinstvo sa Dräger Tube pumpom.



Koristi

Mobilno pojedinačno merenje

Ova ručna pumpa se koristi za pojedinačna merenja kao što je detekcija najviših vrednosti koncentracije, ulaz u ograničen prostor, najnepovoljniji scenariji itd.

Funkcionalna pumpa sa mehur

Dräger Tube accuro pumpa uvlači 100 ml po pumpanju. Prilikom merenja, telo pumpe (mehur) potpuno se pritiska. Izduvni ventil se zatvara tokom faze otvaranja mehura tako da uzorak gasa prolazi kroz povezanu Dräger cevčicu u pumpu. Nakon potpunog otvaranja tela pumpe u prvobitni položaj, proces usisavanja je završen. Kraj pumpanja se može videti putem pokazatelja kraja pumpanja kontrolisanog pritiskom, koji se nalazi u glavi pumpe.

Uzorkovanje

Tokom procesa uzorkovanja, supstance koje treba da se procene prvo se sakupljaju na odgovarajućem nosećem materijalu, kao što su aktivni ugalj, silika gel i tome slično. Vazduh koji treba da se proceni onda se uvlači preko odgovarajućeg materijala – uz prethodno utvrđenu brzinu protoka i trajanje. Nakon toga, supstance koje su se sakupile na nosećem materijalu putem adsorpcije ili hemisorpcije ispituju se kvalitativno i kvantitativno u laboratoriji koristeći instrumentalnu analizu kao što je gasna hromatografija.

Upotreba jednom rukom

Često je potrebno izvršiti merenja u ekstremnim uslovima, kao što je npr. na merdevinama, u šahtovima ili dok se nosi teška oprema za respiratornu zaštitu. Dräger Tube accuro pumpa može lako da se koristi jednom rukom, a omogućava pouzdano merenje i na mestima teškim za pristup.

Sistemske komponente



ST-36-2001

Dräger cevčice za gasnu detekciju

Isprobane i testirane nebrojano puta: Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje su se širom sveta pokazale kao ekonomičan i pouzdani metod merenja gasova. Smanjene vrednosti izlaganja na radu, specijalni zahtevi klijenata i novi pravni propisi su doveli do razvoja još osetljivijih cevčica za gasnu detekciju za brzo merenje Dräger-Tubes.



2-925-91

Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje

Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje veoma su pouzdani za upotrebu čak i sa složenim jedinjenjima i mešavinama supstanci.

Dodatna oprema



ST-1990-2005

Dräger TO 7000

Korišćenjem otvarača za cevčice Dräger TO 7000, standardne brze merne cevčice, kao i ampule i duple cevčice mogu da se otvore jednostavnim pokretima i bez oštrih ivica.

Dodatna oprema



Dräger accuro produžna creva

Za korišćenje na lokacijama kojima je teško pristupiti, kao što su šahte.

Dostupno u sledećim veličinama:

- 1 m
- 3 m
- 10 m
- 15 m



Sonda za vruć vazduh

Omogućava merenje izuzetno vrućih gasova, npr. u postrojenjima sa elementima za sagorevanje.



Sonda za izduvne gasove vozila

Za merenje izduvnih gasova.



Bar Probe 400

Koristi se za merenje koncentracije u kontejnerima.

Povezani proizvodi



D-0185-2019

Dräger X-act® 5000 Basic

Automatska pumpa Dräger X-act® 5000 Basic predstavlja sveobuhvatno rešenje za merenje pomoću Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje i za cevčice i sisteme za uzorkovanje. Lakoća rukovanja i visok stepen pouzdanosti olakšavaju merenje i uzorkovanje gasova, isparenja i aerosola.

Tehnički podaci

Dimenzije (Š x V x D)	170 x 45 x 85 mm	
Zapremina pumpanja	100 ±5 cm ³	
Težina	250 g	
Ambijentalni uslovi	Temperatura: -20 °C do +50 °C Relativna vlažnost: 0 – 95 % bez kondenzacije	
Odobrenja	CE-sertifikovan (EN 0158)	
	ATEX	I M1 II 1GD IIB 85 °C T6 II 2G IIC T6 -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
	DIN EN ISO	17621

Informacije za naručivanje

Opis	Sadržaj	Porudžbeni broj
Dräger accuro	Pumpa detektora gasa Dräger accuro i otvarač za cevčice Dräger TO 7000	64 00 000
Komplet detektora gasa	Pumpa detektora gasa Dräger accuro, kutija za nošenje, otvarač za cevčice Dräger TO 7000 i komplet rezervnih delova za Dräger accuro	64 00 260
Komplet rezervnih delova za Dräger accuro	6 x disk ventila, 1 x prozor, 3 x membrana, 1 x umetak i 1 x gumeni prsten	64 00 220
Produžno crevo 1 m	Uklj. adapter za komplet za simultani test	64 00 561
Produžno crevo 3 m	Uklj. adapter za cevčice i adapter za crevo u kutiji za nošenje	64 00 077
Produžno crevo 10 m	Uklj. adapter za cevčice i adapter za crevo	64 00 078
Produžno crevo 15 m	Uklj. adapter za cevčice i adapter za crevo	64 00 079
Otvarač za cevčice Dräger TO 7000		64 01 200
Adapter za Dräger komplet za simultani test	Uklj. držač za rezanje i adapter	64 00 090
Dodatna oprema na zahtev.		

Napomene

Napomene

Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel +381 11 3911 222
Fax +381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt

