

NEU!

Wärme-Akku Halter für Dräger-Röhrchen®

Der erste „Röhrchen-Wärmer“ ohne elektrische Energieversorgung

Der Dräger „Wärme-Akku Halter“ in Verbindung mit den Wärme-Akkus ermöglicht den Einsatz von Dräger-Röhrchen® unterhalb der in den Gebrauchsanweisungen angegebenen Temperaturgrenzen. Alle Dräger-Röhrchen® für Kurzzeitmessungen (Ausnahme: Dräger Analysenrohre) können so bis -20°C eingesetzt werden.

Durch den Einsatz des Wärme-Akku Halters für Dräger-Röhrchen® wird gewährleistet, dass die in den Gebrauchsanweisungen angegebenen Genauigkeiten für Dräger-Röhrchen® auch bei extremen Bedingungen eingehalten werden.

Typische Anwendungsbereiche

- Feuerwehren
- Industrie
- Militär
- Ziviler Bevölkerungsschutz



ST-68-2002

Funktion

- Eine Lösung von Natriumacetat wird durch einen Starter zur Kristallisation gebracht, die als exotherme Reaktion aufgeheizt wird
- Die dadurch aufgewärmten Wärme-Akkus geben die Wärme an die im Wärme-Akku Halter eingesetzten Dräger-Röhrchen® ab

Vorteile

- Kostengünstig vor Ort einsetzbar
- Es wird keine elektrische Energie zum Einsatz des Wärme-Akkus benötigt
- Die Wärme-Akkus können einige 100mal durch Aufkochen im Wasser oder in der Mikrowelle reaktiviert werden
- Einfache Handhabung

Bestelldaten

Wärme-Akku Halter, komplett inkl. 2 Wärme-Akkus	83 16 130
Wärme-Akku (2 Stück)	83 16 139

Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstraße 1
 23560 Lübeck
 Tel. (04 51) 8 82 - 0
 Fax (04 51) 8 82 - 20 80
 www.draeger-safety.de

Niederlassungen in Deutschland

Vertrieb Atemschutz, Mobile Messtechnik

Region Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel. (0 40) 6 68 67 - 0
 Fax (0 40) 6 68 67 - 150
 vertrieb.nord@draeger.com

Region Ost
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel. (03 41) 35 34 - 6 60
 Fax (03 41) 35 34 - 6 61
 vertrieb.ost@draeger.com

Region Süd
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel. (07 11) 7 21 99 - 0
 Fax (07 11) 7 21 99 - 50
 vertrieb.sued@draeger.com

Region West
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel. (0 21 51) 37 35 - 0
 Fax (0 21 51) 37 35 - 50
 vertrieb.west@draeger.com

Vertrieb Anlagenbau Gasesstechnik

Region Nord
 Revalstraße 1
 23560 Lübeck
 Tel. (04 51) 8 82 - 47 22
 Fax (04 51) 8 82 - 47 24
 agt.nord@draeger.com

Region Ost
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel. (03 41) 35 34 - 6 73
 Fax (03 41) 35 34 - 6 72
 agt.ost@draeger.com

Region Süd
 Leonhardsweg 4
 82008 Unterhaching
 Tel. (0 89) 61 52 03 - 13
 Fax (0 89) 61 52 03 - 10
 agt.sued@draeger.com

Region West
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel. (0 21 51) 37 35 - 39
 Fax (0 21 51) 37 35 - 35
 agt.west@draeger.com

DrägerService

Region Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel. (0 40) 6 68 67 - 161
 Fax (0 40) 6 68 67 - 155
 service.nord@draeger.com

Region Ost
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel. (03 41) 35 34 - 6 64
 Fax (03 41) 35 34 - 6 66
 service.ost@draeger.com

Region Süd
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel. (07 11) 7 21 99 - 43
 Fax (07 11) 7 21 99 - 51
 service.sued@draeger.com

Region West
 Kimpler Straße 284
 47807 Krefeld
 Tel. (0 21 51) 37 35 - 16
 Fax (0 21 51) 37 35 - 29
 service.westkr@draeger.com

Max-Planck-Ring 25 A
 65205 Wiesbaden
 Tel. (0 61 22) 95 65 - 7
 Fax (061 22) 95 65 - 77
 service.westwi@draeger.com

Tochtergesellschaften in Österreich und der Schweiz

**Dräger Safety
Austria Ges. mbH**
 Wallackgasse 8
 A-1230 Wien
 Tel. + 43 1/6 09 36 02 - 0
 Fax + 43 1/6 99 62 42

Dräger (Schweiz) AG
 Aegertweg 7
 CH-8305 Dietlikon
 Tel. + 41 1/8 05 82 82
 Fax + 41 1/8 05 82 80
 www.draeger.ch

Dräger weltweit

Ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz mit mehr als 25 Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen gewährleistet Kunden- nahe auf allen Märkten der Welt. Stetig wachsende Marktanteile demonstrieren die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Stärke des Unternehmens.

Dräger hat Tochtergesellschaften in Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Singapur, Slovenien,

Slowakei, Spanien, Südafrika, Thailand, Tschechien, Ungarn und in den USA.

In Mittel- und Südamerika, Afrika, dem Mittleren und Fernen Osten sowie in weiteren Staaten Osteuropas ist Dräger durch Vertretungen präsent.



Qualitäts- und Umweltmanagement

Zu unserem Selbstverständnis gehört u.a. die kontinuierliche Verbesserung unseres gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 zertifizierten Qualitäts- bzw. Umweltmanagementsystems.