

Druckluft- Schlauch- geräte ABIL-R

Druckluft-Schlauchgeräte bieten komfortablen Atemschutz mit hohem Schutzfaktor bei ortsgebundenen Langzeiteinsätzen, wie z. B. Fertigungsprozessen, Inspektionen, Reparaturen, Reinigungs-, Entsorgungs-, Anstricharbeiten und bei Arbeiten in Behältern und engen Räumen.

Der modulare Aufbau, die robuste Auslegung der Komponenten und das Fehlen von Verbrauchsteilen stehen für die Wirtschaftlichkeit des Druckluft-Schlauchgeräte-Systems. Die Gürtleinheit ABIL-R-1 eignet sich besonders für die Versorgung aus stationären Druckluftnetzen in Verbindung mit Dräger Halb- und Vollmasken. Der Volumenstrom ist je nach Bedarf einstellbar und sorgt so für hohen Atemkomfort.

Die Version ABIL-R-2 verfügt über einen zusätzlichen Anschluß für Druckluftwerkzeuge.

Für Anwendungen, bei denen nach Abkupplung vom Druckluftnetz noch ein vollwertiger Partikelschutz benötigt wird (z. B. bei der Asbestsanierung), bietet der Partikelfilter 690 P3 mit beidseitigem Rundgewinde-Rd40-Anschluß optimalen Schutz.



ST 14-2001

Nutzen

1. Gürtleinheiten wahlweise rechts oder links am Körper tragbar
2. Geringes Gewicht – 450 g
3. Nachrüstbare Filter für optimalen Schutz gegen Partikel, Ölnebel und/oder Gerüche
4. Bei Verwendung des Partikelfilters 690 P3 RA/RA wirksamer Schutz auch nach dem Abtrennen von der Druckluftversorgung, z. B. im Asbestbereich
5. komfortable Luftzufuhr durch niedrige Atemwiderstände

Technische Daten

1. Zum Betrieb mit Atemluft bis 10 bar
2. Durchflußmenge mind. 160 L/min bei 6 bar konstantem Flow
3. Volumenstrom regelbar >300 L/min 6 bar
4. Antistatisch, Oberflächenwiderstand $>10^3 \Omega$ und $<10^8 \Omega$
5. Zusätzlicher Ausgang für Druckluftwerkzeuge, CEJN-kompatibel (ABIL-R-2)
6. Zugentlastung >1000 N
7. Zulassung nach EN 139 (Filter 690 P3 RA/RA nach EN 143)

Bestelldaten

Gürtleinheit ABIL-R-1	AL 012 65
Gürtleinheit ABIL-R-2 mit Anschluß für Druckluftwerkzeuge	AL 012 66
Atemschlauch mit Kupplungen	R 16 575
Partikelfilter 690 P3 RA/RA	67 37 250
Kohlefilter (mit Schauglas)	AL 012 20
Partikelfilter (ohne Schauglas)	AL 012 21
Schauglas (nur für Partikelfilter notwendig)	AL 012 22

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel. (04 51) 8 82 - 0
Fax (04 51) 8 82 - 20 80
www.draeger-safety.de

Niederlassungen in Deutschland

Vertrieb Atemschutz, Mobile Messtechnik

Region Nord
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel. (0 40) 6 68 67 - 0
Fax (0 40) 6 68 67 - 150
vertrieb.nord@draeger.com

Region Ost
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. (03 41) 35 34 - 6 60
Fax (03 41) 35 34 - 6 61
vertrieb.ost@draeger.com

Region Süd
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel. (07 11) 7 21 99 - 0
Fax (07 11) 7 21 99 - 50
vertrieb.sued@draeger.com

Region West
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel. (0 21 51) 37 35 - 0
Fax (0 21 51) 37 35 - 50
vertrieb.west@draeger.com

Vertrieb Anlagenbau Gasesstechnik

Region Nord
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel. (04 51) 8 82 - 47 22
Fax (04 51) 8 82 - 47 24
agt.nord@draeger.com

Region Ost
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. (03 41) 35 34 - 6 73
Fax (03 41) 35 34 - 6 72
agt.ost@draeger.com

Region Süd
Leonhardsweg 4
82008 Unterhaching
Tel. (0 89) 61 52 03 - 13
Fax (0 89) 61 52 03 - 10
agt.sued@draeger.com

Region West
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel. (0 21 51) 37 35 - 39
Fax (0 21 51) 37 35 - 35
agt.west@draeger.com

DrägerService

Region Nord
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel. (0 40) 6 68 67 - 161
Fax (0 40) 6 68 67 - 155
service.nord@draeger.com

Region Ost
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. (03 41) 35 34 - 6 64
Fax (03 41) 35 34 - 6 66
service.ost@draeger.com

Region Süd
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel. (07 11) 7 21 99 - 43
Fax (07 11) 7 21 99 - 51
service.sued@draeger.com

Region West
Kimpler Straße 284
47807 Krefeld
Tel. (0 21 51) 37 35 - 16
Fax (0 21 51) 37 35 - 29
service.westkr@draeger.com

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel. (0 61 22) 95 65 - 7
Fax (061 22) 95 65 - 77
service.westwi@draeger.com

Tochtergesellschaften in Österreich und der Schweiz

**Dräger Safety
Austria Ges. mbH**
Wallackgasse 8
A-1230 Wien
Tel. + 43 1/6 09 36 02 - 0
Fax + 43 1/6 99 62 42
www.draeger-safety.at

Dräger (Schweiz) AG
Aegertweg 7
CH-8305 Dietlikon
Tel. + 41 1/8 05 82 82
Fax + 41 1/8 05 82 80
www.draeger.ch

Dräger weltweit

Ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz mit mehr als 25 Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen gewährleistet Kunden- nahe auf allen Märkten der Welt. Stetig wachsende Marktanteile demonstrieren die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Stärke des Unternehmens.

Dräger hat Tochtergesellschaften in Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Singapur, Slovenien,

Slowakei, Spanien, Süd-afrika, Thailand, Tschechien, Ungarn und in den USA.

In Mittel- und Südamerika, Afrika, dem Mittleren und Fernen Osten sowie in weiteren Staaten Osteuropas ist Dräger durch Vertretungen präsent.



Qualitäts- und Umweltmanagement

Zu unserem Selbstverständnis gehört u.a. die kontinuierliche Verbesserung unseres gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 zertifizierten Qualitäts- bzw. Umweltmanagementsystems.