

## Dräger Protec Plus Chemieschutz-Overall



Chemieschutz-Overalls kommen immer dann zum Einsatz, wenn es darum geht, die Haut des Menschen vor schädlichen Einflüssen flüssiger Gefahrstoffe zu schützen. Wenn die Gefahr besteht, dass der gesamte Körper mit festen und flüssigen Chemikalien in Berührung kommen kann, bietet nur ein kompletter Overall den optimalen Schutz.



ST-4876-2005

**Dräger Protec Plus TC:**  
Tychem® C

Die flüssigkeitsdichten Chemieschutz-Overalls Dräger Protec Plus sind leichte und komfortable Spritzschutzkleidungen aus beschichtetem Tyvek® - Material. Kapuze, Ärmel- und Beinabschluss sind jeweils mit einem Gummizug versehen. Der Reißverschluss verläuft auf der Frontseite mittig und ist mit zwei Abdeckblenden mit Klebestreifen versehen. Im Halsbereich ist eine Abdeckblende zum sicheren Abdichten einer Vollmaske (z.B. Panorama Nova, X-plore, etc.) angebracht.

**Zwei Modelle stehen zur Auswahl:**

**Protec Plus TC - Tychem® C.** Dieser Overall bietet Schutz gegen ultra-feine Stäube und Pulver und bietet eine hohe Barriere gegenüber vielen anorganischen Säuren und Laugen sowie wasserbasierenden Salzlösungen.

Anwendungsbeispiele: Lackierereien, Agrarchemie, Asbestentsorgung, Desinfektionsarbeiten, Industriereinigung, Harz- und Glasfaserarbeiten, Industrieanstriche, Fäulnisbekämpfung, Viren- und Blutschutz, etc.



ST-4885-2005

**Dräger Protec Plus TF:**  
Tychem® F

Die einteiligen Overalls mit flüssigkeitsdicht verschweißten Nähten sind ausgelegt für die Verwendung mit Einwegmaske, Filtermaske, Vollmaske mit Pressluftatmer oder Druckluft-Schlauchgerät.

Sie bieten optimalen Schutz gegen feinste Stäube und Pulver, gegen Säuren und Laugen und sind besonders beständig gegen ein breites Spektrum von Chemikalien in flüssiger Form.

**Protec Plus TF - Tychem® F.** Dieser Overall bietet Schutz gegen viele konzentrierte anorganische Säuren und Laugen sowie eine Vielzahl organischer Chemikalien.

Anwendungsbeispiele: Dekontaminationsarbeiten, Inspektionen, Umgang mit Öl, etc.

Die Dräger Protec Plus TC und TF Chemieschutz-Overalls sind CE zertifiziert und werden als Chemikalienschutz-Typen 3, 4, 5 und 6 klassifiziert. Zusätzlich sind diese antistatisch nach EN 1149-1 sowie gegen Infektionserreger nach 14126 geprüft.

Der Chemieschutz-Overall Dräger Protec Plus – ein weiteres Qualitätsprodukt der Dräger Safety.

Tyvek® und Tychem® sind markenrechtlich geschützt für DuPont oder eine Ihrer Konzerngesellschaften.

