

Oxy K 30 HW/HS Sauerstoff-Selbst- retter



ST-3478-2003



ST-3475-2003

Oxy K 30 HS
Schultergurtversion



ST-3474-2003

Oxy K 30 HW
Wandhalterversion

Oxy K 30 HW/HS sollte an keiner Stelle fehlen, an der mit plötzlich auftretenden, toxischen Gasen und / oder Sauerstoffmangel zu rechnen ist.

Oxy K 30 HW/HS ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Fluchtgerät auf der Basis von chemisch gebundenem Sauerstoff.

Durch den Schnellstarter wird der Geräteträger sofort nach dem Anlegen mit Sauerstoff versorgt.

Besondere Vorteile der Haubenversion:

Die Haube dient als Kopf-, Gesichts- u. Augenschutz gegen Rauch und Hitze.

Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit der verbalen Kommunikation, die in Gefahrensituationen lebensnotwendig sein kann.

Das Gerät ist auch für Brillenträger geeignet und lässt sich einfach anlegen und beatmen.

Oxy K 30 HW/HS kann an vielen Orten eingesetzt werden, z. B. im Transportwesen (Bahn, Gefahrgüter), der Schifffahrt, beim Abwasser, in der Tunnelrettung und auf Bohrinseln in der Petrochemie.

Im Depot gelagerte Geräte sind bis zu

max. 10 Jahre frei von Wartung und Service.

Das Haubengerät gibt es in zwei Ausführungen:

Die Wandhalterversion (HW) zeichnet sich durch eine schnelle Einsatzbereitschaft aus. Die Demontage von der Wand und die Öffnung des Gerätes erfolgt in einem Schritt. Es kann auf Fluchtwegen griffbereit an der Wand deponiert werden.

Die Schultergurtversion (HS) kann auf Fahrzeugen mitgeführt oder bei der täglichen Arbeit bequem am Körper getragen werden.

Wir übernehmen für Sie die fachgerechte Entsorgung von beschädigten, geöffneten, veratmeten oder abgelaufenen Sauerstoffselbstrettern.

Oxy K 30 HW/HS – ein weiteres Qualitätsprodukt der Dräger Safety.

TECHNISCHE DATEN

Haltezeit gemäß DIN 58639 (Beatmung 35 L/min)	30 min		
Haltezeit (Beatmung 10 L/min)	120 min		
Ein-/Ausatemwiderstände (Beatmung 35 L/min)	5,0 hPa		
max. Temperatur der Einatemluft	max. 55 °C		
Service-Indikator	sofortiges Erkennen der Einsatzbereitschaft		
Gehäuse	hält elektrostatischer Belastung- und Schocks stand		
Temperaturklasse	T4		
Zulassung	nach DIN 58639; SOLAS und MED		
Gewicht	HW	HS	
	- ungeöffnet	ca. 3,5 kg	ca. 2,8 kg
	- im Einsatz	ca. 2,5 kg	ca. 2,2 kg
Abmessungen	227 x 265 x 118 mm	210 x 260 x 105 mm	

BESTELLDATEN

Oxy K 30 HW	(Wandhalter)	6304600
Oxy K 30 HWT	(Trainingsgerät, Wandhalter)	6304601
Oxy K 30 HS	(Schultergurt)	6304700
Oxy K 30 HAST	(Trainingsgerät, Schultergurt)	6304701



NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 0
Fax 040 66867 150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 660
Fax 0341 3534 661
vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 0
Fax 0711 72199 50
vertrieb.sued@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 0
Fax 02151 3735 50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 161
Fax 040 66867 155
service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666
service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 43
Fax 0711 72199 51
service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29
service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 9565 70
Fax 06122 9565 77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 1 805 82 82
Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger-safety.com