

Dräger Oxy K pro Leichtarbeitsgerät



ST-20783-2003

Das Dräger Oxy K pro ist ein von der Umgebungsumluft unabhängiges Leichtarbeitsgerät für Kontrollen, Inspektionen, Schalt- und Bedienarbeiten sowie zur Selbstrettung und Rettung von Personen zur Schadensverhütung und -minderung in Gefahrenbereichen.



ST-88-2004

Dräger Oxy K pro



ST-84-2004

Dräger Oxy K pro
Trainingsgerät

Dräger Oxy K pro ist ein Gerät zum einmaligen Gebrauch für die Arbeit in Bereichen, in denen Rauch, toxische Gase oder Sauerstoffmangel vorliegen, sowie in Bereichen mit Methan- und Wasserstoff-Luft-Gemischen.

Vorteile:

- Dräger Oxy K pro ist G26-befreit.
- 10 Jahre frei von Service und Wartung für gelagerte Geräte.
- Gesichts- u. Augenschutz gegen Rauch und Hitze.
- Verbale Kommunikation durch Vollmaske möglich.
- Einfaches Anlegen und Atmen.
- Sofortige Sauerstoffversorgung durch den Schnellstarter.
- Elektrisch leitfähiges Gehäuse.
- Sofortiges Erkennen der Einsatzbereitschaft durch den Service-Indikator – ein

Blick durch das Sichtfenster im Koffer genügt.

- Im Blickfeld liegende Rückzugswarnungsanzeige, die akustisch und visuell nach 2/3 der Einsatzzeit den Geräteträger zum Rückzug auffordert.
- Einsetzbar in den Temperaturklassen T1, T2, T3, T4 entsprechend EN 50104.
- Zugelassen nach DIN 58652 (RG K 30 L) mit CE-Zeichen.
- EX-Schutzklassen nach ATEX: EEx ia I, EEx ia II CT 4, Typ Ex.

Dräger Safety übernimmt für Sie die fachgerechte Entsorgung von benutzten oder überlagerten Geräten.

Dräger Oxy K pro Leichtarbeitsgerät – ein weiteres Qualitätsprodukt der Dräger Safety.

TECHNISCHE DATEN

Haltezeit gemäß DIN 58 652-1 (min) (Beatmung 35 L/min)		30
Ein-/Ausatemwiderstand (hPa) (Beatmung 35 l/min)		5,0
Temperatur der Einatemluft, max. (°C)		48
Gewicht (kg)	ungeöffnet	ca. 5,8
	im Einsatz	ca. 2,7
Abmessungen (mm)		470 x 387 x 175
Atembeutelvolumen (l)		6

Vollgesichtsmaske

Warmmodul

Wärmetauscher

Nackentrageband

Atembeutel

Brustgurt



BESTELLINFORMATIONEN

Dräger Oxy K pro	63 02 500
Dräger Oxy K pro Trainingsgerät	63 02 501
Maskenbrillengestell für Panorama Nova	R 51 548

NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 66867 0
 Fax 040 66867 150
 vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 3735 0
 Fax 040 66867 155
 vertrieb.west@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 3534 660
 Fax 0341 3534 661
 vertrieb.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 66867 161
 Fax 040 66867 155
 service.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 72199 0
 Fax 0711 72199 50
 vertrieb.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 3534 664
 Fax 0341 3534 666
 service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 72199 43
 Fax 0711 72199 51
 service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 3735 16
 Fax 02151 3735 29
 service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
 Max-Planck-Ring 25 A
 65205 Wiesbaden
 Tel 06122 9565 70
 Fax 06122 9565 77
 service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
 Wallackgasse 8
 1230 Wien
 Tel +43 1 609 36 02
 Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG
 Aegertweg 7
 8305 Dietlikon
 Tel +41 1 805 82 82
 Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstraße 1
 23560 Lübeck, Germany
 Tel +49 451 882 0
 Fax +49 451 882 2080
 www.draeger-safety.com