

Pressemitteilung

Nr. 21 / 03. Juni 2009

Seite 1 / 2

Kompakter Lebensretter

Neues Rettungspack-System von Dräger hilft bei Atemschutznotfällen

Lübeck – Sicherheitstrupps der Feuerwehr müssen im Notfalleinsatz verunglückte Kameraden schnell mit Atemluft versorgen können. Die notwendige Ausrüstung hierfür bietet das neue Rettungspack-System Dräger RPS 3500 in einer kompakten Tasche.

Mit dem Dräger RPS 3500 haben Sicherungstrupps bei Atemschutznotfällen die wichtigsten Materialien zur Hand: Ein Y-Stück, um bis zu zwei Personen mit Atemluft zu versorgen, einen Druckminderer sowie einen Mitteldruckschlauch mit Karabinerhaken. Der Haken kann als Zugentlastung an der Ausrüstung der verunglückten Person angebracht werden.

Viel Platz für Systemzubehör

Diese Komponenten stecken in einer Tasche, die 17 Zentimeter breit, 75 Zentimeter lang und 29 Zentimeter hoch ist. Zusätzlich zur Standard-Ausrüstung bietet das Rettungspack-System Platz für eine Druckluftflasche mit bis zu neun Litern Volumen und weiteres Material, beispielsweise Bandschlingen oder eine Rettungsschere. Die Tasche ist rundum gepolstert und mit einer Bodenplatte verstärkt. Ihr Schultergurt ist auch als Zuggurt einsetzbar.

Ein System für alle Atemschutznotfälle

Das RPS 3500 ist als Gesamtsystem gemäß dem EN-Standard 137 und der PSA-Richtlinie zugelassen. Das bedeutet: Sowohl die einzelnen Komponenten als auch ihr Einsatz im Zusammenhang entsprechen diesen Normen.

Neben den Systemkomponenten sind auch weitere Dräger-Produkte für den Einsatz mit dem Rettungspack-System zertifiziert, wie beispielsweise der PSS Lungenautomat und die Rettungshaube Dräger PSS Rescue Hood. In Kombination mit der Haube kann das Rettungspack-System so auch Verunglückte ohne eigenes Atemschutzsystem mit lebenswichtiger Atemluft versorgen.

Kontakt

Corporate Communications:
Burkard Dillig
Tel. +49 451 882-2185
burkard.dillig@draeger.com

Fachpresse:
Malte Blombach
Tel. +49 451 882-1976
Malte.blombach@draeger.com

Dräger. Technik für das Leben®

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ist ein international führender Konzern der Medizin- und Sicherheitstechnik. Dräger-Produkte schützen, unterstützen und retten Leben. 1889 gegründet,

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Pressemitteilung

Nr. 21 / 03. Juni 2009

Seite 2 / 2

erzielte Dräger 2008 weltweit einen Umsatz von rund 1.9 Mrd. Euro. Das Lübecker Unternehmen ist in mehr als 190 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.draeger.com

Investor Relations, Vanina Herbst, Tel.: +49 451 882 2685, E-Mail: vanina.herbst@draeger.com

Kontakt

Corporate Communications:
Burkard Dillig
Tel. +49 451 882-2185
burkard.dillig@draeger.com

Fachpresse:
Malte Blombach
Tel. +49 451 882-1976
Malte.blombach@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany
www.draeger.com