

Dräger Panorama Nova Dive duikmasker

Het ontwerp van de Dräger Panorama Nova Dive is gebaseerd op een beproefd maskerlichaam. In combinatie met het 5-punts-hoofdstel resulteert dit in een uitstekende afdichting.



ST-1457-2003

Het masker is voorzien van drie Dräger snelaansluitingen. De centrale ademaansluiting is voorbereid voor aansluiting van de hoofdademautomaat. De beide zijaan-sluitingen kunnen worden gebruikt voor een noodademautomaat en een microfoon voor de spreek-eenheid. De Panorama Nova Dive heeft een extra uitademventiel, hetgeen de duiker onder water de mogelijkheid geeft om binnengedrongen water zeer gemakkelijk uit te blazen. De duiker kan aan het wateroppervlak omgevingslucht inademen, wanneer hij de hoofdademautomaat niet heeft ingestoken in het masker. Op deze wijze verbruikt hij voorafgaande aan de daadwerkelijk inzet niet de ademlucht uit zijn flesvoorraad. De nieuwe vlakke ruit biedt een breed gezichtsveld, omdat deze dicht op het gezicht ligt. Daardoor wordt ook het binnenvolume en de opwaartse kracht

gereduceerd. Twee neusbeugels zijn geïntegreerd in de ruit, om de drukcompensatie uit te kunnen voeren. De mechanische rest-drukwaarschuwing kan in de zijkant van de ruit worden gestoken. De Panorama Nova Dive kan tevens worden geleverd met een neerklapbaar lasvenster. Na het duiken kan het masker snel worden afgenomen middels het unieke afwerpsysteem.

De Panorama Nova Dive is ook ontwikkeld voor het gebruik met kringloopadem-halingstoestellen. Voor deze toepassing vangt een geïntegreerd bijtmondstuk het binnenmasker. Bij kringlooptoestelmaskers is er geen aansluiting voorzien voor de rest-drukwaarschuwing.

De Panorama Nova Dive wordt geleverd in een stevige maskerkoffer.



ST-2671-2004

Dräger Panorama Nova Dive



ST-2681-2004

Dräger Panorama Nova Dive

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Volgelaatsmasker voor open- en kringloopduiktoestellen	
Comfortabel drukcompensatiesysteem / hevelsysteem	
Gering maskervolume	
EPDM maskerlichaam met 5-punts-hoofdstel, incl. gepatenteerd afwerpsysteem	
Binnenmasker voor open systemen of mondstuk voor kringloopademhalingstoestellen	
Geïntegreerd uitademventiel	
Drie maskeraansluitingen	- hoofdademautomaat (ademhalingsautomaat of kringloopademhalingstoestel) - alternatieve gasvoorziening / ademregelaar Shark - microfoon (communicatie-eenheid UT 402)
Maskeraansluiting voor restdrukwaarschuwing alleen bij de versies voor open systemen: Panorama Nova Dive, Panorama Nova Dive lassen	

BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Bestelnummer
Panorama Nova Dive Sport (zonder maskerkoffer)	T 53 700
Panorama Nova Dive	T 53 510
Panorama Nova Dive R	T 52 730
Panorama Nova Dive SW, incl. lasvenster	T 53 525
Panorama Nova Dive NM	T 16 000
Ventielmondstuk voor LAR	T 16 010
Ventielmondstuk voor Dolphin	T 53 520
Ventielmondstuk voor FGT 5400	T 16 418
Ventielmondstuk voor SMT 7000	T 16 330

HEADQUARTERS:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

SUBSIDIARIES:

AUSTRALIA

Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.
Axxess Corporate Park
Unit 99, 45 Gilby Road
Mt. Waverley, Vic 3149
Tel +61 3 92 65 50 00
Fax +61 3 92 65 50 95

CANADA

Draeger Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga,
Ontario L5N 6P9
Tel +1 905 821 89 88
Fax +1 905 821 25 65

P. R. CHINA

Beijing Fortune Draeger
Safety Equipment Co., Ltd.
A22 Yu An Rd, B Area,
Tianzhu Airport Industrial
Zone, Shunyi District,
Beijing 101300
Tel +86 10 80 49 80 00
Fax +86 10 80 49 80 05

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération,
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67

USA

Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 83 83
Fax +1 412 787 22 07

MEXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Peñuelas No. 5
Bodega No. 37
Fraccionamiento Industrial
San Pedrito
Querétaro, Qro México
Tel +52 442 246-1113
Fax +52 442 246-1114

NETHERLANDS

Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 79 344 46 66
Fax +31 79 344 47 90

REP. OF SOUTH AFRICA

Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

SINGAPORE

Draeger Safety Asia Pte Ltd
67 Ayer Rajah Crescent #06-03
Singapore 139950
Tel +65 68 72 92 88
Fax +65 65 12 19 08

SPAIN

Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

UNITED KINGDOM

Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266