

Dräger FPS 7000 Volgelaatsmasker



ST-9824-2006

De volgelaatsmaskers van de Dräger FPS 7000-serie stellen nieuwe maatstaven wat betreft veiligheid en draagcomfort. Door het nieuwe design en verschillende groottes bieden deze maskers een groot, geoptimaliseerd blikveld, zitten comfortabel en sluiten perfect af.

Blikveld en maskerlichaam

Met het nieuwe volgelaatsmasker Dräger FPS 7000 behoudt u ook in moeilijke situaties het overzicht. Een groot, slijtvast vizier van polycarbonaat zorgt voor een groter blikveld. Dankzij een doordachte luchtcirculatie beslaat dit niet en is verkrijgbaar met verschillende coatings. De maskerlichamen van huidvriendelijk siliconen of EPDM zitten bijzonder comfortabel.

Pasvorm

Het volgelaatsmasker Dräger FPS 7000 past zich perfect aan het hoofd en gezicht aan. Het ergonomische bandenstelsel en het dubbele afdichtingsframe zorgen ervoor dat het masker perfect past en comfortabel zit bij de meest uiteenlopende gezichtsvormen. Het masker kan snel worden op- en afgezet dankzij het 5-punts bandenstelsel of helmadapter.

Helm-maskercombinatie

Nog meer veiligheid biedt de Dräger FPS 7000 door de nieuw ontwikkelde adapter. Als men de Dräger HPS 6200 brandwehelm combineert met het volgelaatsmasker, voorkomt de nieuw ontwikkelde en gepatenteerde Dräger Q-fix verbinding het onbedoeld ontgrendelen van de bevestiging.

Geïntegreerde toebehoren

Het nieuwe communicatiesysteem Dräger FPS-COM sluit optimaal aan bij het design en de ergonomie van het masker. Het kan, al naar gelang de eisen, worden besteld met verschillende modules en biedt de optimale oplossing voor alle communicatie tijdens het werk. Of het nu gaat om portofoonverkeer, spraakversterker of head-up-display – alles is in het masker integreerbaar en eenvoudig te gebruiken.

Modulariteit

Uiteraard gaat Dräger Safety zo veel mogelijk in op de wensen van klanten. Zo is het adembeschermingsmasker Dräger FPS 7000 niet alleen veiliger en comfortabeler, maar heeft ook meer opties dan voorgaande modellen. Wat er ook maar nodig is voor de werksituatie – het is in een handomdraai aangebracht en gebruiksklaar.

Onderhoud

De grote keuze aan accessoires en het eenvoudige onderhoud van alle onderdelen van het masker maken de Dräger FPS 7000 niet alleen zeer voordelig en servicevriendelijk, maar ook flexibel en veelzijdig inzetbaar.

Dräger FPS 7000 – alweer een kwaliteitsproduct van Dräger Safety.



ST-9475-2006

Dräger FPS 7000
P-aansluiting



ST-9507-2006

Dräger FPS 7000
P-aansluiting met Dräger FPS-COM

TECHNISCHE GEGEVENS

Maskerlichaam	Huidvriendelijk en flexibel siliconen of EPDM (dermatologisch getest)
Hoofdbandenstelsel	5-punts aansluiting met groot vlak op achterhoofd, alternatief haarnet
Helm-maskercombinatie	2-punts aansluiting voor Dräger HPS 6200 met Dräger Q-fix (met veiligheidsknop), of met Dräger S-fix (zonder veiligheidsknop) verbinding
Grootte	Maskerlichaam in 3 maten (S, M en L), combineerbaar met binnenmasker in 3 verschillende maten
Vizier	Vizier van polycarbonaat, verkrijgbaar met verschillende coatings
Aansluitstuk	P en RA
Gewicht	ca. 600 g (verschilt per versie)
Goedkeuring	EN 136 Kl. 3

BESTELINFORMATIE

Dräger FPS 7000-serie

	Aansluiting	Materiaal	Grootte	Vizier	Adaptersysteem	Artikelnummers
			(masker/binnenmasker)			
Dräger FPS 7100	RA-aansluiting					
Dräger FPS 7130		EPDM	M2	PC	CR	R56310
		EPDM	S1	PC	CR	R56502
		EPDM	L2	PC	CR	R56503
		EPDM	M2	PCaf	CR	R56305
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56425
Dräger FPS 7110		Siliconen	M2	PC	Si	R56332
Dräger FPS 7700	P-aansluiting					
Dräger FPS 7730		EPDM	M2	PC	CR	R56200
		EPDM	S1	PC	CR	R56249
		EPDM	L2	PC	CR	R56300
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56309
		EPDM	S1	PC	S-fix	R56505
		EPDM	L2	PC	S-fix	R56506
Dräger FPS 7710		Siliconen	M2	PC	Si	R56331

*Andere varianten eveneens verkrijgbaar. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Dräger Safety Nederland B.V.

PC - polycarbonaat; PCaf - polycarbonaat-vizier met anticondenscoating; CR - chloropreen; Si - siliconen;

S-fix - combinatie masker-helm met standaardverbinding

SUBSIDIARIES

AUSTRALIA

Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.
Axxess Corporate Park
Mt. Waverley. Vic 3149
Tel +61 3 92 65 50 00
Fax +61 3 92 65 50 95

FRANCE

Dräger Safety France S.A.S.
3c, Route de la Fédération
67025 Strasbourg Cedex
Tel +33 388 40 76 76
Fax +33 388 40 76 67

SINGAPORE

Draeger Safety Asia Pte. Ltd.
67 Ayer Rajah Crescent # 06 03
139950 Singapore
Tel +65 68 72 92 88
Fax +65 67 73 20 33

UNITED KINGDOM

Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266

CANADA

Draeger Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga, Ontario L5N 6P9
Tel +1 905 821 8988
Fax +1 905 821 2565

MEXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Peñuelas No. 5
Querétaro, Qro México
Tel +52 442 246 1113
Fax +52 442 246 1114

REP. OF SOUTH AFRICA

Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

USA

Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207

P. R. CHINA

Beijing Fortune Draeger
Safety Equipment Co., Ltd.
Beijing 101300
Tel +86 10 80 49 80 00
Fax +86 10 80 49 80 05

NETHERLANDS

Dräger Safety Nederland B.V.
P.O. Box 310, Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 79 3444 666
Fax +31 79 3444 790

SPAIN

Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Luebeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger.com