

Dräger PARAT® C Противопожарна защитна качулка

С противопожарната защитна качулка Dräger PARAT® C, хората, изненадани от възникването на пожар, могат значително да повишат шансовете си за оцеляване. По този начин могат сами да се спасят или да бъдат спасени от пожарната служба. Благодарение на надеждната защита от опасни за живота горливи газове за най-малко 15 мин., противопожарната защитна качулка Dräger PARAT® C многократно е доказала своята ефективност.



Много болници, домове за възрастни хора, промишлени сгради и дори кораби разполагат от години с противопожарни защитни качулки, които са готови за употреба при възникване на спешен случай. Пожарните служби ги използват при спасяване на хора от горящи сгради. Противопожарните защитни качулки имат животоспасяваща задача: По време на пожар те трябва да предпазват хората от отделящите се токсични газове, докато не достигнат безопасно място, където да могат да дишат чист въздух.

Универсалният размер на противопожарната защитна качулка предлага на всички потребители, вкл. на лица носещи очила и брада, възможно най-голяма защита с комбиниран филтър против газовете отделящи се при пожар, дим и частици. Големият визьор дава възможност за добра видимост по време на евакуация. Визьорът е обработен допълнително със средство против изпотяване и така предлага двоен комфорт – защита на главата от искри и ясна видимост по време на евакуация.

В зависимост от средата, в която се използват, може да бъде избрана подходяща опаковка: обикновена картонена опаковка, мека опаковка, удобна за ръчно носене, здрава и издържлива чанта за пътуване, кутия, с устойчив корпус или стационарна кутия за стена, за съхранение на две Dräger PARAT® C.

Предимства:

- Добре забележима, регулируема качулка с универсален размер
- Голям, обработен допълнително със средство против изпотяване визьор, за ясна видимост и добра ориентация при евакуация
- Високоэффективен комбиниран филтър, който филтрира вредните газове отделящи се при пожар и частици
- Пет различни вида опаковки в зависимост от приложението

Противопожарните защитни качулки Dräger PARAT® C – още един висококачествен продукт на Дрегер.



Dräger PARAT® C
Brandfluchthaube



Dräger PARAT® C
Soft-Pack

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Филтър	Комбиниран филтър СО-Р2 против вредни газове отделящи се при пожар, дим и частици
Продължителност на защитно действие	Повече от 15 мин.
Поддръжка	През първите 6 години не е необходима никаква поддръжка; филтърът се подменя след шестата година за още 6 години срок на годност; срок на годност на качулката – 12 години
Тегло	около 600 г
Размери	Dräger PARAT® C Single-, Traveller-, Soft-Pack: 8 x 19 x 13,5 см (В x Д x Ш)
	Dräger PARAT® C Box: 18 x 19 x 8 см (В x Д x Ш)
	Dräger PARAT® C Twin-Pack: 9 x 33 x 22,5 см (В x Д x Ш)
Сертификат	СЕ знак, изпитана съгл. EN 403

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

Dräger PARAT® C Single-Pack, в компактна картонена опаковка	R 52 817
Dräger PARAT® C Traveller-Pack, в опаковка за пътуване от изкуствен материал	R 52 818
Dräger PARAT® C Soft-Pack, в мека опаковка, удобна за ръчно носене	R 53 555
Dräger PARAT® C Box, в кутия с устойчив корпус	R 54 461
Dräger PARAT® C Twin-Pack, две противопожарни защитни качулки в отделни кутии прикрепени на стена	R 52 845
Dräger PARAT® C за обучение и тренировка	R 54 105
Резевен филтър PARAT® C (СО-Р2)	67 36 192
Резервни комплект (вентил за издишване и лепенки за филтъра)	R 25 266
Стойка за прикрепване на стена на Dräger PARAT® C Traveller-Pack	R 51 906
Ремък за носене на Dräger PARAT® C Traveller-Pack на колана	R 53 205
Ремък на раменете подходящ за R 53 205	R 53 783
Ремък на ханша подходящ за R 53 205	R 53 026
Ремък на ханша за PARAT C Box R54461	67 33 934
Чанта за носене на 2 PARAT® C Single-Pack или Traveller-Pack, с лепяща лента	R 51 907

Дрегер Сейфти България ЕООД
 1164 София, бул. Джеймс Баучер 2
 Тел.: 963 43 66, 963 38 08;
 Факс: 963 00 98

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstrasse 1
 23560 Lübeck, Germany
 Tel +49 451 882-0
 Fax +49 451 882-2080

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 66867-0
 Fax 040 66867-150
 vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 3534-660
 Fax 0341 3534-661
 vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 72199-0
 Fax 0711 72199-50
 vertrieb.sued@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST

Kimpenstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 3735-0
 Fax 02151 3735-50
 vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 66867-161
 Fax 040 66867-155
 service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST

An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 3534-664
 Fax 0341 3534-666
 service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 72199-43
 Fax 0711 72199-51
 service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST

Kimpenstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 3735-16
 Fax 02151 3735-29
 service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
 65205 Wiesbaden
 Tel 06122 9565-70
 Fax 06122 9565-77
 service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
 Wallackgasse 8
 1230 Wien
 Tel +43 1 609 36-02
 Fax +43 1 699 62-42

Dräger Safety Schweiz AG
 Aegertweg 7
 8305 Dietlikon
 Tel +41 1 805 82-82
 Fax +41 1 805 82-80