

100% disponible auprès
de nos distributeurs



Dräger
X-plore® 1700



Dräger
X-plore® 3500



Dräger
X-plore® 4740



Dräger
X-plore® 4790



Dräger
X-plore® 6530



Dräger
X-plore® 6570



Dräger
X-plore® 7500
(protection gaz
& particules)



Dräger X-plore® 9000.
Appareil avec ceinturon à
adduction d'air comprimé



Visière



Casque



Ecran de
soudure



Filtres Rd40 pour séries
4340, 4740, 6000
& 7500



Filtres Rd90
pour séries
4390 & 4790

Dräger X-plore c'est aussi des appareils filtrants à ventilation assistée, et isolants à adduction d'air comprimé.

Ces équipements sont destinés à améliorer le confort et l'aisance au travail lors d'actions longues, thermiquement contraignantes ou physiquement éprouvantes.

Dräger X-plore® 7300, appareil à ventilation assistée, pour une protection contre les poussières et aérosols toxiques.



Dräger X-plore® 7500, appareil à ventilation assistée, pour une protection combinée contre les gaz, vapeurs et poussières toxiques.



Dräger X-plore® 9000, appareil à adduction d'air comprimé, destiné à assurer une protection respiratoire face à des risques toxicologiques moyens.



L'ensemble des gammes Dräger X-plore 7300, 7500 et 9000 s'utilisent avec de multiples pièces faciales, telles que cagoules, casque ventilé, casque soudeur, écran facial, demi-masque & masque Dräger X-plore®.



Siège social

Dräger Safety France sas

<http://www.draeger.com>

3c. route de la Fédération - BP 141

F-67025 Strasbourg Cedex 1

+33 (0)3 88 40 76 76 +33 (0)3 88 40 76 67

Div. Protection - protection.france@draeger.com

N° 46003 - Edit 3 106 - 06/2003 - Sous réserve de modifications - Imprimé en France par IREG Strasbourg sur papier écologique fabriqué avec une pâte non blanche au chli



**Protection Respiratoire
Dräger X-plore®**

UNE AUTRE VISION DE LA PROTECTION



Gamme Dräger X-plore®

Masques poussières jetables
Dräger X-plore® série 1000



Dräger
X-plore® 1300

Masques poussières
reconditionnables
Dräger X-plore® série 2000



Dräger
X-plore® 2100

Demi-masques bi-filtres
Dräger X-plore® série 3000



Dräger
X-plore® 3300

Demi-masques mono-filtre
Dräger X-plore® série 4000



Dräger
X-plore® 4340
& 4390

Masques complets bi-filtres
Dräger X-plore® série 5000



Dräger
X-plore® 5500

Masques complets mono-filtre
Dräger X-plore® série 6000



Dräger
X-plore® 6300

Appareils à ventilation assistée
Dräger X-plore® série 7000



Dräger
X-plore® 7300
(particules)

Systèmes Adduction d'air
Dräger X-plore® série 9000



Dräger X-plore® Cagoules,
Casques & Visières à utiliser
avec Dräger X-plore® 7000
& 9000



demi-
cagoule



cagoule

Filtres
Dräger X-plore®



filtres baionnette
pour séries
3000 & 5000

Dräger X-plore®

Découvrez le changement

UN GRAND CONFORT ERGONOMIQUE, UNE MISE EN ŒUVRE AISEE, ET UNE PROTECTION FIABLE ET EFFICACE, SONT LES INGREDIENTS D'UNE PROTECTION RESPIRATOIRE D'AVANT-GARDE.

LA NOUVELLE GAMME Dräger X-plore®, DEVELOPPEE SUR CETTE BASE, A ETE ENRICHIE DE REELLES INNOVATIONS TECHNIQUES AU SERVICE DE L'UTILISATEUR.

NOUS AIMERIONS SAISIR L'OPPORTUNITE DE VOUS PRESENTER, AU TRAVERS DE CE DEPLIANT, LES NOUVEAUX PRODUITS DE LA FAMILLE Dräger X-plore®. CES PRODUITS NOUVELLEMENT CONÇUS, ONT SU REPRENDRE LES AVANTAGES DE LEURS PREDECESSEURS TOUT EN INTEGRANT DE NOUVEAUX COMPOSANTS ERGONOMIQUES & FONCTIONNELS EN FAVEUR DE L'UTILISATEUR. AU PREMIER REGARD, LEUR CONCEPTION VOUS DEMONTRERA LEUR APPARTENANCE A LA FAMILLE Dräger X-plore®.



Masques de protection poussières & particules



Dräger X-plore® série 1300
Les masques jetables anti-poussières Dräger X-plore® série 1300 de forme coquée, sont à la base de la protection respiratoire anti-poussières. Disponible en niveau de protection de FFP1 à FFP3, ils disposent d'atouts essentiels pour assurer une protection fiable, ergonomique et très confortable.



Dräger X-plore® série 1700
Les masques poussières jetables Dräger X-plore® série 1700 constituent la solution pratique pour une protection contre les particules. En emballage individuel hygiénique, ils se transportent facilement sous votre casque ou dans votre poche, sans risque de pliure et de perte d'efficacité. Respirez plus facilement en bénéficiant d'une protection FFP1, FFP2 ou FFP3 maximale et d'une résistance respiratoire minimale.



Dräger X-plore® 2100
Les masques poussières Dräger X-plore® 2100 sont l'alternative économique aux masques jetables. Avec leurs filtres particules interchangeables à principe de filtration mécanique, ils représentent la nouvelle solution économique & fiable pour une protection respiratoire en environnements poussiéreux.

Demi-masques mono-filtre



Dräger X-plore® 4340
Les demi-masques Dräger X-plore® 4340 ont été conçus, sous couvert d'une solution économique, pour offrir un excellent compromis «performance/poids/encombrement». L'élastomère hypoallergénique TPE employé, contribue largement à son confort. Utilisable avec une large gamme de filtres Rd40 dont le poids est inférieur à 300 g.



Dräger X-plore® 4390
Les demi-masques Dräger X-plore® 4390 conservent les atouts du modèle 4340, avec la possibilité d'utiliser des filtres Rd91 Dräger moins encombrants et plus légers.



Dräger X-plore® 4740
Les demi-masques mono-filtre Dräger X-plore® 4740 sont réputés pour leur robustesse en applications extrêmes. Utilisable avec une large gamme de filtres Dräger Rd40, le demi-masque Dräger X-plore® 4740 offre une très grande flexibilité lors d'applications industrielles.



Dräger X-plore® 4790
Les demi-masques mono-filtre Dräger X-plore® 4790 conservent les avantages de la version 4740, avec en plus la possibilité d'utiliser des filtres Rd91 moins encombrants et plus légers.

Masques complets mono-filtre

Les masques complets Dräger sont réputés depuis plusieurs décennies pour leur qualité et leur efficacité. La nouvelle gamme de masques complets Dräger X-plore® série 5000 et 6000 intègre ces mêmes avantages.

Grâce au double joint facial, les masques complets Dräger X-plore® s'adaptent à toutes les morphologies et tailles de visage. Un bandage de tête à 5 points assure un grand confort de port, ainsi qu'une mise en place aisée sans risque de torsions au niveau des cheveux. Code barre intégré au masque, permettant des suivis logistiques, d'affectation net et de maintenance aisés.



Dräger X-plore® 5500
Disposer d'une protection respiratoire via un masque complet favorisant au maximum le confort est une exigence à laquelle répond totalement le Dräger X-plore® 5500. Elastomère, hypoallergénique EPDM, oculaire polycarbonate... sont quelques-uns de ses principaux atouts.



Dräger X-plore® 6300
Dräger X-plore® 6300 est le successeur du masque complet Panorama Nova Standard, le plus utilisé au monde. Son ergonomie, son confort et sa performance, constituent toujours la base de son excellent rapport qualité/prix.



Dräger X-plore® 6530 PC

Dräger X-plore® 6530
Votre partenaire efficace pour une protection combinée des voies respiratoires et des yeux. Dräger X-plore® 6530 en élastomère EPDM.

Homologué EN 136 classe 3, disposant d'un oculaire polycarbonate PC renforcé ou d'une membrane phonique en inox favorisant la communication, il assure à son porteur, une efficacité d'utilisation optimale en milieu industriel.



Dräger X-plore® 6530 Triplex

Les versions Triplex sont adaptées aux activités de peinture et sablage.



Dräger X-plore® 6570 PC

Dräger X-plore® 6570
Le masque complet Dräger X-plore® 6570 est identique en performances et homologation au Dräger X-plore® 6530. Grâce à sa composition en matériau silicone hypoallergénique, son emploi est particulièrement conseillé pour les utilisations longues durées et pour les personnes à peau sensible.



Dräger X-plore® 6570 Triplex